

TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimen jouset](#)

Trigger Spring -vaihto-osa Gen 3 Glock -kiväärin laukaisujärjestelmille Shadow Gunworksilta. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä. Sopii kaikkiin Glock Gen 3 -malleihin, lukuun ottamatta 42 ja 43.



Ominaisuudet

- Nimi: [SHADOW SYSTEMS TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN3](#)
- Valmistaja: [SHADOW SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 100024253
- Valm.nro: SG9C-00-23
- Asetyyppi: Glock
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 853687007240

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet TRIGGER SPRING FOR GLOCK® GEN 3 tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shadow Gunworksin Trigger Springin Glock® Gen 3 malliin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockaseesi suorituskkyä. Varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n säädösten noudattamisen, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että Trigger Spring on yhteensopiva oman Glock Gen 3 mallisi kanssa.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden turvallisuudesta.
- Säilytä Trigger Spring turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti Trigger Springin kunto ennen asennusta ja käyttöä, etsien merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä Trigger Springia vain Glock Gen 3 malleissa, pois lukien mallit 42 ja 43.
- Älä muokkaa tai muuta Trigger Springia millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Jos kohtaat ongelmia Trigger Springin kanssa, älä käytä asetta ennen kuin pätevä asehuoltaja on ratkaissut ongelman.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien puukkotyökalu ja vasara.

2. Asennusvaiheet:

- Poista liukusäätö Glockaseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Etsi olemassa oleva liipaisinjousi ja poista se varovasti puukkotyökalua käyttäen.
- Ota uusi Trigger Spring ja kohdista se liipaisimeen.
- Koputa uutta jousia varovasti paikalleen vasaran ja puukkotyökalun avulla varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

3. Asennuksen jälkeinen tarkastus:

- Kokoa ase uudelleen ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Jos liipaisin ei toimi oikein, pura ase ja tarkista asennus uudelleen.

4. Käyttö:

- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä käyttäessäsi asetta.
- Tarkista säännöllisesti Trigger Springin kunto ja mahdolliset kulumis tai vikaantumismuodot.

Hävittämisoheet

- Hävitä Trigger Spring paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä Trigger Springia tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoa ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua Trigger Springin kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen aseiden jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Trigger Springin turvallisen ja tehokkaan käytön Glock® Gen 3 mallissa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi