

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS

MICRO GAS BLOCK .875 SET SCREW STEEL

Versatility in a Low-Profile Design

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW Sick of that front-sight gas block? Change it out and add more versatility to your AR-15 with the addition of the SLR Rifleworks Micro Gas Block. The SLR Rifleworks Micro Gas Block is made with a low-profile design that allows clearance for most aftermarket handguards offered for the AR-15 platform, giving owners a wide range of versatility and customization options for their rifle. FEATURES Machined from 4140 billet steel Treated with QPQ melonite finish Available in .875 and .936 sizes The SLR Rifleworks Micro Gas Block also comes equipped with 0.400-inch spaced set screws to ensure your gas block never moves from its position.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .875 SET SCREW STEEL
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025357
- Mfr. No.: GB8
- Inside Diameter: .875
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro SLR Rifleworks](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych SLR Rifleworks Micro](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Micro Gas Block Teräksinen Kiinnitysruuvi](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block Steel Set Screw](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw

Einführung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Micro Gas Block für dein AR15 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Vielseitigkeit deines Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zum sicheren Umgang, zur Installation und zur Entsorgung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem spezifischen AR15Modell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Befolge alle lokalen und nationalen Gesetze bezüglich der Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Trage beim Umgang mit dem Gasblock und während der Installation eine Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während der Installation, um Beschädigungen am Gasblock oder am Gewehr zu verhindern.
- Wenn du Probleme mit dem Gasblock hast, stelle die Nutzung ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder Techniker.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge: Inbusschlüssel (für die SetSchrauben), Drehmomentschlüssel (falls zutreffend) und alle anderen Werkzeuge, die für dein spezifisches AR15Modell erforderlich sind.
- Stelle sicher, dass das Gewehr vollständig entladen ist und sich in einer sicheren Arbeitsumgebung befindet.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem AR15, indem du die SetSchrauben lockerst und ihn vom Lauf abziehst.
- Reinige den Bereich, an dem der neue Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Schiebe den SLR Rifleworks Micro Gas Block auf den Lauf und richte ihn mit dem Gasport aus.
- Setze die SetSchrauben mit einem Abstand von 0,400 Zoll in die vorgesehenen Löcher ein und ziehe sie mit dem Inbusschlüssel fest.
- Stelle sicher, dass der Gasblock korrekt positioniert ist und nicht mit dem Handguard oder anderen Komponenten interferiert.
- Wenn zutreffend, benutze einen Drehmomentschlüssel, um die empfohlenen Drehmomentwerte für die SetSchrauben anzuwenden.

3. Nach der Installation

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der Gasblock sicher befestigt und richtig ausgerichtet ist.
- Führe eine Funktionsprüfung am Gewehr durch, um sicherzustellen, dass das Gassystem korrekt funktioniert.

4. Nutzung

- Befolge alle StandardSicherheitspraktiken beim Betrieb deines AR15.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Festigkeit und Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften und Richtlinien für Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere einen qualifizierten Entsorgungsdienst für die ordnungsgemäße Handhabung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des SLR Rifleworks Micro Gas Blocks wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktrückrufen und Sicherheitsupdates hast.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung deines SLR Rifleworks Micro Gas Blocks gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinem Schießerlebnis priorisierst.

Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks

Steel Set Screw

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Micro Gas Block for your AR15. This product is designed to enhance the performance and versatility of your rifle. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe handling, installation, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Ensure that the gas block is compatible with your specific AR15 model before installation.
- Follow all local and national laws regarding firearm modifications and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Wear safety glasses and gloves when handling the gas block and during installation.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to the gas block or the rifle.
- If you experience any issues with the gas block, discontinue use and consult a qualified gunsmith or technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather necessary tools: Allen wrench (for set screws), torque wrench (if applicable), and any other tools required for your specific AR15 model.
- Ensure the rifle is completely unloaded and in a safe working environment.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block from your AR15 by loosening the set screws and sliding it off the barrel.
- Clean the area where the new gas block will be installed to ensure a proper fit.
- Slide the SLR Rifleworks Micro Gas Block onto the barrel, aligning it with the gas port.
- Insert the 0.400inch spaced set screws into the designated holes and tighten them securely using the Allen wrench.
- Ensure the gas block is positioned correctly and does not interfere with the handguard or other components.
- If applicable, use a torque wrench to apply the recommended torque settings for the set screws.

3. PostInstallation Check

- Inspect the installation to ensure that the gas block is securely attached and properly aligned.
- Perform a function check on the rifle to ensure that the gas system is operating correctly.

4. Usage

- Follow all standard safety practices when operating your AR15.
- Regularly check the gas block for tightness and signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations and guidelines for firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer usable, contact a qualified disposal service for proper handling.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the SLR Rifleworks Micro Gas Block, please reach out to the appropriate support channels. Always ensure you have the latest information regarding product recalls and safety updates.

By adhering to these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your SLR Rifleworks Micro Gas Block. Thank you for prioritizing safety in your shooting experience.

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro SLR Rifleworks

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz Micro SLR Rifleworks pour votre AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances et la polyvalence de votre fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations importantes concernant la manipulation, l'installation et l'élimination du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires avec soin et respect.
- Assurez-vous que le bloc gaz est compatible avec votre modèle AR15 spécifique avant l'installation.
- Suivez toutes les lois locales et nationales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant l'installation ou l'entretien.
- Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du bloc gaz et pendant l'installation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation pour éviter d'endommager le bloc gaz ou le fusil.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le bloc gaz, cessez son utilisation et consultez un armurier ou un technicien qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez les outils nécessaires : clé Allen (pour les vis de réglage), clé dynamométrique (si applicable) et tout autre outil requis pour votre modèle AR15 spécifique.
- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé et dans un environnement de travail sûr.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le bloc gaz existant de votre AR15 en desserrant les vis de réglage et en le faisant glisser hors du canon.
- Nettoyez la zone où le nouveau bloc gaz sera installé pour garantir un bon ajustement.
- Glissez le bloc gaz Micro SLR Rifleworks sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Insérez les vis de réglage espacées de 0,400 pouces dans les trous désignés et serrez-les fermement à l'aide de la clé Allen.
- Assurez-vous que le bloc gaz est correctement positionné et n'interfère pas avec le gardemain ou d'autres composants.
- Si applicable, utilisez une clé dynamométrique pour appliquer les réglages de couple recommandés pour les vis de réglage.

3. Vérification PostInstallation

- Inspectez l'installation pour vous assurer que le bloc gaz est solidement fixé et correctement aligné.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement sur le fusil pour garantir que le système de gaz fonctionne correctement.

4. Utilisation

- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de votre AR15.
- Vérifiez régulièrement le bloc gaz pour son serrage et tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc gaz conformément aux réglementations et directives locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, contactez un service d'élimination qualifié pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le bloc gaz Micro SLR Rifleworks, veuillez vous adresser aux canaux de support appropriés. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de produits et les mises à jour de sécurité.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre bloc gaz Micro SLR Rifleworks. Merci de prioriser la sécurité dans votre expérience de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks per il tuo AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni e la versatilità del tuo fucile. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardo la manipolazione, l'installazione e lo smaltimento sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurati che il blocco gas sia compatibile con il modello specifico del tuo AR15 prima dell'installazione.
- Segui tutte le leggi locali e nazionali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Indossa occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi il blocco gas e durante l'installazione.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni al blocco gas o al fucile.
- Se riscontri problemi con il blocco gas, interrompi l'uso e consulta un gunsmith o un tecnico qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave a brugola (per le viti di fissaggio), chiave dinamometrica (se applicabile) e qualsiasi altro strumento richiesto per il tuo modello specifico di AR15.
- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e in un ambiente di lavoro sicuro.

2. Fasi di Installazione

- Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo AR15 allentando le viti di fissaggio e facendolo scivolare via dalla canna.
- Pulisci l'area dove sarà installato il nuovo blocco gas per garantire una corretta aderenza.
- Fai scorrere il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks sulla canna, allineandolo con il portagaz.
- Inserisci le viti di fissaggio distanziate a 0.400 pollici nei fori designati e stringile saldamente utilizzando la chiave a brugola.
- Assicurati che il blocco gas sia posizionato correttamente e non interferisca con il handguard o altri componenti.
- Se applicabile, utilizza una chiave dinamometrica per applicare le impostazioni di coppia raccomandate per le viti di fissaggio.

3. Controllo PostInstallazione

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che il blocco gas sia attaccato saldamente e correttamente allineato.
- Esegui un controllo di funzionamento sul fucile per assicurarti che il sistema di gas funzioni correttamente.

4. Uso

- Segui tutte le pratiche di sicurezza standard quando utilizzi il tuo AR15.
- Controlla regolarmente il blocco gas per verificarne la tenuta e segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative e le linee guida locali per gli accessori delle armi da fuoco.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un servizio di smaltimento qualificato per una gestione adeguata.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo ai richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Blocco Gas Micro SLR Rifleworks. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nella tua esperienza di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych SLR Rifleworks Micro

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Micro do Twojego AR15. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć wydajność i wszechstronność Twojego karabinu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się, instalacji i utylizacji produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych i krajowych przepisów dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Noś okulary ochronne i rękawice podczas obchodzenia się z blokiem gazowym oraz podczas instalacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić bloku gazowego ani karabinu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemu z blokiem gazowym, zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub technikiem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz imbusowy (do śrub mocujących), klucz dynamometryczny (jeśli dotyczy) oraz inne narzędzia wymagane dla Twojego modelu AR15.
- Upewnij się, że karabin jest całkowicie rozładowany i znajduje się w bezpiecznym miejscu roboczym.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15, luzując śruby mocujące i przesuwając go z lufy.
- Wyczyść obszar, w którym nowy blok gazowy będzie instalowany, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Nałóż blok gazowy SLR Rifleworks Micro na lufę, wyrównując go z portem gazowym.
- Włóż śruby mocujące o rozstawie 0.400 cala do wyznaczonych otworów i dokręć je mocno za pomocą klucza imbusowego.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo umiejscowiony i nie koliduje z osłoną rękojeści ani innymi komponentami.
- Jeśli dotyczy, użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecane ustawienia momentu dokręcania dla śrub mocujących.

3. Kontrola po Instalacji

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że blok gazowy jest mocno przymocowany i prawidłowo wyrównany.
- Wykonaj test funkcjonalny broni, aby upewnić się, że system gazowy działa poprawnie.

4. Użytkowanie

- Przestrzegaj wszystkich standardowych praktyk bezpieczeństwa podczas obsługi AR15.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem luzów i oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z wykwalifikowaną usługą utylizacyjną w celu prawidłowego postępowania.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z blokiem gazowym SLR Rifleworks Micro, skontaktuj się z odpowiednimi kanałami wsparcia. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące wycofań produktów i aktualizacji bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego bloku gazowego SLR Rifleworks Micro. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoim doświadczeniu strzeleckim.

Turvaohjeet AR15 Micro Gas Block Teräksinen Kiinnitysruuvi

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Micro Gas Blockin AR15:si. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kivääriä suorituskykyä ja monipuolisuutta. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käsittelystä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja tarvikkeita huolellisesti ja kunnioituksella.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman AR15mallisi kanssa ennen asennusta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja, jotka koskevat tuliaseiden muutoksia ja käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojalaseja ja käsineitä kaasublokin käsittelyn ja asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta kaasublokki tai kivääri ei vaurioidu.
- Jos kohtaat ongelmia kaasublokin kanssa, lopeta käyttö ja ota yhteyttä pätevään aseasentajaan tai teknikkoon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää tarvittavat työkalut: Allenavain (kiinnitysruuveille), vääntömomenttiavain (tarvittaessa) ja muut työkalut, jotka ovat tarpeen oman AR15mallisi osalta.
- Varmista, että kivääri on täysin tyhjennetty ja turvallisessa työympäristössä.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kaasublokki AR15:stä löysäämällä kiinnitysruuvit ja liu'uttamalla se pois piipusta.
- Puhdista alue, johon uusi kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Liu'uta SLR Rifleworks Micro Gas Block piippuun, kohdistamalla se kaasureikään.
- Aseta 0.400 tuuman välein olevat kiinnitysruuvit merkittyihin reikiin ja kiristä ne tiukasti Allenavaimella.
- Varmista, että kaasublokki on oikein sijoitettu eikä häiritse etuohjainta tai muita komponentteja.
- Jos tarpeen, käytä vääntömomenttiavainta soveltamaan suositeltuja vääntömomenttiarvoja kiinnitysruuveille.

3. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Suorita toimintatarkastus kiväärille varmistaaksesi, että kaasujärjestelmä toimii oikein.

4. Käyttö

- Noudata kaikkia standardeja turvallisuuskäytäntöjä AR15:si käytössä.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki tiukkuuden ja kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti tuliaseiden tarvikkeiden osalta.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä pätevään hävityspalveluun asianmukaista käsittelyä varten.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua SLR Rifleworks Micro Gas Blockin kanssa, ota yhteyttä asianmukaisiin tukikanaviin. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuuspäivityksistä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SLR Rifleworks Micro Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ampumakokemuksessasi.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks Steel Set Screw

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Micro Gas Block för din AR15. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan och mångsidigheten hos ditt gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående säker hantering, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och tillbehör med omsorg och respekt.
- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika AR15modell innan installation.
- Följ alla lokala och nationella lagar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på skador eller slitage.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Bär skyddsglasögon och handskar när du hanterar gasblocket och under installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft under installationen för att förhindra skador på gasblocket eller geväret.
- Om du upplever några problem med gasblocket, avbryt användningen och kontakta en kvalificerad gunsmith eller tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla nödvändiga verktyg: Allennyckel (för set screws), momentnyckel (om tillämpligt) och eventuella andra verktyg som krävs för din specifika AR15modell.
- Se till att geväret är helt oladdat och i en säker arbetsmiljö.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15 genom att lossa set screws och skjuta det av röret.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Skjut SLR Rifleworks Micro Gas Block på röret, så att det är i linje med gasporten.
- Sätt in de 0.400tums avståndsställningsskruvarna i de angivna hålen och dra åt dem ordentligt med Allennyckeln.
- Se till att gasblocket är korrekt placerat och inte stör handskyddet eller andra komponenter.
- Om tillämpligt, använd en momentnyckel för att applicera rekommenderade momentinställningar för set screws.

3. Kontroll efter installation

- Inspektera installationen för att säkerställa att gasblocket är säkert fäst och korrekt justerat.
- Utför en funktionskontroll av geväret för att säkerställa att gassystemet fungerar korrekt.

4. Användning

- Följ alla standard säkerhetsrutiner när du använder din AR15.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för åtstramning och tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala regler och riktlinjer för skjutvets tillbehör.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, kontakta en kvalificerad avfallshanteringstjänst för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För alla säkerhetsfrågor eller hjälp angående SLR Rifleworks Micro Gas Block, vänligen kontakta de lämpliga supportkanalerna. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt SLR Rifleworks Micro Gas Block. Tack för att du prioriterar säkerhet i din skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block Steel Set Screw

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Micro Gas Block pro váš AR15. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a variabilitu vaší pušky. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte tuto bezpečnostní příručku. Obsahuje důležité informace o bezpečné manipulaci, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se zbraněmi a příslušenstvím s opatrností a respektem.
- Zajistěte, aby byl gas block kompatibilní s vaším konkrétním modelem AR15 před instalací.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony týkající se úprav a používání zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte gas block na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací nebo údržbou se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s gas blockem a během instalace noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se použití nadměrné síly během instalace, abyste předešli poškození gas blocku nebo pušky.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy s gas blockem, přestaňte ho používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem nebo technikem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte potřebné nástroje: imbusový klíč (pro šrouby), momentový klíč (pokud je to relevantní) a jakékoli další nástroje potřebné pro váš konkrétní model AR15.
- Ujistěte se, že je puška úplně vybitá a nachází se v bezpečném pracovním prostředí.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající gas block z vašeho AR15 uvolněním šroubů a jeho sklouznutím z hlavně.
- Vyčistěte oblast, kde bude nový gas block instalován, aby se zajistilo správné uchycení.
- Nasadte SLR Rifleworks Micro Gas Block na hlaveň a zarovnejte ho s plynovým portem.
- Vložte šrouby s rozestupem 0.400 palce do určených otvorů a bezpečně je utáhněte pomocí imbusového klíče.
- Ujistěte se, že je gas block správně umístěn a nebrání ručce nebo jiným komponentům.
- Pokud je to relevantní, použijte momentový klíč k aplikaci doporučených momentových hodnot pro šrouby.

3. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je gas block bezpečně připevněn a správně zarovnaný.
- Proveďte funkční kontrolu pušky, abyste zajistili, že plynový systém funguje správně.

4. Používání

- Dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy při obsluze vašeho AR15.
- Pravidelně kontrolujte gas block na těsnost a známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte gas block v souladu s místními předpisy a pokyny pro příslušenství ke zbraním.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, kontaktujte kvalifikovanou likvidační službu pro správné zacházení.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo asistenci ohledně SLR Rifleworks Micro Gas Block se prosím obraťte na příslušné podpůrné kanály. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o vzorcích k recallu a bezpečnostních aktualizacích.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho SLR Rifleworks Micro Gas Block. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vaší střelecké zkušenosti.