

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

Lock Down Your Adjustable Gas Block

The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block ensures that AR-15 shooters have the ability to fine-tune their gas system for optimum operation. The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is constructed with a simple metering system that doesn't use springs or balls and is adjustable through the use of an included tool. Machined from 4140 steel Features QPQ Melonite finish Comes in .625, .750, .875 and .936 diameter sizes The SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block is equipped with two set screws that lock the block into the barrel for an ideal gas seal.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .625 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025367
- Mfr. No.: SA6-SM
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les blocs gaz réglables SLR Rifleworks Sentry](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Regolabili SLR Rifleworks Sentry](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych SLR Rifleworks Sentry Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines AR15Gewehrs zu verbessern, indem es dir ermöglicht, das Gassystem für einen optimalen Betrieb fein abzustimmen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer verantwortungsbewusst und vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um.
- Stelle sicher, dass der Gasblock gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und verwendet wird.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Halte den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen AR15Gewehren.
- Stelle sicher, dass der Gasblock richtig befestigt ist, um Gaslecks während des Betriebs zu vermeiden.
- Verwende das mitgelieferte Werkzeug für Anpassungen, um Beschädigungen am Gasblock zu verhindern.
- Versuche nicht, den Gasblock über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Wenn du während der Verwendung auf Fehlfunktionen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem Gewehr, falls zutreffend.
3. Reinige die Lafoberfläche, auf der der neue Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
4. Positioniere den SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block auf dem Lauf und richte ihn mit dem Gasport aus.
5. Sichere den Gasblock mit den beiden mitgelieferten SetSchrauben. Stelle sicher, dass er fest sitzt, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

Verwendung

1. Verwende das mitgelieferte Werkzeug, um den Gasfluss auf die gewünschte Einstellung anzupassen. Sieh im Produktmanual nach, um Anleitungen zu optimalen Einstellungen basierend auf deiner spezifischen Munition und den Bedingungen zu erhalten.
2. Überprüfe nach Anpassungen immer den Gasblock, um sicherzustellen, dass er vor dem Schießen sicher ist.
3. Überwache die Leistung deines Gewehrs und nimm bei Bedarf weitere Anpassungen vor, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling und gefährliche Materialien.
- Wenn der Gasblock beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, ihn zu reparieren. Entsorge ihn stattdessen sicher und verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns oberste Priorität. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block.

Safety Instruction Guide for SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 rifle by allowing you to finetune the gas system for optimal operation. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related accessories with care and responsibility.
- Ensure that the gas block is installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage before each use.
- Keep the gas block and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the gas block with compatible AR15 rifles.
- Ensure that the gas block is properly secured to avoid any gas leaks during operation.
- Use the included tool for adjustments to prevent damage to the gas block.
- Do not attempt to modify the gas block beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
2. Remove the existing gas block from your rifle if applicable.
3. Clean the barrel surface where the new gas block will be installed to ensure a proper fit.
4. Position the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block onto the barrel, aligning it with the gas port.
5. Secure the gas block in place using the two set screws provided. Ensure that it is tightly fitted to prevent movement during operation.

Usage

1. Use the included tool to adjust the gas flow to your desired setting. Refer to the product manual for guidance on optimal settings based on your specific ammunition and conditions.
2. After adjustments, always check the gas block to ensure it is secure before firing.
3. Monitor the performance of your rifle and make further adjustments as necessary for optimal operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal recycling and hazardous materials.
- If the gas block is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your enhanced shooting experience with the SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block.

Guide de sécurité pour les blocs gaz réglables SLR Rifleworks Sentry

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc gaz réglable Sentry de SLR Rifleworks. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil AR15 en vous permettant de régler finement le système de gaz pour un fonctionnement optimal. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires connexes avec soin et responsabilité.
- Assurez-vous que le bloc gaz est installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- N'utilisez le bloc gaz qu'avec des fusils AR15 compatibles.
- Assurez-vous que le bloc gaz est correctement fixé pour éviter toute fuite de gaz pendant l'utilisation.
- Utilisez l'outil inclus pour les ajustements afin d'éviter d'endommager le bloc gaz.
- Ne tentez pas de modifier le bloc gaz au-delà des spécifications du fabricant.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'opération et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
2. Retirez le bloc gaz existant de votre fusil, si applicable.
3. Nettoyez la surface du canon où le nouveau bloc gaz sera installé pour garantir un bon ajustement.
4. Positionnez le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
5. Fixez le bloc gaz en place à l'aide des deux vis de réglage fournies. Assurez-vous qu'il est bien ajusté pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

Utilisation

1. Utilisez l'outil inclus pour ajuster le débit de gaz selon votre réglage souhaité. Consultez le manuel du produit pour des conseils sur les réglages optimaux en fonction de vos munitions et des conditions spécifiques.
2. Après les ajustements, vérifiez toujours que le bloc gaz est bien sécurisé avant de tirer.
3. Surveillez les performances de votre fusil et effectuez d'autres ajustements si nécessaire pour un fonctionnement optimal.

Instructions d'élimination

- Éliminez le bloc gaz conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux et les matériaux dangereux.
- Si le bloc gaz est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Éliminez-le plutôt de manière sûre et responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur leur site officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le bloc gaz réglable SLR Rifleworks Sentry.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Regolabili SLR Rifleworks Sentry

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15 consentendoti di ottimizzare il sistema di gas per un funzionamento ideale. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori correlati con cura e responsabilità.
- Assicurati che il blocco gas sia installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il blocco gas solo con fucili AR15 compatibili.
- Assicurati che il blocco gas sia correttamente fissato per evitare perdite di gas durante l'operazione.
- Usa l'attrezzo incluso per le regolazioni per prevenire danni al blocco gas.
- Non tentare di modificare il blocco gas oltre le specifiche del produttore.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di iniziare l'installazione.
2. Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo fucile, se applicabile.
3. Pulisci la superficie del barile dove sarà installato il nuovo blocco gas per garantire una corretta aderenza.
4. Posiziona il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry sul barile, allineandolo con il portagaz.
5. Fissa il blocco gas in posizione utilizzando le due viti di regolazione fornite. Assicurati che sia ben serrato per evitare movimenti durante l'operazione.

Uso

1. Usa l'attrezzo incluso per regolare il flusso di gas secondo l'impostazione desiderata. Fai riferimento al manuale del prodotto per indicazioni sulle impostazioni ottimali in base alle tue munizioni specifiche e alle condizioni.
2. Dopo le regolazioni, controlla sempre che il blocco gas sia sicuro prima di sparare.
3. Monitora le prestazioni del tuo fucile e apporta ulteriori regolazioni se necessario per un funzionamento ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco gas in conformità con le normative locali riguardanti il riciclaggio dei metalli e i materiali pericolosi.
- Se il blocco gas è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o sul loro sito ufficiale.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il Blocco Gas Regolabile SLR Rifleworks Sentry.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych SLR Rifleworks Sentry Adjustable

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego karabinu AR15, umożliwiając precyzyjne dostosowanie systemu gazowego dla optymalnej pracy. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej akcesoriami z ostrożnością i odpowiedzialnością.
- Upewnij się, że blok gazowy jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj blok gazowy oraz wszystkie elementy broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj bloku gazowego tylko z kompatybilnymi karabinami AR15.
- Upewnij się, że blok gazowy jest prawidłowo zamocowany, aby uniknąć wycieków gazu podczas pracy.
- Używaj dołączonego narzędzia do regulacji, aby zapobiec uszkodzeniu bloku gazowego.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego poza specyfikacjami producenta.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast przerwij działanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
2. Usuń istniejący blok gazowy z karabinu, jeśli to konieczne.
3. Oczyszcz powierzchnię lufy, na której zostanie zainstalowany nowy blok gazowy, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
4. Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Sentry Adjustable na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
5. Zabezpiecz blok gazowy na miejscu za pomocą dwóch wkrętów blokujących dostarczonych w zestawie. Upewnij się, że jest mocno zamocowany, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

Użytkowanie

1. Użyj dołączonego narzędzia, aby dostosować przepływ gazu do pożądanej wartości. Zapoznaj się z instrukcją produktu, aby uzyskać wskazówki dotyczące optymalnych ustawień w zależności od używanej amunicji i warunków.
2. Po dokonaniu regulacji zawsze sprawdź blok gazowy, aby upewnić się, że jest bezpieczny przed oddaniem strzału.
3. Monitoruj wydajność swojego karabinu i dokonuj dalszych regulacji w razie potrzeby dla optymalnej pracy.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali i materiałów niebezpiecznych.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub przestał działać, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, utylizuj go w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bloku Gazowego SLR Rifleworks Sentry Adjustable, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub na jego oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami. Ciesz się poprawionym doświadczeniem strzeleckim z Blokiem Gazowym SLR Rifleworks Sentry Adjustable.

Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kivääriin suorituskykyä mahdollistamalla kaasujärjestelmän hienosäätämisen optimaalista toimintaa varten. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä lisävarusteita huolellisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että kaasublokki on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Pidä kaasublokki ja kaikki tuliaseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi tuliaseitasi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä kaasublokkia vain yhteensopivien AR15 kiväärien kanssa.
- Varmista, että kaasublokki on kunnolla kiinnitetty estääksesi kaasuvuotoja käytön aikana.
- Käytä mukana olevaa työkalua säätöihin, jotta kaasublokki ei vaurioidu.
- Älä yritä muokata kaasublokkia valmistajan spesifikaatioiden yli.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä tai epätavallisuuksia käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että tuliaseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen asennuksen aloittamista.
2. Poista olemassa oleva kaasublokki kivääristäsi, jos se on tarpeen.
3. Puhdista piippuosa, johon uusi kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
4. Aseta SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block piippuun, kohdistamalla se kaasureikään.
5. Kiinnitä kaasublokki paikalleen käyttäen kahta mukana tulevaa säätöruuvia. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty estääksesi liikettä käytön aikana.

Käyttö

1. Käytä mukana olevaa työkalua säätääksesi kaasun virtausta haluamaasi asetukseen. Katso tuotteen käyttöohjeista ohjeita optimaalisiin asetuksiin perustuen käyttämäsi ammuksen ja olosuhteisiin.
2. Tarkista aina kaasublokki varmistaaksesi, että se on kiinnitetty ennen ampumista.
3. Seuraa kivääriin toimintaa ja tee tarvittaessa lisäsäätöjä optimaalisen toiminnan saavuttamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallikierrätys ja vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se sen sijaan turvallisesti ja vastuullisesti.

Lisätietoja Tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din AR15rifle genom att ge dig möjlighet att finjustera gasystemet för optimal drift. För att säkerställa din säkerhet och att produkten fungerar korrekt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med omsorg och ansvar.
- Se till att gasblocket installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera regelbundet gasblocket för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Håll gasblocket och alla komponenter för skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt skjutvapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast gasblocket med kompatibla AR15rifles.
- Se till att gasblocket är ordentligt säkrat för att undvika gasläckor under drift.
- Använd det medföljande verktyget för justeringar för att förhindra skador på gasblocket.
- Försök inte att modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Se till att ditt skjutvapen är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du påbörjar installationen.
2. Ta bort det befintliga gasblocket från din rifle om tillämpligt.
3. Rengör ytan på pipan där det nya gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
4. Placera SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock på pipan, och justera det med gasporten.
5. Säkra gasblocket på plats med de två medföljande setskruvarna. Se till att det är ordentligt åtdraget för att förhindra rörelse under drift.

Användning

1. Använd det medföljande verktyget för att justera gasflödet till din önskade inställning. Se produktmanualen för vägledning om optimala inställningar baserat på din specifika ammunition och förhållanden.
2. Efter justeringar, kontrollera alltid gasblocket för att säkerställa att det är säkert innan du avfyrar.
3. Övervaka prestandan hos din rifle och gör ytterligare justeringar vid behov för optimal drift.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala regler för metallåtervinning och farligt avfall.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kassera det istället på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns i produktförpackningen eller på deras officiella webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din förbättrade skjutupplevelse med SLR Rifleworks Sentry Justerbara Gasblock.

Bezpečnostní pokyny pro SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky AR15 tím, že vám umožní jemně doladit plynový systém pro optimální provoz. Aby bylo zajištěno vaše bezpečí a správné fungování produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a souvisejícími příslušenstvími s opatrností a odpovědností.
- Zajistěte, aby byl plynový blok nainstalován a používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Uchovávejte plynový blok a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání vaší zbraně.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte plynový blok pouze s kompatibilními puškami AR15.
- Ujistěte se, že je plynový blok správně zajištěn, aby se předešlo únikům plynu během provozu.
- Používejte příložený nástroj pro úpravy, abyste předešli poškození plynového bloku.
- Nepokoušejte se plynový blok upravit nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, okamžitě přestaňte s provozem a poraďte se s kvalifikovaným puškařem.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.
2. Pokud je to možné, odstraňte stávající plynový blok z vaší pušky.
3. Vyčistěte povrch hlavně, na kterém bude nový plynový blok nainstalován, aby se zajistil správný fit.
4. Umístěte SLR Rifleworks Sentry nastavitelné plynové bloky na hlavěň, zarovnejte je s plynovým portem.
5. Zajistěte plynový blok na místě pomocí dvou dodaných šroubů. Ujistěte se, že je pevně upevněn, aby se předešlo pohybu během provozu.

Použití

1. Použijte příložený nástroj k nastavení průtoku plynu na požadovanou hodnotu. Odkazujte na manuál produktu pro pokyny k optimálním nastavením na základě vaší konkrétní munice a podmínek.
2. Po provedení úprav vždy zkontrolujte, zda je plynový blok bezpečně upevněn před výstřelem.
3. Sledujte výkon vaší pušky a proveďte další úpravy podle potřeby pro optimální provoz.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy o recyklaci kovů a nebezpečných materiálech.
- Pokud je plynový blok poškozen nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit. Místo toho jej bezpečně a odpovědně zlikvidujte.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SLR Rifleworks Sentry nastavitelného plynového bloku prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na jejich oficiálních webových stránkách.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si vylepšený zážitek z střelby s SLR Rifleworks Sentry nastavitelného plynového bloku.