

AR-15 SENTRY ADJUSTABLE GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Lukitse säädettävä kaasublokkisi

SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block varmistaa, että AR-15 ampujat voivat hienosäätää kaasujärjestelmäänsä optimaalista toimintaa varten. SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block on rakennettu yksinkertaisella mittausjärjestelmällä, joka ei käytä jousia tai palloja, ja sen säätö tapahtuu mukana tulevalla työkalulla. Koneistettu 4140 teräksestä. Ominaisuudet: QPQ Melonite -pinta. Saatavilla halkaisijoissa .625, .750, .875 ja .936. SLR Rifleworks Sentry Adjustable Set-Screw Gas Block on varustettu kahdella säätöruuvilla, jotka lukitsevat lohkon piippuun täydellisen kaasutiivistyksen saavuttamiseksi.



Ominaisuudet

- Nimi: [SLR RIFLEWORKS SENTRY GAS BLOCK .875 ADJUSTABLE STEEL SET SCREW](#)
- Valmistaja: [SLR RIFLEWORKS](#)
- Tuotenro: 100025369
- Valm.nro: SA8SM
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .875
- Tyyli: Adjustable
- Toimituksen paino: 0.057kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 140mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15:si suorituskykyä mahdollistamalla kaasujärjestelmän hienosäätö. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet kaasublokin turvalliseen käyttöön ja asennukseen EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että kaasublokki asennetaan pätevän aseiden mekaanikon tai kokeneen henkilön toimesta, joka tuntee ampumaaseet.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- Älä muokkaa kaasublokkia millään tavalla, joka voi vaarantaa sen turvallisuuden tai toimivuuden.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden komponentteja.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojarustusta, mukaan lukien silmäsuojaa, aseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen minkään työn aloittamista sen parissa.
- Käytä säädöksi vain mukana tulevaa työkalua; älä käytä improvisoituja työkaluja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa kaasun virtausta.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki varmistaaksesi, että se on asennettu tukevasti ja toimii oikein asehuollon aikana.
- Ole tietoinen kaasuvuodon mahdollisuudesta, jos kaasublokki ei ole asennettu oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistele Ase

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos sellainen on.

2. Asenna SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Block

- Kohdista kaasublokki piipun kanssa.
- Aseta kaasublokin mukana tulevat kaksi säätöruuvia määriteltyihin reikiin.
- Käytä mukana tulevaa työkalua tiukentamaan säätöruuvit kunnolla, varmistaen oikean kaasutiivistyksen.

3. Säädä Kaasun Virtaus

- Käytä mukana tulevaa työkalua säätääksesi kaasun virtausta haluttuun asetukseen.
- Aloita varovaisella asetuksella ja tee vähittäisiä säätöjä tarpeen mukaan.

4. Kokoa Ase Uudelleen

- Kiinnitä takaisin kaikki osat, jotka poistettiin asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni ja toimivat oikein.

5. Testaa Ase

- Suorita toimintatesti turallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että kaasublokki toimii tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkkaile mahdollisia epätavallisia ääniä tai kaasuvuotoja käytön aikana.

Käyttöohjeet

- Tarkista säännöllisesti kaasublokki varmistaaksesi sen oikean toiminnan ja tukevan asennuksen.
- Tee säätöjä vain tarvittaessa, noudattaen tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Huolla asetta aina valmistajan suositusten mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat metallia ja ampumaaseiden komponentteja.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä väärinkäytön estämiseksi.

Lisätietoja

Turvaohjeiden noudattaminen varmistaa SLR Rifleworks Sentry Adjustable Gas Blockin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa paikallisia lakeja ja sääntöjä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi