

FULL-SIZE MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 17 - FAXON FIREARMS MATCH 9MM NON-THREAD FLAME BBL FOR GLOCK-17 GEN 1-4 BLACK

"Custom" Performance from a Drop-In Barrel

The "Flame" Match Barrels for Glock® 17 from Faxon Firearms have innovative, variable-depth fluted "flames" that help dissipate heat to keep the barrel cool and give extra rigidity. The result is barrels with a strong resistance to accuracy drift due to heat warpage - a real plus in a hard-running action competition pistol. Besides, it also looks cool! Faxon's Flame Match Barrels for Glock® 17 are painstakingly machined from triple stress-relieved 416R stainless steel, before application of a hard, black Nitride finish for superb resistance to surface wear. Muzzles have a meticulously cut 11° target crown to ensure the bullet departs on a true trajectory. Compatible with Gen 1-4 G17 pistols 9mm SAAMI-spec chamber AND 1-10" twist conventional rifling handles any type of projectile - jacketed, heavy subsonics, even cast-lead practice bullets Available with a plain, unthreaded muzzle OR with ½"-28 tpi threads for compensator or sound suppressor installation Hard Nitride finish is non-reflective and helps prevent surface wear As if that's not enough, the Faxon Flame Match Barrel for Glock® 17 drops into a factory-spec slide with no gunsmith fitting needed. Better-than-factory tolerances ensure a consistent, secure lockup, too, further enhancing your prospects for tight groups.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS MATCH 9MM NON-THREAD FLAME BBL FOR GLOCK-17 GEN 1-4 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100026105
- Mfr. No.: GB910N17LGQ-N
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17
- Delivery weight: 0.17kg
- UPC: 816341022546

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FULLSIZE MATCH FLAME BBL FÜR GLOCK® 17](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FULLSIZE MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 17](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les CANONS FLAME MATCH DE TAILLE COMPLÈTE POUR GLOCK® 17](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le CANNE MATCH FLAME FULLSIZE PER GLOCK® 17](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for FULLSIZE MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 17](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FULLSIZE MATCH FLAME BARRELS FÖR GLOCK® 17](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FULLSIZE MATCH FLAME BBL PRO GLOCK® 17](#)

Sicherheitsanleitung für FULLSIZE MATCH FLAME BBL FÜR GLOCK® 17

Einleitung

Danke, dass du dich für den Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel für deine Glock® 17 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Glock® 17 vertraut bist, bevor du den Faxon Flame Barrel verwendest.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, selbst wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Halte Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende nur die empfohlenen Patronen für deine Glock® 17, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Halte dich an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und Besitzes von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor jeder Nutzung die ordnungsgemäße Installation des Laufs.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf anbringst oder abnimmst.
- Verwende den Lauf nicht mit Projektilen, die die Spezifikationen des Herstellers überschreiten.
- Vermeide die Verwendung von handgeladenen Patronen, die nicht den SAAMISpezifikationen entsprechen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass ein sicherer Rückhalt vorhanden ist, wenn du schießt.
- Wenn du auf Fehlfunktionen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Glock® 17 in einem sicheren Zustand ist (entladen).
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Waffenreinigungssets und eines Drehmomentschlüssels (falls erforderlich).

2. Entfernen des Werkslaufes:

- Zerlege die Glock® 17 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne vorsichtig den Werkslauf aus dem Schlitten.

3. Installation des Faxon Flame Barrels:

- Setze den Faxon Flame Barrel in den Schlitten ein und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Wenn erforderlich, sichere den Lauf gemäß den empfohlenen DrehmomentSpezifikationen des Herstellers.

4. Waffenwiederzusammenbau:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Glock® 17 wieder zusammenzubauen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten korrekt eingepasst und gesichert sind.

5. Funktionsprüfung:

- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe mit dem neuen Lauf korrekt funktioniert.

Nutzung

- Befolge immer sichere Handhabungspraktiken für Feuerwaffen, wenn du deine Glock® 17 mit dem Faxon Flame Barrel verwendest.
- Reinige und warte den Lauf regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Achte während längerer Nutzung auf übermäßige Hitze des Laufs und lasse ihn bei Bedarf abkühlen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Faxon Flame Barrel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Lauf beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn als Schrottmittel zu recyceln, wenn dies zulässig ist.
- Entsorge keine Komponenten von Feuerwaffen im regulären Müll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder besuche die Website von Faxon Firearms für zusätzliche Ressourcen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel für Glock® 17 gewährleisten. Sicherheit und verantwortungsvolle Handhabung von Feuerwaffen sollten immer oberste Priorität haben.

Safety Instruction Guide for FULLSIZE MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 17

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel for your Glock® 17. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation or use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 17 before using the Faxon Flame Barrel.
- Always treat every firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your Glock® 17 to avoid malfunctions or accidents.
- Regularly inspect your firearm and barrel for signs of wear or damage.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Follow local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Check for proper installation of the barrel before each use.
- Ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the barrel.
- Do not use the barrel with projectiles that exceed the manufacturer's specifications.
- Avoid using handloaded ammunition that does not meet SAAMI specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop when firing.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your Glock® 17 is in a safe condition (unloaded).
- Gather necessary tools, including a gun cleaning kit and a torque wrench (if applicable).

2. Remove the Factory Barrel:

- Disassemble the Glock® 17 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the factory barrel from the slide.

3. Install the Faxon Flame Barrel:

- Insert the Faxon Flame Barrel into the slide, ensuring proper alignment.
- If applicable, secure the barrel using the manufacturer's recommended torque specifications.

4. Reassemble the Firearm:

- Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock® 17.
- Ensure that all components are correctly fitted and secure.

5. Function Check:

- Conduct a function check to ensure the firearm operates correctly with the new barrel.

Usage

- Always follow safe firearm handling practices when using your Glock® 17 equipped with the Faxon Flame Barrel.
- Regularly clean and maintain the barrel to ensure optimal performance.
- Monitor the barrel for excessive heat during extended use, and allow it to cool as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the Faxon Flame Barrel in accordance with local regulations.
- If the barrel is damaged or no longer usable, consider recycling it as scrap metal if permitted.
- Do not dispose of any firearm components in regular trash.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please reach out to your local authorized dealer or visit the Faxon Firearms website for additional resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel for Glock® 17. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de sécurité pour les CANONS FLAME

MATCH DE TAILLE COMPLÈTE POUR GLOCK® 17

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon Flame Match de Faxon Firearms pour ton Glock® 17. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton Glock® 17 avant d'utiliser le Canon Flame.
- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Garde les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement les munitions recommandées pour ton Glock® 17 afin d'éviter les pannes ou les accidents.
- Inspecte régulièrement ton arme à feu et ton canon pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifie que le canon est correctement installé avant chaque utilisation.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le canon.
- Ne pas utiliser le canon avec des projectiles qui dépassent les spécifications du fabricant.
- Évite d'utiliser des munitions rechargées qui ne respectent pas les spécifications SAAMI.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir un arrièreplan sûr lors du tir.
- Si tu rencontres des pannes, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton Glock® 17 est en sécurité (déchargé).
- Rassemble les outils nécessaires, y compris un kit de nettoyage d'arme et une clé dynamométrique (si nécessaire).

2. Retirer le canon d'origine :

- Démonte le Glock® 17 selon les instructions du fabricant.
- Retire soigneusement le canon d'origine du slide.

3. Installer le Canon Flame de Faxon :

- Insère le Canon Flame de Faxon dans le slide, en veillant à un bon alignement.
- Si applicable, fixe le canon en utilisant les spécifications de couple recommandées par le fabricant.

4. Réassembler l'arme :

- Suis les instructions du fabricant pour réassembler ton Glock® 17.
- Assure-toi que tous les composants sont correctement ajustés et sécurisés.

5. **Vérification de fonctionnement :**

- Effectue une vérification de fonctionnement pour t'assurer que l'arme à feu fonctionne correctement avec le nouveau canon.

Utilisation

- Suis toujours les pratiques de manipulation sécuritaire des armes à feu lors de l'utilisation de ton Glock® 17 équipé du Canon Flame de Faxon.
- Nettoie et entretiens régulièrement le canon pour assurer une performance optimale.
- Surveille le canon pour détecter une chaleur excessive lors d'une utilisation prolongée, et laisse-le refroidir si nécessaire.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du Canon Flame de Faxon conformément aux règlements locaux.
- Si le canon est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de le recycler en tant que métal usé si cela est autorisé.
- Ne jette aucun composant d'arme à feu dans les ordures ordinaires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance, veuillez contacter votre revendeur autorisé local ou visiter le site Web de Faxon Firearms pour des ressources supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Canon Flame Match de Faxon pour Glock® 17. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le CANNE MATCH FLAME FULLSIZE PER GLOCK® 17

Introduzione

Grazie per aver scelto la Canna Flame Match FullSize di Faxon Firearms per il tuo Glock® 17. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione o dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo Glock® 17 prima di utilizzare la Canna Flame di Faxon.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Tieni le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza solo le munizioni raccomandate per il tuo Glock® 17 per evitare malfunzionamenti o incidenti.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e la canna per segni di usura o danni.
- Indossa sempre adeguati occhiali e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Segui le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla l'installazione corretta della canna prima di ogni uso.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di montare o smontare la canna.
- Non utilizzare la canna con proiettili che superano le specifiche del produttore.
- Evita di utilizzare munizioni ricaricate che non soddisfano le specifiche SAAMI.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere uno sfondo sicuro quando spara.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Glock® 17 sia in condizioni di sicurezza (scarico).
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un kit di pulizia per armi e una chiave dinamometrica (se applicabile).

2. Rimuovi la Canna di Fabbrica:

- Smonta il Glock® 17 secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi con attenzione la canna di fabbrica dal carrello.

3. Installa la Canna Flame di Faxon:

- Inserisci la Canna Flame di Faxon nel carrello, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Se applicabile, fissa la canna utilizzando le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.

4. Rimonta l'Arma da Fuoco:

- Segui le istruzioni del produttore per rimontare il tuo Glock® 17.
- Assicurati che tutti i componenti siano correttamente montati e sicuri.

5. Controllo di Funzionamento:

- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'arma da fuoco funzioni correttamente con la nuova canna.

Uso

- Segui sempre le pratiche di sicurezza per la manipolazione delle armi da fuoco quando utilizzi il tuo Glock® 17 equipaggiato con la Canna Flame di Faxon.
- Pulisci e mantieni regolarmente la canna per garantire prestazioni ottimali.
- Monitora la canna per eccessivo calore durante l'uso prolungato e lasciala raffreddare se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la Canna Flame di Faxon in conformità con le normative locali.
- Se la canna è danneggiata o non più utilizzabile, considera la possibilità di riciclarla come metallo di scarto, se consentito.
- Non smaltire alcun componente dell'arma da fuoco nei rifiuti normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o visitare il sito web di Faxon Firearms per ulteriori risorse.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Canna Flame Match FullSize di Faxon Firearms per Glock® 17. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for FULLSIZE MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 17

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel for din Glock® 17. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon eller bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av din Glock® 17 før du bruker Faxon Flame Barrel.
- Behandle alltid hvert våpen som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Hold våpen utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk kun anbefalt ammunisjon for din Glock® 17 for å unngå feilfunksjoner eller ulykker.
- Inspiser regelmessig ditt våpen og løpet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid passende øye og hørselsvern når du bruker våpen.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk og eierskap av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sjekk for riktig installasjon av løpet før hver bruk.
- Sørg for at våpenet er uladd før du fester eller løsner løpet.
- Ikke bruk løpet med prosjektiler som overstiger produsentens spesifikasjoner.
- Unngå å bruke håndlastet ammunisjon som ikke oppfyller SAAMIspeksifikasjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en trygg bakgrunn når du skyter.
- Hvis du opplever noen feilfunksjoner, stopp umiddelbart bruken og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Forberedelse:

- Sørg for at din Glock® 17 er i en trygg tilstand (uladd).
- Samle nødvendige verktøy, inkludert et våpenrengjøringssett og et momentnøkkel (hvis aktuelt).

2. Fjern fabrikk løpet:

- Demontere Glock® 17 i henhold til produsentens instruksjoner.
- Fjern forsiktig fabrikk løpet fra sliden.

3. Installer Faxon Flame Barrel:

- Sett inn Faxon Flame Barrel i sliden, og sørg for riktig justering.
- Hvis aktuelt, sikre løpet ved å bruke produsentens anbefalte momentspesifikasjoner.

4. Monter våpenet på nytt:

- Følg produsentens instruksjoner for å montere din Glock® 17 på nytt.
- Sørg for at alle komponenter er korrekt tilpasset og sikre.

5. Funksjonskontroll:

- Utfør en funksjonskontroll for å sikre at våpenet fungerer korrekt med det nye løpet.

Bruk

- Følg alltid sikre våpenhåndteringspraksiser når du bruker din Glock® 17 utstyrt med Faxon Flame Barrel.
- Rengjør og vedlikehold løpet regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Overvåk løpet for overoppheting under langvarig bruk, og la det kjøle seg ned etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts Faxon Flame Barrel i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis løpet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere det som metallskrap hvis det er tillatt.
- Ikke kast noen våpenkomponenter i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller besøk Faxon Firearms nettside for ytterligere ressurser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel for Glock® 17. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering.

Säkerhetsinstruktionsguide för FULLSIZE MATCH FLAME BARRELS FÖR GLOCK® 17

Introduktion

Tack för att du valt Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel för din Glock® 17. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation eller användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur din Glock® 17 fungerar innan du använder Faxon Flame Barrel.
- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Håll vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen för din Glock® 17 för att undvika funktionsstörningar eller olyckor.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och pipan för tecken på slitage eller skador.
- Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Följ lokala lagar och regler angående vapen användning och ägande.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pipan är korrekt installerad före varje användning.
- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller lossar pipan.
- Använd inte pipan med projektiler som överskrider tillverkarens specifikationer.
- Undvik att använda handladdad ammunition som inte uppfyller SAAMIspecifikationer.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund när du skjuter.
- Om du upplever några funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart och kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att din Glock® 17 är i ett säkert tillstånd (oladdad).
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en vapentvättsats och en momentnyckel (om tillämpligt).

2. Ta bort fabrikspipan:

- Dela upp Glock® 17 enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta försiktigt bort fabrikspipan från sliden.

3. Installera Faxon Flame Barrel:

- Sätt in Faxon Flame Barrel i sliden, och se till att den är korrekt justerad.
- Om tillämpligt, säkra pipan med tillverkarens rekommenderade moment specifikationer.

4. Montera vapnet igen:

- Följ tillverkarens instruktioner för att montera din Glock® 17 igen.
- Se till att alla komponenter är korrekt passande och säkra.

5. Funktionskontroll:

- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att vapnet fungerar korrekt med den nya pipan.

Användning

- Följ alltid säkra vapenshanteringsmetoder när du använder din Glock® 17 utrustad med Faxon Flame Barrel.
- Rengör och underhåll regelbundet pipan för att säkerställa optimal prestanda.
- Övervaka pipan för överdriven värme under långvarig användning, och låt den svalna vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Faxon Flame Barrel i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om pipan är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna den som skrotmetall om det är tillåtet.
- Kassera inte några vapenkomponenter i vanlig soptunna.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsförfrågningar eller support, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller besök Faxon Firearms webbplats för ytterligare resurser.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Faxon Firearms FullSize Match Flame Barrel för Glock® 17. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull vapenshantering.

Bezpečnostní pokyny pro FULLSIZE MATCH FLAME BBL PRO GLOCK® 17

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavně Faxon Firearms FullSize Match Flame pro váš Glock® 17. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního používání výrobku. Před instalací nebo použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vašeho Glock® 17 před použitím hlavně Faxon Flame.
- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze doporučenou munici pro váš Glock® 17, abyste se vyhnuli poruchám nebo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a hlaveň na známky opotřebení nebo poškození.
- Vždy používejte vhodnou ochranu očí a uší při používání zbraní.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a vlastnictví zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte správnou instalaci hlavně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením hlavně.
- Nepoužívejte hlaveň s projektily, které překračují specifikace výrobce.
- Vyhněte se používání ručně nabíjené munice, která nevyhovuje specifikacím SAAMI.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečný záznam při střelbě.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je váš Glock® 17 v bezpečném stavu (vybitý).
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně sady na čištění zbraní a momentového klíče (pokud je to relevantní).

2. Odstranění tovární hlavně:

- Rozebrat Glock® 17 podle pokynů výrobce.
- Opakovaně opatrně vyjměte tovární hlaveň z závěru.

3. Instalace hlavně Faxon Flame:

- Vložte hlaveň Faxon Flame do závěru a ujistěte se o správném zarovnání.
- Pokud je to relevantní, zajistěte hlaveň podle doporučených momentových specifikací výrobce.

4. Znovu sestavení zbraně:

- Postupujte podle pokynů výrobce pro opětovné sestavení vašeho Glock® 17.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně umístěny a zajištěny.

5. Kontrola funkce:

- Provedte kontrolu funkce, abyste zajistili, že zbraň správně funguje s novou hlavní.

Použití

- Vždy dodržujte bezpečné postupy manipulace se zbraní při používání vašeho Glock® 17 vybaveného hlavní Faxon Flame.
- Pravidelně čistí a udržujte hlaveň pro zajištění optimálního výkonu.
- Sledujte hlaveň na nadměrné teplo během prodlouženého použití a nechte ji vychladnout, jakmile je to nutné.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte hlaveň Faxon Flame v souladu s místními předpisy.
- Pokud je hlaveň poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci jako šrot, pokud je to povoleno.
- Nevyhazujte žádné komponenty zbraně do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu se prosím obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo navštivte webové stránky Faxon Firearms pro další zdroje.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s hlavní Faxon Firearms FullSize Match Flame pro Glock® 17. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraní.