

COMPETITION MATCH FLAME BARRELS FOR GLOCK® 34 - FAXON FIREARMS COMPETITION MATCH 9MM NON-THRD FLAME BBL FOR GLOCK-34 G 1-4

Unique Fluting Bolsters Rigidity, Promotes Cooling To Combat Heat Warpage

"Flame" Match Barrels for Glock® 34 from Faxon Firearms have innovative, variable-depth fluted "flames" that give your pistol a unique appearance, and more importantly give extra rigidity and help dissipate heat. This results in a barrel that's highly resistant to accuracy drift due to heat warpage - just what you're looking for in a hard-running action competition pistol. Faxon Flame Match Barrels for Glock® 34 are meticulously machined from triple stress-relieved 416R stainless steel to tighter tolerances than factory barrels to ensure consistent, secure lockup and, consequently, tighter groups. Muzzles have a meticulously cut 11° target crown to ensure the bullet departs on a true trajectory. Fits G34 Gen 1-4 pistols Available with a plain, unthreaded muzzle OR with ½"-28 tpi threads for a sound suppressor or compensator 9mm SAAMI-spec chamber and 1-10" twist conventional rifling handle any type of projectile - jacketed, heavy subsonics, even cast-lead practice bullets Hard, black Nitride finish for superb resistance to surface wear Almost as a bonus, the Faxon Flame Match Barrel for Glock® 34 typically drops right into a factory-spec slide, no gunsmith fitting needed, for an immediate custom barrel job.



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS COMPETITION MATCH 9MM NON-THRD FLAME BBL FOR GLOCK-34 G 1-4
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 100026107
- Mfr. No.: GB910N34LGQ-N
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 34
- Style: -
- Delivery weight: 0.186kg
- UPC: 816341022560

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels für Glock® 34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels for Glock® 34](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Canons Flame Match de Faxon Firearms pour Glock® 34](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Canne Flame Match di Faxon Firearms per Glock® 34](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels for Glock® 34](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels för Glock® 34](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro hlavně Faxon Firearms Competition Match Flame pro Glock® 34](#)

Sicherheitshinweis für Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels für Glock® 34

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel für deine Glock® 34 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Glock® 34 Modell (Gen 14) kompatibel ist.
- Gehe stets vorsichtig mit Feuerwaffen und deren Komponenten um. Handle jede Feuerwaffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahre deinen Lauf an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deinen Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Nutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur 9mm Luger Munition mit diesem Lauf.
- Vermeide die Verwendung von beschädigter oder unsachgemäß gelagerter Munition.
- Versuche niemals, den Lauf oder andere Komponenten der Feuerwaffe über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Wenn du während der Nutzung auf Störungen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsmerkmale deiner Glock® 34 vor der Nutzung korrekt funktionieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Werkslauf von deiner Glock® 34, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Setze den Faxon Flame Barrel vorsichtig in den Schlitten ein und achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Falls zutreffend, befestige alle Mündungsgeräte (wie einen Schalldämpfer) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bestätige, dass der Lauf richtig eingesetzt und verriegelt ist.

2. Nutzung

- Lade deine Feuerwaffe nur mit 9mm Luger Munition.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Halte eine korrekte Schießposition ein und stelle sicher, dass der Zielbereich vor dem Schießen sicher ist.
- Reinige nach der Nutzung deinen Lauf und deine Feuerwaffe gemäß den Empfehlungen des Herstellers, um die Leistung und Sicherheit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Dispose von ungenutzter oder beschädigter Munition gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn du den Lauf entsorgen musst, erkundige dich bei den lokalen Behörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden, da einige Komponenten möglicherweise besondere Handhabung erfordern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung deines Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceteam für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel für Glock® 34 gewährleisten. Setze stets die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels for Glock® 34

Introduction

Thank you for choosing the Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel for your Glock® 34. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the barrel is compatible with your Glock® 34 model (Gen 14).
- Always handle firearms and components with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Store your barrel in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your barrel for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only 9mm Luger ammunition with this barrel.
- Avoid using damaged or improperly stored ammunition.
- Never attempt to modify the barrel or any firearm components beyond manufacturer specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- Ensure that all safety features of your Glock® 34 are functioning correctly before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory barrel from your Glock® 34 by following the manufacturer's instructions.
- Carefully insert the Faxon Flame Barrel into the slide, ensuring it fits securely.
- If applicable, attach any muzzle devices (such as a suppressor) according to the manufacturer's instructions.
- Confirm that the barrel is properly seated and locked in place.

2. Usage

- Load your firearm with 9mm Luger ammunition only.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Maintain a proper shooting stance and ensure your target area is safe before firing.
- After use, clean your barrel and firearm according to the manufacturer's recommendations to maintain performance and safety.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the barrel, check with local authorities for proper disposal methods, as some components may require special handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel, please consult the manufacturer's website or contact their customer support team for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel for Glock® 34. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Canons Flame Match de Faxon Firearms pour Glock® 34

Introduction

Merci d'avoir choisi le Canon Flame Match de Faxon Firearms pour ton Glock® 34. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation et un entretien sûrs de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le canon est compatible avec ton modèle de Glock® 34 (Gen 14).
- Manipule toujours les armes à feu et les composants avec soin. Traite chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Range ton canon dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement ton canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions de 9 mm Luger avec ce canon.
- Évite d'utiliser des munitions endommagées ou mal stockées.
- N'essaie jamais de modifier le canon ou des composants d'arme à feu au-delà des spécifications du fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.
- Assure-toi que toutes les fonctionnalités de sécurité de ton Glock® 34 fonctionnent correctement avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le canon d'origine de ton Glock® 34 en suivant les instructions du fabricant.
- Insère soigneusement le Canon Flame de Faxon dans la glissière, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.
- Si applicable, fixe tout dispositif de bouche (tel qu'un silencieux) selon les instructions du fabricant.
- Confirme que le canon est correctement en place et verrouillé.

2. Utilisation

- Charge ton arme à feu uniquement avec des munitions de 9 mm Luger.
- Porte toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors du tir.
- Maintiens une posture de tir appropriée et assure-toi que la zone de tir est sécurisée avant de tirer.
- Après utilisation, nettoie ton canon et ton arme à feu selon les recommandations du fabricant pour maintenir les performances et la sécurité.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute munition non utilisée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Si tu dois te débarrasser du canon, vérifie auprès des autorités locales les méthodes d'élimination.

appropriées, car certains composants peuvent nécessiter une manipulation spéciale.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ton Canon Flame Match de Faxon Firearms, consulte le site Web du fabricant ou contacte leur équipe de support client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux assurer une expérience sûre et agréable avec ton Canon Flame Match de Faxon Firearms pour Glock® 34. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Canne Flame Match di Faxon Firearms per Glock® 34

Introduzione

Grazie per aver scelto la canna Flame Match di Faxon Firearms per la tua Glock® 34. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali e istruzioni per garantire un uso e una manutenzione sicuri del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la canna sia compatibile con il tuo modello di Glock® 34 (Gen 14).
- Maneggia sempre armi da fuoco e componenti con cura. Tratta ogni arma come se fosse carica.
- Conserva la tua canna in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la tua canna per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa solo munizioni 9mm Luger con questa canna.
- Evita di usare munizioni danneggiate o conservate in modo improprio.
- Non tentare mai di modificare la canna o qualsiasi componente dell'arma oltre le specifiche del produttore.
- Se riscontri malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.
- Assicurati che tutte le caratteristiche di sicurezza della tua Glock® 34 funzionino correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la canna di fabbrica dalla tua Glock® 34 seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci con attenzione la canna Flame di Faxon nel carrello, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Se applicabile, attacca eventuali dispositivi di bocca (come un soppressore) secondo le istruzioni del produttore.
- Conferma che la canna sia correttamente posizionata e bloccata in posizione.

2. Uso

- Carica la tua arma con munizioni 9mm Luger solo.
- Indossa sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Mantieni una postura di tiro corretta e assicurati che l'area del bersaglio sia sicura prima di sparare.
- Dopo l'uso, pulisci la tua canna e l'arma secondo le raccomandazioni del produttore per mantenere prestazioni e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi munizione non utilizzata o danneggiata in conformità con le normative locali.
- Se hai bisogno di smaltire la canna, verifica con le autorità locali i metodi di smaltimento appropriati,

poiché alcuni componenti potrebbero richiedere una gestione speciale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso della tua canna Flame Match di Faxon Firearms, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro team di assistenza clienti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua canna Flame Match di Faxon Firearms per Glock® 34. Prioritizza sempre la sicurezza e la gestione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels for Glock® 34

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel til din Glock® 34. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at løpet er kompatibelt med din Glock® 34modell (Gen 14).
- Håndter alltid våpen og komponenter med forsiktighet. Behandle hvert våpen som om det er ladd.
- Oppbevar løpet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig løpet for eventuelle tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun 9mm Lugerammunisjon med dette løpet.
- Unngå å bruke skadet eller feiloppbevart ammunisjon.
- Forsøk aldri å modifisere løpet eller noen våpenkomponenter utover produsentens spesifikasjoner.
- Hvis du opplever noen funksjonsfeil eller uregelmessigheter under bruk, stopp umiddelbart og konsulter en kvalifisert våpensmed.
- Sørg for at alle sikkerhetsfunksjoner på din Glock® 34 fungerer korrekt før bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er uladd og pek i en sikker retning.
- Fjern fabrikk løpet fra din Glock® 34 ved å følge produsentens instruksjoner.
- Sett forsiktig inn Faxon Flame Barrel i sleiden, og sørg for at det sitter sikkert.
- Hvis aktuelt, fest eventuelle munningsenheter (som en lyddemper) i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bekreft at løpet er riktig plassert og låst på plass.

2. Bruk

- Last våpenet med kun 9mm Lugerammunisjon.
- Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- Oppretthold en riktig skytestilling og sørg for at målområdet er trygt før du avfyrrer.
- Etter bruk, rengjør løpet og våpenet i henhold til produsentens anbefalinger for å opprettholde ytelse og sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuell ubrukt eller skadet ammunisjon i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis du trenger å kvitte deg med løpet, sjekk med lokale myndigheter for riktige avfallsmetoder, da noen komponenter kan kreve spesiell håndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av din Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel, vennligst konsulter produsentens nettsted eller kontakt deres kundestøtteteam for bistand.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og fornøylig opplevelse med din Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel for Glock® 34. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Säkerhetsinstruktionsguide för Faxon Firearms Competition Match Flame Barrels för Glock® 34

Introduktion

Tack för att du valde Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel för din Glock® 34. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att pipan är kompatibel med din Glock® 34modell (Gen 14).
- Hantera alltid skjutvapen och komponenter med försiktighet. Behandla varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara din pipa på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet din pipa för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 9mm Lugerammunition med denna pipa.
- Undvik att använda skadad eller felaktigt förvarad ammunition.
- Försök aldrig att modifiera pipan eller några skjutvapenkomponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några funktionsfel eller oegentligheter under användning, avbryt omedelbart och rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Se till att alla säkerhetsfunktioner på din Glock® 34 fungerar korrekt innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort fabrikspipan från din Glock® 34 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Sätt försiktigt in Faxon Flame Barrel i sliden och se till att den passar säkert.
- Om tillämpligt, fäst eventuella mynningstillbehör (såsom en ljuddämpare) enligt tillverkarens instruktioner.
- Bekräfta att pipan är korrekt installerad och låst på plats.

2. Användning

- Ladda ditt skjutvapen med enbart 9mm Lugerammunition.
- Använd alltid lämpligt ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll en korrekt skjutställning och se till att ditt målområde är säkert innan du avfyrar.
- Efter användning, rengör din pipa och ditt skjutvapen enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla prestanda och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera all oanvänd eller skadad ammunition i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om du behöver kassera pipan, kontrollera med lokala myndigheter för korrekta bortskaffandemetoder, eftersom vissa komponenter kan kräva särskild hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av din Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupportteam för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din Faxon Firearms Competition Match Flame Barrel för Glock® 34. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro hlavně Faxon Firearms Competition Match Flame pro Glock® 34

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavě Faxon Firearms Competition Match Flame pro váš Glock® 34. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné použití a údržbu vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla hlavě kompatibilní s vaším modelem Glock® 34 (Gen 14).
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi a jejich komponenty opatrně. Každou zbraň považujte za nabitou.
- Uložte svou hlavě na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou hlavě na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze náboje 9 mm Luger s touto hlavní.
- Vyhněte se používání poškozených nebo nesprávně uložených nábojů.
- Nikdy se nepokoušejte upravit hlavě nebo jakékoli komponenty palné zbraně nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivosti, okamžitě přestaňte s činností a obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.
- Zajistěte, aby všechny bezpečnostní prvky vašeho Glock® 34 správně fungovaly před použitím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární hlavě z vašeho Glock® 34 podle pokynů výrobce.
- Opatrně vložte hlavě Faxon Flame do závěru, přičemž zajistěte, že je bezpečně usazena.
- Pokud je to relevantní, připevněte jakékoli zařízení na ústí (například tlumič) podle pokynů výrobce.
- Potvrďte, že je hlavě správně usazena a zajištěna na svém místě.

2. Použití

- Nabijte svou palnou zbraň pouze náboji 9 mm Luger.
- Při střelbě vždy noste vhodnou ochranu očí a uší.
- Udržujte správnou střeleckou pozici a ujistěte se, že je cílová oblast bezpečná před výstřelem.
- Po použití vyčistěte svou hlavě a palnou zbraň podle doporučení výrobce, abyste udrželi výkon a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje v souladu s místními předpisy.
- Pokud potřebujete zlikvidovat hlavě, zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace, protože některé komponenty mohou vyžadovat zvláštní zacházení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití vaší hlavní Faxon Firearms Competition Match Flame se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich tým zákaznické podpory pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné zkušenosti s vaší hlavní Faxon Firearms Competition Match Flame pro Glock® 34. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.