

2-GUN KEYPAD VAULT - SNAP SAFE 2-GUN KEYPAD VAULT

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Aseiden säilytys](#) > [Asekaapit](#)

Pitää Aseet ja Arvokkaat Tavarat Lähellä

Snapsafen 2-Gun Keypad Vault pitää aseesi ja arvokkaat tavarasi lähellä ja pois vääristä käsistä. Ohjelmoitava 2-4 numeron näppäinluku takaa turvallisuuden käsiasteille ja arvotavaroille. 2-Gun Keypad Vault on valmistettu kestävästä 16-gauge teräksestä, se on esireijitetty helppoa kiinnittämistä varten ja se mahtuu yöpöydälle tai työpöydälle. Jousikuormitteinen ovi avautuu heti nopeaa pääsyä varten. Sisäinen hylly on ihanteellinen toisen käsiasteen tai muiden arvotavaroiden säilyttämiseen. Suojaava vaahtomuovivuori suojaa käsiasteita ja arvotavaroita vaurioilta. Esireijitetty helppoa kiinnittämistä varten. Vaatii neljä AA-paristoa (ei sisälly). Kuuluvat ja näkyvät alhaisen pariston varoitusmerkit. Varaväylä avaimenlukon ohitus. Snapsafen 2-Gun Keypad Vault on suunniteltu kompaktiksi ja se mahtuu mihin tahansa työpöydälle tai hyllylle.



Ominaisuuudet

- Nimi: [SNAP SAFE 2-GUN KEYPAD VAULT](#)
- Valmistaja: [SNAP SAFE](#)
- Tuotenro: 100026336
- Valm.nro: 75430
- Kapasiteetti: 2
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Handgun
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 6.804kg
- Toimituksen korkeus: 267mm
- Toimituksen leveys: 286mm
- Toimituksen pituus: 394mm
- UPC: 851529004853

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Sapsafe 2Gun Keypad Vault Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Snapsafe 2Gun Keypad Vault Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Snapsafe 2Gun Keypad Vaultin. Tämä tuote on suunniteltu turvallisesti säilyttämään aseesi ja arvokkaat tavarasi, samalla tarjoten nopean pääsyn tarvittaessa. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, asennusohjeita ja käyttöohjeita turvallisen toiminnan varmistamiseksi ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kassakaappia käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla: aseiden ja arvokkaiden tavaroiden turvalliseen säilyttämiseen.
- Pidä kassakaappi aina lukittuna, kun sitä ei käytetä, estääksesi luvattoman pääsyn.
- Tarkista säännöllisesti näppäimistön ja pariston toiminta varmistaaksesi, että kassakaappi toimii oikein.
- Pidä kassakaappi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa estääksesi vahingossa tapahtuvan pääsyn.
- Jos kassakaappi toimii virheellisesti tai vahingoittuu, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tapahtumista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Väärinkäyttö tai vikaantuminen voi johtaa luvattomaan pääsyyn aseisiin.
 - Paristoja on käsiteltävä varovasti vuotojen tai vaurioiden välttämiseksi.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Älä altista kassakaappia äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
 - Varmista, että kassakaappi on tukevasti kiinnitetty estääksesi kaatumisen tai putoamisen.
 - Tarkista säännöllisesti suojavaahtomuovivuori kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- **Ikä ja Kohderyhmään Liittyvät Varotoimet:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käyttöön ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valitse Sijainti:

- Valitse tasainen pinta, kuten yöpöytä tai työpöytä.
- Varmista, että alue on siisti ja mahdollistaa helpon pääsyn.

2. Kassakaapin Kiinnittäminen:

- Käytä esireikiä helppoa kiinnittämistä varten.
- Kiinnitä kassakaappi sopivilla ruuveilla (ei sisälly) varmistaaksesi vakauden.
- Varmista, että kassakaappi on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

Käyttöohjeet

1. Näppäimistön Koodin Asettaminen:

- Noudata valmistajan ohjeita ohjelmoidaksesi 24 numeron näppäinkoodin.
- Varmista, että koodi on mieleenpainuva mutta ei helposti arvattavissa.

2. Kassakaappiin Pääsy:

- Syötä ohjelmoitu koodi näppäimistölle avatakseksi ovi.
- Jousikuormitteinen ovi avautuu heti nopeaa pääsyä varten.

3. Esineiden Säilyttäminen:

- Aseta käsiasteet ja arvotavarat sisäiselle hyllylle.
- Varmista, että esineet on sijoitettu tukevasti estääksesi liikkumisen.

4. Pariston Huolto:

- Kassakaappi tarvitsee neljä AA-paristoa (ei sisälly) toimintaa varten.
- Tarkista säännöllisesti pariston taso kuultavien ja näkyvien alhaisen pariston varoitusmerkkien avulla.
- Vaihda paristot välittömästi, kun alhaisen pariston varoitusmerkit aktivoituvat.

5. Varaväylä Avaimenlukko:

- Jos näppäimistö ei toimi tai paristot ovat loppu, käytä varaväylä avaimenlukkoa päästäksesi kassakaappiin.

Hävitysohjeet

- Hävitä kassakaappi paikallisten sähköjätteen sääntöjen mukaisesti.
- Poista paristot ennen hävittämistä ja kierrätä ne paikallisten ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä kassakaappia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Turvallisuuden, käytön tai tuen kysymyksissä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen viralliselta verkkosivustolta saadaksesi apua.

Kiitos, että varmistat Snapsafe 2Gun Keypad Vaultin turvallisen käytön. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita turvallisuuden ja suojan ylläpitämiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi