

TOURNAMENT RAPID CARBON FIBER TRIPOD - FEISOL CT-3442

RAPID TOURNAMENT TRIPOD

[Optiikka](#) > [Ratakaukoputket ja varusteet](#) > [Ratakaukoputkien varusteet](#)

Ampujan Unelma Jalusta: Erinomainen Tuki + Minimalistinen Paino

Feisol Tournament CT-3442 Rapid Tripod on vakaa alusta, johon voit luottaa, kun asetat ristikkäiset viivat trofee hirven tai lampaan päälle. Se on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista kestävyyttä yhdistettynä minimaaliseen painoon, jotta sen kantaminen ampumaradalle tai päämetsästysalueelle ei vie sinulta hengitystä. Tournament CT-3442 on varustettu Feisolin Rapid-järjestelmällä, joka tekee pystyttämisestä ja purkamisesta nopeaa ja helppoa. Säädetävät jalat lukittuvat paikoilleen vain kääntämällä, ja ne voidaan asettaa 25°, 50° ja 75° kulmiin, joten sinulla on runsaasti hallintaa siitä, kuinka korkealle kivääri asettuu. Feisolin Tournament CT-3442 Rapid Tripodissa on runko, joka on valmistettu 7075 T6 alumiinista, jota arvostetaan ilmailuteollisuudessa erinomaisen kestävyuden ja keveyden vuoksi. Jalakset on valmistettu edistyksellisestä hiilikuitumateriaalista, jonka minimaalinen paino ei peitä sen erinomaista kestävyyttä. Tulos: jalusta, joka on helppo kantaa, mutta tarpeeksi vahva kestämaan kovaa rekyyliä. Suuri 3.15" halkaisijan pohjalevy, jossa on 1/4"-20 tpi kiinnitysruuvi, kykenee tukemaan suuria pallopäitä. Erittäin kompakti - vain 19.3" pitkä, kun se on taitettu. Jalakset taittuvat 180° pallopään päälle maksimaalisen kompaktisuuden saavuttamiseksi. Paino: vain 2.5 lbs. Vaahdotettu pehmustus jokaisen jalan yläosassa tekee CT-3442:sta hiljaisemman käytössä, helpottaa käsittelyä kylmässä säässä ja tekee kantamisesta olkapäälläsi, kun se on täysin ulosvedetty, mukavampaa. Feisol Tournament CT-3442 Rapid Tripod on loistava kumppani metsästyksessä tai valokuvien ottamisessa erämaassa. Kun se on taitettuna, se mahtuu hyvin reppuun, mutta täysin säädetävät jalat antavat sinun päästä täydelliseen asentoon tehdäksesi sen ratkaisevan laukauksen (tai saadaksesi sen kerran elämässä -valokuvan). Brownells Guntech™ Vinkki: Sinulla on oltava adapterilevy tai pää, joka hyväksyy optiikan tai standardin 1/4"-20 tpi liittimen. Nämä tuotteet myydään erikseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [FEISOL CT-3442 RAPID TOURNAMENT TRIPOD](#)
- Valmistaja: [FEISOL](#)
- Tuotenro: 100026502
- Valm.nro: FECT3442
- Max Height: 55.12"
- Maximum Load Capacity: 55.0 lbs
- Min Height: 6.7"
- Paino: 2.51 lbs
- Toimituksen paino: 1.86kg
- UPC: 851308003138

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TOURNAMENT RAPID CARBON FIBER TRIPOD FEISOL CT3442 RAPID TOURNAMENT TRIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TOURNAMENT RAPID CARBON FIBER TRIPOD

FEISOL CT3442 RAPID TOURNAMENT TRIPOD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TOURNAMENT RAPID CARBON FIBER TRIPOD FEISOL CT3442 RAPID TOURNAMENT TRIPOD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä jalusta on suunniteltu tarjoamaan vakaa ja luotettava alusta metsästyksessä tai valokuvauksessa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössäsi ehjä ja puhdas.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä jalustaa, jos se on vaurioitunut tai jos osat puuttuvat.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Pidä jalusta poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuinen ole valvomassa käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että jalustan jalat on lukittu kunnolla ennen käyttöä.
- Älä ylitä jalustan maksimikuormituskapasiteettia (55.0 lbs).
- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle varmistaaksesi sen vakauden.
- Käytä jalustaa vain sen suunniteltuun tarkoitukseen (esim. valokuvaus, metsästys).
- Varmista, että jalustan korkeussäätö on oikea ja turvallinen ennen laukaisua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Jalustan kokoaminen

- Ota jalustan osat varovasti ulos pakkauksesta.
- Kiinnitä jalustat varovasti runkoon varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettu.

2. Jalustan säätäminen

- Aseta jalustan jalat haluttuun kulmaan (25°, 50° tai 75°) kääntämällä säädettävää lukitusmekanismia.
- Varmista, että jalat on lukittu paikoilleen ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Aseta kamera tai muu laite jalustalle ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Tarkista, että jalustan pohjalevy on tukevasti maassa.

4. Kuljetus

- Taita jalusta yhteen kuljetusta varten, varmistaen, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan.
- Käytä olkapäälle tarkoitettua kantohihnaa, jos saatavilla, kuljetuksen helpottamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti hiilikuituosat, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön TOURNAMENT RAPID CARBON FIBER TRIPOD FEISOL CT3442 RAPID TOURNAMENT TRIPOD tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi