

AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGERS - KE ARMS AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN

[Kiväärin osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimet ja laukaisukoneistot](#)

"Kultakutri" liipaisin - ei liian raskas, ei liian kevyt - helposti asennettavassa drop-in moduulissa

Innovatiivinen KE Arms SLT-2 Straight Trigger poistaa sotilasluokan AR-15 liipaisimille tyypillisen karkean ja raskaan tuntuman. Se on pakattu itse sisältävään, helposti asennettavaan moduuliin, jonka jokainen AR-15 omistaja voi helposti asentaa omaan kiväärinsä. Monet ampumaharrastajat suosivat suoraa liipaisinta, joka mahdollistaa sormen padin sijoittamisen juuri sinne, missä sen haluat olevan SLT-2:ssa, jotta saat maksimaalisen vipuvoiman vähimmällä vaivalla. KE Armsin tiimi kehitti innovatiivisen "sear link" -tekniikan, joka poistaa erottimen kokonaan ja tuottaa jatkuvan yhteyden liipasimen ja iskupään välille, mikä takaa sujuvan ja miellyttävän tasaisen vedon. SLT-2:n palautus on äärimmäisen nopea, joten salamannopeat peräkkäisvedot ovat taattuja. Ja kulumista on myös vähemmän, joten liipaisin kestää kauemmin. Itse sisältävä, helposti asennettava moduuli sopii mil-spec tulenohjausaukkoon Keskikokoisen yksivaiheisen 4,5 lb vedon esiasetettu tehtaalla, jotta minimoidaan liike ja yliveto (ei käyttäjän säädettävissä) Vähentää merkittävästi jaksoja Yhteensopiva minkä tahansa mil-spec AR-15 alarungon kanssa Sopii standardin .153" iskupään/liipaisimen pinneille Voit hankkia SLT-2 suoran liipaisimen yksinään tai pakattuna KE Armsin ambidextrous-turvalla, joka mahdollistaa lyhyen heiton 45 asteen kaarissa tai perinteisessä 90 asteen kaarissa. SLT-2 mahdollistaa myös turvatoiminnon käyttämisen riippumatta siitä, onko iskupää alas vai ylhäällä; ylimääräinen suoja siirtymisessä tai jumien selvittämisessä. Kaikki SLT-2:n liikkuvat osat on suojattu anodisoidussa alumiinikuorissa, mikä suojaa niitä likaantumiselta ja roskilta. Koko moduuli asennetaan mihin tahansa alarunkoon, jossa on mil-spec tulenohjausaukko. Se kiinnitetään standardeilla .153" iskupää/pinneillä, jotka on kiinnitetty jousilla kuoren holkeissa. Sopii myös pistoolikaliiperin takaisinkytkentäjärjestelmiin ja korkeanopeudellisiin pultti/kuormaryhmiin, ja se on tarpeeksi kestävä kestämaan SIG Sauerin MPX:n liipaisimen syömämaineen. (Ei toimi SIG MCX:n iskupään turvalla.) Saatavana myös suoralla liipaisimella - #100-027-833.



Ominaisuudet

- Nimi: [KE ARMS AR-15 SLT-2 STRAIGHT TRIGGER SINGLE STAGE DROP-IN](#)
- Valmistaja: [KE ARMS](#)
- Tuotenro: 100027835
- Valm.nro: 1-50-11-003
- Asetyyppi: AR-15
- Tyyli: Drop-In, Single-Stage
- Toimituksen paino: 0.108kg

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.c

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 SLT2 Straight Trigger Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 SLT2 Straight Trigger Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 SLT2 Straight Trigger tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet ja ymmärrät AR15 SLT2 Straight Triggerin toiminnan ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä komponentteja ja varusteita tuotteen kanssa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on aina turvallisesti lukittu tai tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Käytä liipaisinta vain hyväksytyissä ja suositelluissa aseissa.
- Tarkista liipaisimen asennus säännöllisesti varmistaaksesi, ettei siinä ole kulumia tai vaurioita.
- Älä yritä muuttaa liipaisimen esiasetuksia, sillä ne on optimoitu turvallisuuden ja suorituskyvyn takaamiseksi.
- Vältä liipaisimen käyttöä epävakaisissa tai vaarallisissa ympäristöissä, joissa voi olla riski vahingoittua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha liipaisin ja puhdista asennusalue.
- Aseta SLT2 Straight Trigger milspec tulenohjausaukkoon.
- Kiinnitä liipaisin standardeilla .153" iskupää/pinneillä, jotka on kiinnitetty jousilla kuoren holkeissa.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että se on oikein asennettu.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ennen käyttöä.
- Aseta sormesi liipaisimen padille ja tarkista, että se on mukavassa asennossa.
- Käytä liipaisinta vain silloin, kun olet varma, että se on turvallista.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen tositilanteita.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytöstä poistettu liipaisin ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä vaarallisille materiaaleille.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti AR15 SLT2 Straight Triggerin käytöstä turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi