

VICKERS EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK® 43 - VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43, GLOCK TAN

Upgraded Part Helps You Make Fast Mag Changes When the Pressure's On

The Vickers Tactical GMR-006 Extended Magazine Release from Tangodown is a simple, drop-in upgrade for the Glock® 43 that makes it easy for the shooter to drop the magazine quickly under stress. Unlike the small factory part that causes many shooters to shift their grip in order to operate the release, the Vickers Tactical button is optimized for fast, positive operation regardless of the size or length of your thumb. The deeply serrated contact surface ensures that once you locate the button, your thumb will not slip, even if your hand is wet. Made of tough reinforced molded polymer Easy to install in a few minutes Requires no other alterations required to pistol Available in four distinctive colors The GMR-006 extended mag release is contoured so it's easy to locate by feel, while the same time it resists unintentional activation, such as when you place your G43 on a hard surface. The Vickers Tactical extended magazine release for Glock 43® is also ambidextrous. Both characteristics provide a valuable advantage on this extremely compact concealed carry pistol.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE, GLOCK 43, GLOCK TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030592
- Mfr. No.: GMR00643BRN
- Finish: Tan
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955729100152

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Vickers Extended Magazine Release für Glock® 43](#)
- [English: Vickers Tactical Extended Magazine Release for Glock® 43 Safety Instructions](#)
- [Français: Vickers Extended Magazine Release pour Glock® 43 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Tactical GMR006 dla Glock® 43](#)
- [Suomi: Vickers Extended Magazine Release for Glock® 43 Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Vickers Extended Magazine Release för Glock® 43](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro rozšířenou uvolňovací páčku zásobníku Vickers Tactical GMR006 pro Glock® 43](#)

Sicherheitshinweise für den Vickers Extended Magazine Release für Glock® 43

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release für deine Glock® 43 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, benutze das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.
- Bewahre alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation des Magazine Release entladen ist.
- Achte darauf, dass deine Hände trocken und sauber sind, um ein Abrutschen beim Umgang mit dem Produkt zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Bei der Benutzung der Waffe achte darauf, dass du immer in eine sichere Richtung zielst.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Glock® 43 entladen ist.
2. **Entfernen des alten Magazine Release:**
 - Verwende einen geeigneten Schraubendreher, um die Schraube des originalen Magazine Release zu lösen.
 - Entferne vorsichtig das alte Teil.
3. **Einsetzen des Vickers Tactical GMR006:**
 - Setze den Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release an die entsprechende Stelle.
 - Ziehe die Schraube mit dem Schraubendreher fest, aber achte darauf, sie nicht zu überdrehen.
4. **Überprüfung:** Teste den neuen Magazine Release, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Um das Magazin zu entnehmen, drücke den Vickers Tactical GMR006 mit deinem Daumen.
- Achte darauf, dass du während der Benutzung stets auf die Sicherheit achtest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen befolgst, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitshinweise beachtet hast. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, die Verwendung des Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release sicher und effektiv zu gestalten.

Vickers Tactical Extended Magazine Release for Glock® 43 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release for your Glock® 43. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and efficient means of releasing the magazine under various conditions. It is important to read and understand these safety instructions to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Keep the magazine release and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage.
- Do not modify the magazine release or firearm in any unauthorized manner.
- Always follow the manufacturer's guidelines and local laws regarding firearm usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your grip on the firearm is secure before attempting to operate the magazine release.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm.
- Avoid placing your firearm on hard surfaces where the magazine release may be unintentionally activated.
- If you are using the firearm in wet conditions, ensure that your hands are dry to maintain grip on the magazine release.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your Glock® 43 is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory magazine release by following the manufacturer's instructions.
3. Align the Vickers Tactical Extended Magazine Release with the corresponding slot on the Glock® 43.
4. Insert the magazine release into position until it clicks securely.
5. Test the operation of the magazine release to ensure it functions correctly.

Usage

- To release the magazine, locate the deeply serrated contact surface of the magazine release.
- Apply pressure with your thumb to the release button while maintaining a secure grip on the firearm.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged magazine releases in accordance with local regulations.
- Avoid discarding the product in regular household waste; check for designated electronic waste disposal facilities if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage of the Vickers Tactical Extended Magazine Release, please refer to the appropriate contact channels provided by the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure a safer and more enjoyable experience with your Vickers Tactical Extended Magazine Release for Glock® 43. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Vickers Extended Magazine Release pour Glock® 43

Guide de Sécurité

Introduction

Le Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release est une amélioration conçue pour le Glock® 43, permettant une libération rapide du chargeur. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement le Vickers Extended Magazine Release avec le Glock® 43.
- **Manipulation sécurisée** : Manipulez toujours votre arme à feu avec précaution. Gardez le doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou glissantes, sauf si cela est nécessaire pour votre pratique.
- **Vérification de la sécurité** : Avant de manipuler le chargeur, assurez-vous que l'arme est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre Glock® 43 est déchargé et que vous avez un espace de travail propre.
2. **Retrait de l'ancienne pièce** : Retirez l'ancien bouton de libération du chargeur en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du Vickers Extended Magazine Release** :
 - Alignez le nouveau bouton avec l'emplacement prévu.
 - Appuyez fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.
4. **Vérification** : Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant utilisation.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton Vickers Tactical.
- Assurez-vous que votre pouce est bien positionné sur la surface striée pour éviter de glisser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un représentant de la sécurité des produits.

Conclusion

Le Vickers Extended Magazine Release pour Glock® 43 est conçu pour améliorer l'expérience de tir tout en garantissant la sécurité. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre produit en toute confiance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della tua pistola, facilitando il rilascio del caricatore in situazioni di stress. Tuttavia, è importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Non forzare mai il pulsante del rilascio del caricatore; un'operazione corretta non richiede eccessiva forza.
- Fai attenzione a non attivare accidentalmente il rilascio del caricatore quando la pistola è appoggiata su una superficie dura.
- Utilizza solo il rilascio del caricatore progettato specificamente per il Glock® 43; non tentare di adattarlo ad altri modelli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scivolosità o con mani bagnate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il rilascio del caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Vickers Extended Magazine Release nella stessa posizione dell'originale.
- Fissa il rilascio del caricatore in posizione, assicurandoti che sia saldamente ancorato.
- Verifica che il pulsante funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

2. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante Vickers Tactical con il pollice.
- Assicurati di mantenere una presa salda sull'arma durante l'operazione.
- Esegui una verifica visiva per assicurarti che il caricatore sia completamente rilasciato prima di maneggiare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica e materiali compositi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; contatta i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale dedicato al prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Vickers Extended Magazine Release per Glock® 43. Ricorda sempre di esercitare la massima attenzione e responsabilità quando maneggi armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Tactical GMR006 dla Glock® 43

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Tactical GMR006 od Tangodown. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i komfortu użytkowania pistoletu Glock® 43. Przed użyciem produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed instalacją lub konserwacją.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko z pistoletem Glock® 43.
- Unikaj stosowania siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić produktu ani pistoletu.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze kontroluj, czy zwolnienie magazynka działa prawidłowo przed użyciem pistoletu.
- Zachowuj szczególną ostrożność w sytuacjach stresowych, aby uniknąć przypadkowego zwolnienia magazynka.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
2. Zdejmij oryginalne zwolnienie magazynka, używając odpowiednich narzędzi.
3. Umieść rozszerzone zwolnienie magazynka Vickers Tactical w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że część jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
5. Sprawdź, czy przycisk działa poprawnie, naciskając go kilkakrotnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynka, użyj kciuka, naciskając przycisk zwolnienia.
- Upewnij się, że masz pewny chwyt na pistolecie podczas operacji.
- Regularnie ćwicz użycie zwolnienia magazynka w kontrolowanych warunkach, aby zwiększyć biegłość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem informacyjnym.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania rozszerzonego zwolnienia magazynka Vickers Tactical GMR006.

Vickers Extended Magazine Release for Glock® 43

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Vickers Extended Magazine Release for Glock® 43 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vahingoittunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnossa ja ettei siinä ole kulumisen merkkejä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vahinkoa, jos sitä käytetään väärin.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Glock® 43 on turvallisesti lukittuna ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Käytä vain alkuperäisiä tai hyväksytyjä lisävarusteita tuotteen kanssa.
- Vältä tuotteen käyttämistä märissä tai liukkaissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa otteeseesi.
- Ole erityisen varovainen, kun asetat Glock® 43:si kovalle pinnalle, jotta et vahingossa aktivoi tuotteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glock® 43 on tyhjennetty ja turvallisesti lukittuna.
- Poista vanha lipun vapautus painamalla ja kääntämällä sitä varovasti.
- Aseta Vickers Tactical GMR006 paikalleen ja varmista, että se istuu tukevasti.
- Testaa lipun vapautus varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä peukaloasi lipun vapauttamiseen, varmistaen, että ote on turvallinen.
- Harjoittele lipun vapauttamista turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta stressitilanteissa.
- Vältä painamasta painiketta tahattomasti, erityisesti kovalla pinnalla.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen hävittämistä koskevien ohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för Vickers Extended Magazine Release för Glock® 43

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical GMR006 Extended Magazine Release för din Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse som skytt genom att göra det enklare att släppa magasinet. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra som kan skada sig.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att vapnet är oladdat innan installation eller justering av magazine release.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar korrekt.
- Undvik att trycka på magazine release med överdriven kraft, vilket kan leda till oavsiktlig aktivering.
- Använd produkten endast med Glock® 43 och se till att den är korrekt installerad innan användning.
- Var medveten om att produkten är ambidextrous och kan användas av både vänster och högerhänta skyttar.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att din Glock® 43 är helt oladdad. Ta bort magasinet och kontrollera att inget ammunition finns i vapnet.
2. **Ta bort den gamla magazine release:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga magazine releaseknappen.
3. **Installera den nya Vickers Tactical magazine release:**
 - Placera den nya knappen på plats.
 - Tryck försiktigt ner knappen tills den klickar på plats.
4. **Testa installationen:** Kontrollera att knappen fungerar som den ska genom att trycka på den och se till att magasinet släpps korrekt.

Användning

- För att släppa magasinet, placera tummen på den djupt räfflade kontaktytan och tryck ner.
- Se till att du har ett fast grepp om vapnet innan du utför denna åtgärd.
- Öva på att använda magazine release i en säker och kontrollerad miljö innan du använder vapnet i skarpt läge.

Avfallshantering

- När produkten är utbytt eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer (GMR006) tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro rozšířenou uvolňovací páčku zásobníku Vickers Tactical GMR006 pro Glock® 43

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířenou uvolňovací páčku zásobníku Vickers Tactical GMR006 od společnosti Tangodown. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil ovládání a rychlost výměny zásobníku u pistole Glock® 43. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je pistole vypnutá a má vyjmutý zásobník.
- Před instalací se ujistěte, že máte dostatečné znalosti o manipulaci s vaší pistolí.
- Vždy mějte na paměti bezpečnostní zásady při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborníka nebo instruktora.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při výměně zásobníku se ujistěte, že máte stabilní a bezpečný úchop.
- Používejte pouze originální zásobníky Glock® 43, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Při instalaci a používání se vyvarujte silného tlaku na tlačítko, abyste předešli neúmyslné aktivaci.
- Pokud se produkt poškodí nebo vykazuje známky opotřebení, přestaňte ho používat a zvažte jeho výměnu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a že pracujete v dobře osvětleném prostoru.
- Zkontrolujte, zda je vaše Glock® 43 vypnutá a nemá zásobník.

2. Instalace:

- Odstraňte původní uvolňovací páčku zásobníku podle pokynů výrobce.
- Umístěte rozšířenou uvolňovací páčku Vickers Tactical GMR006 na správné místo.
- Pevně ji přitlačte, aby se zajistila její správná pozice.
- Zkontrolujte, zda je páčka správně nainstalována a zda se volně pohybuje.

3. Používání:

- Při použití produktu se ujistěte, že máte správný úchop a že tlačítko je snadno dostupné.
- Při výměně zásobníku použijte palec k aktivaci tlačítka, přičemž se vyhněte klouzání.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo bezpečné odstranění.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se prosím obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání rozšířené uvolňovací páčky zásobníku Vickers Tactical GMR006 pro Glock® 43. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.

