

SAKO A7 PICATINNY BASE - TALLEY SAKO A7 LA PICATINNY BASE 0 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Picatinny-pohja Sako A7

Talley Sako A7 Picatinny -pohja mahdollistaa käyttäjien kiinnittää kiikaritähätäimen haluamaansa silmän korkeuteen. Saatavilla 0 ja 20 MOA. Toimintatyyppi: Pitkä tai lyhyt toimintatyyppi Väri: Musta Korkeus: 0 MOA tai 20 MOA Materiaali: Alumiini Pohjien määrä: 1 Talley Sako A7 Picatinny -pohja hyväksyy Picatinny- ja useimmat Weaver-tyyliset renkaat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TALLEY SAKO A7 LA PICATINNY BASE 0 MOA](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100032011
- Valm.nro: PL0252001
- Asetyyppi: Sako
- Elevation: 0 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Lukkolaitteen tyyppi: Long
- Malli: A7
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Picatinny
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.104kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 98mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 876430006925

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SAKO A7 PICATINNY BASE TALLEY Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SAKO A7 PICATINNY BASE TALLEY

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SAKO A7 Picatinny pohjan käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Picatinny pohja on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä vain Picatinny ja Weavertyyisiä kiikaritähtäimiä, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä Picatinny pohja aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Asenna kiikaritähän pohjaan ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

2. Käyttö

- Säädä kiikaritähän korkeus haluamallasi tavalla.
- Tarkista, että tähtäin on kunnolla linjassa ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteenhallintakäytäntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, erityisesti jos se sisältää metalleja tai muita vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tarkista verkkosivut. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Kiitos, että valitsit SAKO A7 Picatinny pohjan. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi