

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 44 SPECIAL/MAGNUM LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Progressiiviset latauspuristimet](#)

Lee Load-Master progressiivinen 5-reikäinen uudelleenlatauspaketti sisältää täysimittaisen koon säädin, jauhe läpi laajentava säädin, luodin istutus säädin, tornin, kuorilevyn, Auto-Drum jauhemittarin, patruunasyöttimen ja sytytin syöttimen. Load-Master Progressiivinen Puristin vain ei sisällä patruunasyötintä, säädintä, kuorilevyä, sytytin syötintä tai jauhemittaria. Nämä tuotteet on ostettava erikseen.



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION 44 SPECIAL/MAGNUM LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100032126
- Valm.nro: 90943
- Patruuna: 44 Magnum, 44 Special
- Toimituksen paino: 6.872kg
- Toimituksen korkeus: 229mm
- Toimituksen leveys: 279mm
- Toimituksen pituus: 483mm
- UPC: 734307909437

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä turallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät uudelleenlataamiseen ja ampumatarvikkeiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaavia välineitä, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä koskaan ylitä suositeltuja latausmääriä tai materiaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse tasainen ja vakaa pinta asennusta varten.
- Kiinnitä kuorilevy ja säädin paikoilleen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä.
- Asenna AutoDrum jauhemittari ja varmista sen toimivuus.

2. Käyttö

- Lataa tarvittavat materiaalit (patruunat, jauheet) ohjeiden mukaan.
- Käynnistä kone ja tarkista, että kaikki toimii oikein.
- Seuraa koko latausprosessia varmistaaksesi, että kaikki toimii turvallisesti.
- Pidä huolta, että työskentelyalueesi on turvallinen koko prosessin ajan.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikilla tuotteilla tulisi olla EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuusasioissa.

Yhteenveto

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja turvallista latauskokemusta. Noudata tässä oppaassa esitettyjä ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset palautus ja varoitustiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi