

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 45 ACP

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Progressiiviset latauspuristimet](#)

Lee Load-Master progressiivinen 5-reikäinen uudelleenlatauspaketti sisältää täysimittaisen koon säädin, jauhe läpi laajentava säädin, luodin istutus säädin, tornin, kuorilevyn, Auto-Drum jauhemittarin, patruunasyöttimen ja sytytin syöttimen. Load-Master Progressiivinen Puristin vain ei sisällä patruunasyötintä, säädintä, kuorilevyä, sytytin syötintä tai jauhemittaria. Nämä tuotteet on ostettava erikseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LEE PRECISION 45 ACP LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100032127
- Valm.nro: 90945
- Patruuna: 45 Auto (ACP)
- Toimituksen paino: 6.872kg
- UPC: 734307909451

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Lee LoadMaster Progressive Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Lee LoadMaster Progressive Press Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Lee LoadMaster Progressive Press tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotteen käyttöympäristö on puhdas ja järjestetty.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista laite ennen käyttöä, jotta voit varmistaa, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet kemikaaleja tai teräviä esineitä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kaikki komponentit, kuten patruunasyöttimet ja jauhemittarit, on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä käyttää laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Vältä liiallista voimaa laitetta käytettäessä; seuraa valmistajan ohjeita.
- Huolehdi riittävästä valaistuksesta työskentelyalueellasi.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta LoadMaster Progressive Press tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat, kuten tornit ja kuorilevyt, on kytketty oikein.
- Tarkista, että AutoDrum jauhemittari on asennettu ja säädetty oikein.

2. Käyttö:

- Lue käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttöä.
- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toiminnot toimivat oikein.
- Seuraa tarkasti patruunoiden latausprosessia ja varmista, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt osat ja materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä vaarallisia kemikaaleja tai laitteita tavalliseen jäteastiaan.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma, miten hävittää tuote oikein.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Lee LoadMaster Progressive Press on erinomainen työkalu, kunhan sitä käytetään oikein ja turvallisesti. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja käytä tuotetta aina vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi