

LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESSES - LEE PRECISION 45 LONG COLT LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Progressiiviset latauspuristimet](#)

Lee Load-Master progressiivinen 5-reikäinen uudelleenlatauspaketti sisältää täysimittaisen koon säädin, jauhe läpi laajentava säädin, luodin istutus säädin, tornin, kuorilevyn, Auto-Drum jauhemittarin, patruunasyöttimen ja sytytin syöttimen. Load-Master Progressiivinen Puristin vain ei sisällä patruunasyötintä, säädintä, kuorilevyä, sytytin syötintä tai jauhemittaria. Nämä tuotteet on ostettava erikseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LEE PRECISION 45 LONG COLT LOAD-MASTER PROGRESSIVE PRESS](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100032128
- Valm.nro: 90946
- Patruuna: 45 (Long) Colt
- Toimituksen paino: 6.895kg
- Toimituksen korkeus: 229mm
- Toimituksen leveys: 279mm
- Toimituksen pituus: 483mm
- UPC: 734307909468

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusstandardien mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet materiaaleja.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita konetta tai käytä sitä yli suositellun kapasiteetin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti paikoilleen, jotta vältät onnettomuudet.

2. Käyttö

- Varmista, että kaikki säädöt ovat oikein ennen käyttöä.
- Käynnistä kone ja tarkista, että se toimii odotetusti.
- Käytä tuotetta hitaasti ja hallitusti.
- Seuraa koko ajan tuotteen toimintaa ja pysäytä se heti, jos huomaat ongelmia.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Muista, että voit myös ilmoittaa turvallisuusongelmista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille. Tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset palautustiedot.

Kiitos, että valitsit LOADMASTER PROGRESSIVE PRESS tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi