

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK® - FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK GEN 3

The Apex Failure Resistant Extractor for Glock is designed to provide a more robust extractor claw and improved geometry to produce a more durable extractor delivering consistent extraction. The extractor is machined from a billet of aerospace grade stainless steel. Due to variations in manufacturing, this extractor is not recommended for use with aftermarket slides and/or barrels. Expected Results Improved reliability based on improved geometry of the extractor hook and high quality materials Applicable To What Gun(s) Works with the Gen 3 9mm Glock pistols (Glock models 17, 18, 19, 34) AND Gen 5 9mm Glock pistols (Glock models 17, 19). Designed and tested with Glock factory slide and barrel only. Not tested to work with any caliber except for 9mm. Works with the Generation 4 9mm Glock pistols (Glock models 17, 18, 19, 34). NOT FOR USE WITH THE GLOCK MODEL 26.



Attributes

- Name: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK GEN 3
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100032484
- Mfr. No.: 102-104
- Make: Glock
- Model: 17,18,19,34
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 856008005246

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FÜR GLOCK® APEX TACTICAL SPECIALTIES INC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Apex Failure Resistant Extractor for Glock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estattore Resistente ai Guasti Apex per Glock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock® Gen 3](#)
- [Suomi: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Failure Resistant Extractor för Glock](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Vytahovač APEX Failure Resistant pro Glock Gen 3](#)

Sicherheitshinweise für den FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FÜR GLOCK® APEX TACTICAL SPECIALTIES INC

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Apex Failure Resistant Extractor für Glock entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Extractor nur mit den angegebenen GlockModellen: Gen 3 und Gen 5 9mm (Modelle 17, 18, 19, 34).
- Verwenden Sie den Extractor nicht mit AftermarketSchlitzen und/oder Läufen.
- Verwenden Sie den Extractor nicht mit dem GlockModell 26.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Testen Sie die Waffe nach der Installation des Extractors immer in einer sicheren Umgebung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Magazinfach.

2. Installation:

- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen zur Installation des Extractors in Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie das richtige Werkzeug, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Extractor sicher sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf Anzeichen von Fehlfunktionen während des Gebrauchs.
- Bei Problemen sofort die Nutzung einstellen und professionelle Unterstützung suchen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenbestandteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Extractors sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Informationen bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien, um sich und andere zu schützen.

Safety Instruction Guide for Apex Failure Resistant Extractor for Glock

Introduction

Thank you for choosing the Apex Failure Resistant Extractor for Glock. This extractor is designed to enhance the reliability and durability of your Glock firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the extractor is compatible with your specific Glock model. This product is designed for Gen 3, Gen 4, and Gen 5 9mm Glock pistols (models 17, 18, 19, 34) only. It is not compatible with Glock model 26.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Keep the extractor and any firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your extractor for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues with extraction or firearm operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the extractor with aftermarket slides or barrels, as this may lead to unsafe conditions.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when testing your firearm.
- If you notice any abnormal operation of your firearm after installation, discontinue use and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a punch tool and hammer for installation.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock by following the manufacturer's instructions.
- Locate the factory extractor and remove it using the punch tool.
- Carefully install the Apex Failure Resistant Extractor by aligning it with the extractor channel.
- Use the punch tool to secure the extractor in place, ensuring it is properly seated.

3. PostInstallation:

- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Conduct a function check to ensure proper operation of the extractor.
- Test the firearm in a safe environment to verify reliable extraction.

4. Maintenance:

- Regularly clean the extractor and surrounding components to maintain optimal performance.
- Inspect the extractor for wear and replace it as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the extractor and any related components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the extractor in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites for metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the contact information provided by the manufacturer or authorized retailers. They will assist you with any questions or concerns you may have.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Apex Failure Resistant Extractor for Glock. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guide de Sécurité pour l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Glock. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'extracteur est installé correctement avant utilisation.
- Ne modifiez pas l'extracteur ou son installation d'origine.
- Évitez d'utiliser l'extracteur avec des glissières ou des canons de marques tierces.
- Ne tentez pas d'utiliser l'extracteur avec des calibres autres que le 9mm.
- Tenez l'extracteur hors de portée des enfants.
- En cas de doute sur le fonctionnement, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement l'état de l'extracteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez uniquement des pistolets Glock 9mm Gen 3 et Gen 5 compatibles.
- Ne pas utiliser l'extracteur avec le modèle Glock 26.
- Suivez les instructions du fabricant pour l'entretien et le nettoyage de l'extracteur.
- Si vous rencontrez des problèmes d'extraction, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Extracteur:

- Retirez le magasin et assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez la glissière de l'arme.
- Remplacez l'extracteur d'origine par l'extracteur Apex en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Remettez la glissière en place et effectuez un contrôle de sécurité.

2. Utilisation de l'Extracteur:

- Chargez le pistolet avec des munitions appropriées.
- Tirez en respectant toutes les règles de sécurité des armes à feu.
- Surveillez le fonctionnement de l'extracteur pendant l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'extracteur dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Contactez un centre de recyclage local pour des options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter les ressources disponibles en ligne. Assurez-vous de rester informé des éventuels rappels de sécurité sur le produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Glock.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex per Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità della tua pistola Glock. Si prega di leggere attentamente questa guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre l'estrattore in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare l'estrattore con carrelli e/o canne aftermarket.
- Controlla regolarmente l'estrattore per segni di usura o danni.
- Mantieni l'estrattore e la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con pistole Glock 9mm di Gen 3 e Gen 5 (modelli Glock 17, 19, 34, 18).
- Non utilizzare con il modello Glock 26.
- Non testato per l'uso con altri calibri oltre il 9mm.
- Segui tutte le normative locali e nazionali sulla sicurezza delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione dell'estrattore esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere l'estrattore originale.
3. **Installazione del nuovo estrattore:**
 - Posiziona l'estrattore Apex nella posizione corretta.
 - Fissa l'estrattore seguendo le specifiche di installazione del produttore.
4. **Verifica:** Controlla che l'estrattore sia saldamente installato e che funzioni correttamente.
5. **Test di funzionamento:** Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare l'estrattore usato in contenitori di rifiuti normali.
- Considera di riciclare il materiale se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Conclusione

L'Estrattore Resistente ai Guasti Apex per Glock è progettato per migliorare l'affidabilità della tua pistola. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock® Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock® od Apex Tactical Specialties Inc. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Ekstraktor nie jest zalecany do użycia z aftermarketowymi zamkami i/lub lufami.
- Produkt został zaprojektowany i przetestowany wyłącznie z fabrycznym zamkiem i lufą Glocka.
- Nie testowano go do użycia z żadnym kalibrem innym niż 9mm.
- Nie używaj ekstraktora z modelem Glock 26.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zdejmij zamek z pistoletu Glock.

2. Instalacja Ekstraktora:

- Wyjmij stary ekstraktor z zamka.
- Zainstaluj nowy ekstraktor, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy ekstraktor jest stabilny i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu ekstraktora, przeprowadź testy w celu upewnienia się, że działa prawidłowo.
- Użyj tylko amunicji 9mm w przetestowanych modelach Glock Gen 3 i Gen 5.

4. Użytkowanie:

- Używaj pistoletu zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie sprawdzaj działanie ekstraktora podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktów do ogólnych śmieci, jeśli to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który jest odpowiedzialny za kwestie bezpieczeństwa produktów.

Dziękujemy za wybór Ekstraktora Odpornym na Awarię dla Glock®. Dbając o bezpieczeństwo, przyczyniasz się do lepszego użytkowania produktu.

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK®

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävämpi extractor Glockpistooleihin. On tärkeää, että luet ja ymmärrät nämä turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa. Tämä extractor on yhteensopiva Gen 3 ja Gen 5 9mm Glockpistoolien (mallit 17, 18, 19, 34) kanssa.
- Älä käytä tätä extractoria aftermarketislidejen tai piippujen kanssa, ellei se ole erityisesti suunniteltu niihin.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen extractorin asentamista tai poistamista.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja, asettaessasi tai käyttäessäsi tuotetta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta et vahingoita tuotetta tai asetta.
- Jos et ole varma asennuksesta tai käytöstä, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut.

2. Extractorin asentaminen

- Poista vanha extractor varovasti aseesta.
- Asenna FAILURE RESISTANT EXTRACTOR paikalleen noudattaen valmistajan ohjeita.
- Varmista, että extractor on kunnolla kiinnitetty.

3. Käyttö

- Käytä aseiden mukana tulevia ohjeita ja varmista, että extractor toimii oikein.
- Suorita testaus varmistaaksesi, että extractor poistaa patruunan oikein.

4. Huolto

- Tarkista extractor säännöllisesti kulumisen varalta.
- Puhdista extractor tarvittaessa, mutta vältä voimakkaita kemikaaleja.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty extractor paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tuotteen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistaja.

Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten. Turvallinen ja vastuullinen käyttö varmistaa, että voit nauttia FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR GLOCK® tuotteesta pitkään.

Säkerhetsinstruktioner för Failure Resistant Extractor för Glock

Introduktion

Tack för att du valt Apex Failure Resistant Extractor för Glock. Denna produkt är designad för att förbättra tillförlitligheten och hållbarheten hos din Glockpistol. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Gen 3 och Gen 5 9mm Glockpistoler (modeller 17, 18, 19, 34).
- Denna extractor är inte testad för användning med Glock modell 26 eller aftermarket slides/pipor.
- Kontrollera att din pistol är avstängd och tom på ammunition innan du installerar eller byter ut extractorn.
- Utför installationen i en säker och kontrollerad miljö för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder under installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av extractorn:

- Ta bort den gamla extractorn från din Glockpistol.
- Rengör området där den nya extractorn ska installeras.
- Installera den nya Failure Resistant Extractor enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att extractorn sitter ordentligt på plats innan du återmonterar pistolen.

2. Användning av pistolen med den nya extractorn:

- Ladda din pistol med 9mm ammunition.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Använd pistolen endast på ett säkert och avsett sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Förpackningsmaterial och reklamationsmaterial bör återvinnas där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Apex Failure Resistant Extractor för Glock. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání Vytahovač APEX Failure Resistant pro Glock Gen 3

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci vytahovače APEX Failure Resistant pro Glock Gen 3. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze ve shodě s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte vytahovač pouze s pistolemi Glock Gen 3 a Gen 4 9mm (modely Glock 17, 18, 19, 34).
- NEPOUŽÍVEJTE s modelem Glock 26.
- Vyvarujte se používání s aftermarketovými závěry a/nebo hlavněmi.
- Vždy zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu před instalací a používáním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Odstraňte starý vytahovač, pokud je to nutné.

2. Instalace vytahovače:

- Umístěte nový vytahovač APEX do příslušného otvoru v závěru.
- Ujistěte se, že je správně usazen a zajištěn.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda vytahovač správně funguje.
- Proveďte zkušební výstřel s prázdnou nábojnicí, abyste ověřili, že vyhazování funguje správně.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte vytahovač na známky opotřebení.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Vytahovač a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace nebo dotazy se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vytahovače APEX Failure Resistant pro Glock Gen 3. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.