

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS - REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK SAKO GREEN

A Chassis You Can Customize to Fit Like a Glove

The KRG Whiskey-3 Chassis (W3C) is one of the premier chassis available for your bolt action precision rifle. The W3C combines precise aluminum bedding with tool-less adjustments, durability, and excellent ergonomics. Right out of the box it allows the use of AICS style magazines (not included) in your rifle without any special bottom metal. Numerous types of accessories can be added to the many attachment points, including handstops, sling mounts, rails, bipods, monopods, and more. KRG's modular grip panels allow the shooter to tailor the fit of the stock to his/her hand which, combined with the other adjustments, yield a stock set up exactly as it needs to be for that particular shooter. The latest Generation (6) features a new length-of-pull locking mechanism that is a bit more streamlined than previous generations and allows for faster adjustments. Remington 700 long action chassis takes AICS pattern 3.850" length magazines.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK SAKO GREEN
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033817
- Mfr. No.: W3G-R7L-GRN
- Action Type: Long
- Color: Sako Green
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Weight: 4.1 lbs
- Delivery weight: 2.561kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 775mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis KRG Whiskey3 Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Chassis KRG Whiskey3](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK SAKO GREEN Turvallisuuohjeet](#)

Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS von KINETIC RESEARCH GROUP. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Präzision und Ergonomie für Ihr Remington 700 Gewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig lesen und befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur AICSkompatible Magazine in Ihrem Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass das Chassis ordnungsgemäß am Gewehr befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie die Einstellungen des Schaftes, um sicherzustellen, dass sie zu Ihrer Handgröße passen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Verwenden Sie das Gewehr niemals in der Nähe von ungesicherten Personen oder Tieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das alte Gewehrschaft.
- Befestigen Sie das WHISKEY 3 Chassis am Remington 700 Long Action Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Anpassung des Schaftes:

- Passen Sie die modularen Griffplatten an Ihre Handgröße an.
- Nutzen Sie den Längenverriegelungsmechanismus, um die Länge des Schaftes einzustellen.

3. Verwendung von Zubehör:

- Fügen Sie Zubehörteile wie Handstopps, SlingMontagen oder Zweibeine an den vorgesehenen Befestigungspunkten hinzu.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherheit und Stabilität des Zubehörs.

4. Magazine:

- Verwenden Sie nur AICSMagazine mit einer Länge von 3.850".
- Überprüfen Sie, ob das Magazin korrekt eingelegt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder gefährliche Abfälle.
- Entfernen Sie alle Batterien oder elektronische Komponenten, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler für weitere Informationen und Unterstützung. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an die zuständigen EUKontaktstellen zu richten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen eine sichere und effektive Nutzung des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS zu ermöglichen. Bitte halten Sie sich an alle Richtlinien und Anweisungen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Introduction

Congratulations on your purchase of the KRG Whiskey3 Chassis (W3C) for the Remington 700 long action rifle. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the chassis and all its components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the chassis or its components in any way that may compromise safety.
- Familiarize yourself with the operation of your rifle and the specific installation procedures for the chassis.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat your firearm as if it is loaded, even when the chassis is not attached.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use only AICS pattern magazines that are compatible with the chassis.
- Be cautious when making adjustments to the chassis to avoid pinching fingers or causing injury.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from your Remington 700 rifle by unscrewing the action screws.
- Align the action of the rifle with the aluminum bedding of the Whiskey3 Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting the Chassis:

- Adjust the length of pull using the locking mechanism according to your preference. Ensure that the mechanism is securely locked after adjustment.
- Modify the grip panels to fit your hand comfortably. Follow the manufacturer's instructions for replacing grip panels.

3. Using Accessories:

- Attach any accessories (handstops, sling mounts, etc.) at the designated attachment points.
- Ensure that all accessories are securely fastened before use.

4. Magazine Usage:

- Insert compatible AICS pattern magazines into the chassis, ensuring they are seated properly.
- Do not attempt to use magazines that are not designed for this chassis.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your KRG Whiskey3 Chassis. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 para tu rifle Remington 700. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Asegúrate de leer y seguir estas instrucciones antes de utilizar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente y que todas las piezas estén seguras antes de usar el rifle.
- **Verificación Regular:** Inspecciona el chasis y sus componentes regularmente para detectar cualquier desgaste o daño.
- **Almacenamiento Seguro:** Almacena el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis KRG Whiskey3. Los accesorios no aprobados pueden causar fallas en el funcionamiento.
- **Instrucciones de Uso:** Sigue siempre las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso del chasis y del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Peligro de lesiones por mal manejo del rifle.
 - Peligro de daños al chasis si no se utilizan cargadores adecuados.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Nunca apunte el rifle a personas o animales.
 - Mantén el rifle descargado hasta que estés listo para usarlo.
 - Asegúrate de que el área esté libre de obstáculos y personas antes de disparar.
 - No modifiques el chasis o el rifle de ninguna manera no autorizada.
- **Advertencias Específicas:**
 - Este chasis no está diseñado para ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.
 - Si sientes que el chasis no está funcionando correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. Herramientas Necesarias:

- Destornillador adecuado para los tornillos del chasis.
- Llave Allen (si es necesario).

2. Pasos de Instalación:

- Retira el rifle de su caja y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis KRG Whiskey3 alineando los puntos de sujeción.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos provistos. Asegúrate de que estén bien apretados.
- Verifica que el cargador esté correctamente instalado y que funcione sin obstrucciones.

Uso del Chasis

- **Ajuste de la Culata:**
 - Utiliza los paneles de agarre modulares para ajustar la culata a tu mano.
 - Asegúrate de que todos los ajustes estén fijados antes de usar el rifle.
- **Accesorios:**
 - Puedes añadir accesorios como montajes para correas y bípodes en los puntos de sujeción designados.
 - Asegúrate de que los accesorios estén bien asegurados antes de usarlos.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Chasis:**
 - Si decides deshacerte del chasis, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.
 - No arrojes el chasis en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado.
- **Eliminación de Accesorios:**
 - Los accesorios deben eliminarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las regulaciones locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del chasis KRG Whiskey3, consulta a un profesional o a un distribuidor autorizado. Asegúrate de estar al tanto de las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo de tiro. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de tiro segura y exitosa.

Guide de Sécurité pour le Châssis KRG Whiskey3 Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis KRG Whiskey3 pour votre Remington 700. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des recommandations pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation d'accessoires** : Lorsque vous ajoutez des accessoires, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec le châssis KRG Whiskey3.
- **Chargeurs** : Utilisez uniquement des chargeurs au format AICS compatibles. Ne forcez pas un chargeur qui ne s'adapte pas correctement.
- **Ergonomie** : Ajustez le châssis à votre main pour assurer une prise en main sécurisée et confortable.
- **Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance (humidité excessive, températures extrêmes, etc.).
- **Sécurité des enfants** : Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du châssis :

- Retirez l'ancien châssis de votre Remington 700.
- Fixez le châssis KRG Whiskey3 en suivant les instructions fournies par le fabricant.
- Assurez-vous que tous les boulons et fixations sont bien serrés.

2. Ajustements :

- Utilisez les réglages sans outil pour ajuster la longueur de la crosse selon vos préférences.
- Testez les réglages pour vous assurer qu'ils sont sécurisés avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation :

- Chargez le fusil avec le chargeur AICS approprié.
- Visez et tirez en respectant toutes les règles de sécurité relatives à l'utilisation des armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis ou ses composants dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des produits en aluminium et en plastique.
- Si le châssis est endommagé, contactez le fabricant pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis KRG Whiskey3, veuillez consulter le site web du fabricant ou les ressources disponibles pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de votre châssis KRG Whiskey3.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Chassis KRG Whiskey3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis KRG Whiskey3 per il tuo fucile a otturatore di precisione. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o non conforme alle istruzioni fornite.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori in formato AICS compatibili con il tuo fucile.
- Non apportare modifiche non autorizzate al chassis o ai suoi componenti.
- Assicurati che il chassis sia correttamente montato e fissato prima dell'uso.
- Indossa sempre dispositivi di protezione adeguati durante l'uso del fucile.
- Non utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e non pronto all'uso.
2. **Montaggio:** Segui le istruzioni di montaggio fornite per installare il chassis sul tuo fucile.
3. **Verifica:** Controlla che tutti i componenti siano fissati saldamente e che non ci siano parti allentate.

Uso

- **Regolazioni:** Utilizza le regolazioni senza attrezzi per adattare il chassis alla tua vestibilità.
- **Accessori:** Aggiungi accessori come handstop e bipodi solo se compatibili e seguendo le istruzioni del produttore.
- **Manutenzione:** Pulisci e controlla regolarmente il chassis per garantire una performance ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del chassis.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore per assistenza. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Chassis KRG Whiskey3. Segui sempre le istruzioni e le linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FOLDING STOCK SAKO GREEN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai ominaisuuksia ilman valmistajan lupaa.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti sen teräviä osia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Kiinnitä tuote tukevasti ja varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi sen kunnon.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa, ellei toisin ole ohjeistettu.
- Pidä tuote puhtaana ja huolletuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle lisätietoja turvallisuudesta ja käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.