

ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK® 48 - ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK 48 AND 43X

Small pistols can present big problems under stress reloads. On top of limited magazine capacity, undersized controls can hamper-or even prevent-a proper reload. The stakes are clear in that event. Don't run the risk....install a Vickers Tactical Slide Stop. It features the same positive V-shape with deep serrations that enables fast manipulation, in both directions, found on the original VT Slide Stop. A huge improvement to the Glock® 48 and 43X. Fits Glock® Model 48 and 43X. Has a stronger spring to handle the extra slide mass of the G48 slide. Reshaped thumb pad with deep serrations, allows easy slide lock and release, even with gloves. Precision stamped from 4130 chrome moly steel, with non-glare black finish.



Attributes

- Name: ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK 48 AND 43X
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100034941
- Mfr. No.: VTSS-004
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 21mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100473

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Enhanced Slide Stop para Glock® 48](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : ENHANCED SLIDE STOP POUR GLOCK® 48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Carrello Enhanced Slide Stop per Glock® 48 e 43X](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zasuwnicy Vickers Tactical dla Glock® 48 i 43X](#)
- [Suomi: Enhanced Slide Stop for Glock® 48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání: Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X](#)

Sicherheitshinweise für den Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X von TANGODOWN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern und die Sicherheit beim Nachladen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Benutzer mit den Bedienungsanleitungen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Glock® Modelle (48 und 43X).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slide Stops und der Waffe.
- Halten Sie das Produkt und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Enhanced Slide Stop nur, wenn Sie sicher sind, dass die Waffe entladen ist.
- Installieren Sie den Slide Stop gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Tragen Sie bei der Handhabung der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Slide Stops, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie beim Nachladen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des Enhanced Slide Stops

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide Stop, falls vorhanden.

2. Installation

- Setzen Sie den Enhanced Slide Stop in die vorgesehene Halterung ein.
- Achten Sie darauf, dass die tiefen Rillen korrekt ausgerichtet sind.
- Überprüfen Sie, ob der Slide Stop sicher sitzt und nicht wackelt.

3. Testen

- Testen Sie die Funktionalität des Slide Stops, indem Sie den Schlitten mehrmals betätigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Stop in beide Richtungen leicht bedient werden kann.

Nutzung des Enhanced Slide Stops

- Verwenden Sie den Slide Stop, um den Schlitten zu verriegeln oder zu lösen, auch mit Handschuhen.
- Achten Sie darauf, dass der Slide Stop während der Nutzung nicht blockiert oder klemmt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den alten Slide Stop gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Der Enhanced Slide Stop sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Überprüfen Sie lokale Recyclingrichtlinien für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es ist wichtig, dass alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Enhanced Slide Stops geklärt werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Nutzen Sie den Enhanced Slide Stop verantwortungsbewusst und sicher.

Safety Instruction Guide for Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X

Introduction

Thank you for choosing the Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X. This product is designed to improve the functionality and safety of your firearm during use. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the Enhanced Slide Stop is compatible with your Glock® Model 48 or 43X before installation.
- Do not attempt to install or modify the Slide Stop while the firearm is loaded.
- Always perform a safety check to confirm the firearm is unloaded before installation.
- Use caution when handling the Slide Stop, as sharp edges may cause injury.
- If you experience any issues with the Slide Stop during use, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock® 48 or 43X.
3. **Remove the Original Slide Stop:** Carefully remove the original Slide Stop from the firearm.
4. **Install the Enhanced Slide Stop:**
 - Align the Enhanced Slide Stop with the designated slot in the frame.
 - Press firmly until it clicks into place.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock® 48 or 43X.
6. **Function Check:** Perform a function check to ensure the Slide Stop operates correctly. Test both slide lock and release functions.

Usage

- The Enhanced Slide Stop is designed for easy manipulation. Use the reshaped thumb pad with deep serrations for optimal control.
- Practice operating the Slide Stop with and without gloves to become familiar with its functionality.
- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling or adjusting the Slide Stop.

Disposal Instructions

- Dispose of the Enhanced Slide Stop in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the Slide Stop in regular household waste.
- If the product is defective or damaged, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X, please reach out to your authorized dealer or consult the manufacturer's website for further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X. Always prioritize safety and compliance with regulations when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Enhanced Slide Stop para Glock® 48

Introducción

Gracias por elegir el Enhanced Slide Stop para Glock® 48 y 43X de TANGODOWN. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de su pistola y facilitar recargas rápidas y seguras. Por favor, lea atentamente esta guía de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de pistola antes de la instalación.
- Mantén el Slide Stop fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- No utilices el Slide Stop si presenta signos de daño o desgaste.
- Siempre maneja tu arma de fuego con precaución y respeto, siguiendo las normas de seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga y Descarga:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier modificación.
- **Uso de Guantes:** Si utilizas guantes, verifica que la manipulación del Slide Stop sea efectiva y segura.
- **Entorno Seguro:** Realiza cualquier instalación o ajuste en un entorno seguro, lejos de personas y objetos que puedan causar daño.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Después de la instalación, prueba el Slide Stop para asegurarte de que funcione correctamente antes de usar el arma en situaciones de estrés.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock® 48 o 43X esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador adecuado y un paño limpio.

2. Instalación:

- Retira el Slide de la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Localiza el Slide Stop original y quítalo con el destornillador.
- Coloca el Enhanced Slide Stop en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a montar el Slide en la pistola.
- Realiza pruebas para asegurarte de que el Slide Stop funcione correctamente.

3. Uso:

- Utiliza el Slide Stop para liberar el deslizamiento de la pistola al recargar.
- Practica el uso del Slide Stop en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo con su funcionamiento.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el Enhanced Slide Stop, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de productos de acero.
- No arrojes el producto a la basura común ni al medio ambiente. Consulta con las autoridades locales sobre el desecho adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos a través de plataformas oficiales. Si observas un producto que crees que puede ser inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité du Produit : ENHANCED SLIDE STOP POUR GLOCK® 48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Enhanced Slide Stop pour Glock® 48 et 43X. Ce produit a été conçu pour améliorer la sécurité et l'efficacité lors de l'utilisation de votre arme de poing. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est compatible avec votre modèle Glock avant de l'installer.
- Ne tentez pas d'utiliser le Slide Stop si vous constatez des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non formées.
- Ne modifiez pas le Slide Stop, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Respectez toujours les lois locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des gants lors de la manipulation de l'arme pour éviter les blessures.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne forcez jamais le Slide Stop lors de son utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel qualifié.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires : un tournevis adapté.

2. Retrait de l'ancien Slide Stop :

- Retirez le Slide Stop d'origine en dévissant les vis de fixation.
- Conservez les vis pour la réinstallation.

3. Installation du Vickers Tactical Slide Stop :

- Alignez le nouveau Slide Stop avec les trous de fixation.
- Fixez-le en utilisant les vis précédemment retirées.
- Assurez-vous que le Slide Stop est bien en place et fonctionne correctement.

4. Vérification :

- Testez le Slide Stop en effectuant plusieurs cycles de chargement et de déchargement.
- Assurez-vous que le mécanisme fonctionne sans accroc.

Utilisation

- Utilisez le Slide Stop pour verrouiller et déverrouiller la glissière en toute sécurité.
- Entraînez-vous à utiliser le Slide Stop avec des gants pour vous habituer à son fonctionnement.
- En cas de difficulté, consultez un professionnel pour des conseils supplémentaires.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal.
- Si le produit est endommagé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un revendeur agréé.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Enhanced Slide Stop pour Glock® 48. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Carrello Enhanced Slide Stop per Glock® 48 e 43X

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo Carrello Enhanced Slide Stop per Glock® 48 e 43X di TANGODOWN. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità delle pistole Glock di piccole dimensioni, offrendo una manipolazione più sicura e rapida durante i ricaricamenti. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Fermo Carrello se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il Fermo Carrello.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi la pistola.
- Non forzare mai l'installazione o la rimozione del Fermo Carrello.
- Utilizza guanti se necessario per una presa migliore e per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. Rimuovi il carrello dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
3. Posiziona il Fermo Carrello nella sua sede, assicurandoti che sia allineato correttamente.
4. Fissa il Fermo Carrello utilizzando l'apposita vite, se necessario, e verifica che sia saldamente in posizione.

Uso

- Per bloccare il carrello, premi il pad per il pollice rimodellato.
- Per rilasciare il carrello, utilizza il Fermo Carrello come indicato, anche indossando guanti.
- Controlla sempre che il carrello si muova liberamente e senza ostacoli dopo l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web del produttore.

Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del Fermo Carrello Enhanced Slide Stop per Glock® 48 e 43X. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zasuwnicy Vickers Tactical dla Glock® 48 i 43X

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zaczepu Zasuwnicy Vickers Tactical, który został zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności Twojego Glock® 48 lub 43X. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zawsze przestrzegaj zaleceń producenta.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że ręce są czyste i suche przed obsługą Zaczepu Zasuwnicy.
- Używaj rękawic, jeśli to konieczne, aby zapewnić pewny chwyt.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku, gdy manipulujesz zasuwnicą.
- Unikaj używania Zaczepu Zasuwnicy w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać Zaczepu Zasuwnicy samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. Zdejmij oryginalny Zaczep Zasuwnicy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Umieść Zaczep Zasuwnicy Vickers Tactical w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
4. Sprawdź, czy Zaczep Zasuwnicy jest stabilny i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby zablokować suwadło, użyj kciuka, naciskając na Zaczep Zasuwnicy.
- Aby zwolnić suwadło, wykonaj ten sam ruch w przeciwnym kierunku.
- Praktykuj manipulację zasuwnicą w kontrolowanych warunkach, aby przyzwyczaić się do nowego Zaczepu Zasuwnicy.

Instrukcje Utylizacji

- Zaczep Zasuwnicy i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że produkt nie jest wyrzucany do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zaczepu Zasuwnicy, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednia obsługa i konserwacja produktu mogą zminimalizować ryzyko wypadków. Dziękujemy za wybór Zaczepu Zasuwnicy Vickers Tactical.

Enhanced Slide Stop for Glock® 48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Enhanced Slide Stop for Glock® 48 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Varmista, että luet ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® Mallin 48 tai 43X kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten hanskoja, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä stressitilanteissa, joissa latausten hallinta voi olla vaikeaa.
- Varmista, että ase on turallisessa tilassa ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glock® 48 tai 43X on tyhjennetty ja turallisessa tilassa.
2. **Poista vanha slide stop:** Käytä sopivaa työkalua vanhan slide stopin poistamiseen.
3. **Asenna uusi slide stop:** Aseta Enhanced Slide Stop paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että slide stop liikkuu sujuvasti ja että se on turallisesti paikallaan.

Käyttö

- Käytä slide stoppia ladattaessa ja vapautettaessa liukusäiliötä.
- Hyödynnä syviä uria peukalon tukemiseksi, jopa hanskat kädessä.
- Tarkista säännöllisesti, että slide stop toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina.

Yhteenveto

Enhanced Slide Stop for Glock® 48 on suunniteltu parantamaan pistoolisi suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja pitää se hyvässä kunnossa.

Säkerhetsinstruktioner för ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48

Introduktion

Tack för att du valt ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48 från TANGODOWN. Denna produkt är utformad för att förbättra hanteringen av din Glock® 48 och 43X. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du installerar eller hanterar produkten för att undvika skador.
- Kontrollera att din Glock® 48 eller 43X är avstängd och tom innan du installerar eller gör justeringar på produkten.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Använd produkten endast enligt dess avsedda syfte för att minimera risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Slide Stop:

- Se till att din pistol är avstängd och tom.
- Ta bort den gamla slide stop om det är tillämpligt.
- Installera den nya ENHANCED SLIDE STOP genom att följa dessa steg:
 - Placera slide stop i rätt position.
 - Tryck försiktigt på plats tills den klickar på plats.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt fast innan du använder pistolen.

2. Användning av Slide Stop:

- Använd den förbättrade tumplattan med djupa räfflor för att låsa och frigöra sliden enkelt, även med handskar.
- Öva på att använda slide stop i en säker miljö för att bli bekväm med dess funktioner.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48.

Návod na bezpečné používání: Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil manipulaci s vaším zařízením a zároveň zajistil bezpečnost během používání. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely.
- Před použitím si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při instalaci Slide Stopu se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození.
- Při používání produktu buďte vždy ve střehu a věnujte pozornost okolí.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace Slide Stopu:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starý Slide Stop podle pokynů výrobce.
- Umístěte nový Vickers Tactical Slide Stop na správné místo.
- Zajistěte, aby byl Slide Stop pevně usazen a správně fungoval.

3. Použití Slide Stopu:

- Při přebíjení zbraně používejte palec k zajištění a uvolnění závěru.
- Věnujte pozornost správnému uchopení zbraně, zejména při používání rukavic.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se na místní recyklační programy, které mohou zahrnovat zbraně nebo jejich části.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistil bezpečné používání a ochranu uživatelů. Děkujeme, že jste se rozhodli pro Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X.