

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® - STRIKE INDUSTRIES 11 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijouset](#)

SI-rekyttspringsi Glock-pistooleille mahdollistaa Glock-aseesi ajoituksen ja rekylin ominaisuuksien hienosäädön. Vaikka tehdasjouset toimivat luotettavasti useimpien patruunoiden kanssa, ne jättävät toivomisen varaa käsittelyominaisuuksien osalta, ja ne kuluvat ajan myötä, mikä vaatii vaihtamista. Vähennetyn tehon jouset toimivat myös erinomaisesti kevennetyillä liukusäätimillä. Säädä Glock-pistoolisi suurempaa luotettavuutta varten ja nopeuta peräkkäisiä laukauksia SI-rekyttspringsin avulla.



Ominaisuudet

- Nimi: [STRIKE INDUSTRIES 11 LB. REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK GEN-3](#)
- Valmistaja: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100037266
- Valm.nro: SI-G-RPS-11
- Asetyyppi: Glock
- Paunoja: 11 lbs
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 70mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 708747546989

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 11 LB. KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 11 LB. KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 11 LB. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi suorituskykyä ja rekyylin hallintaa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksen aikana.
- Varmista, että pistoolisi on lukittu ja tyhjennetty ennen jousen vaihtamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, jotta vältät vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockpistoolisi on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja mahdollisesti muita työkaluja.

2. Vanhan jousen poistaminen

- Avaa pistoolin liukusäätimen lukitus.
- Poista liukusäädin varovasti.
- Irrota vanha rekyylijousi varovasti.

3. Uuden jousen asentaminen

- Ota uusi REDUCED POWER RECOIL SPRING ja tarkista sen kunto.
- Asenna uusi jousi paikalleen varmistaen, että se on oikein sijoitettu.
- Kiinnitä liukusäätimen takaisin paikoilleen ja varmista, että se lukittuu kunnolla.

4. Käyttö

- Testaa pistoolia turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi, että uusi jousi toimii oikein.
- Seuraa pistoolin toimintaa ja tarkista, että rekyyli on hallittavissa.

Hävittämishjeet

- Hävitä vanha jousi ja muut osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaarallinen tai eihyödyllinen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, miten voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista ja vahingoista paikallisille viranomaisille.

Yhteenveto

REDUCED POWER RECOIL SPRING FOR GLOCK® STRIKE INDUSTRIES 11 LB. on suunniteltu parantamaan Glockipistoolisi suorituskkyä. Noudata aina yllä olevia turvallisuusohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi