

MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA - LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD

[Optiikka](#) > [Toimintakamerat](#) > [Kamerat](#)

Vaikka pitkän matkan ampuminen on tullut suosituimmaksi nykypäivän kiväärin omistajien keskuudessa, suurin osa satunnaisista ampumisista tapahtuu edelleen alle 300 jaardin etäisyydellä. Kuitenkin, alhaisen tehon aseilla, kuten rimfireilla ja käsiasesilla, laukauksen vaikutusten havaitseminen voi olla vaikeaa lyhyemmällä etäisyyksillä. Siksi LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera on ehdottomasti lisäarvoinen osa ampumaratasi varusteita. Jokainen LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera on langaton, kannettava, akkuvirralla toimiva järjestelmä, joka voidaan asentaa mihin tahansa, kunhan se sijaitsee 10-15 jalkaa taaksepäin kohteestasi. Koska kamera on sijoitettu lähelle kohdetta, lämpöheijastusten vaikutus laukauksia havainnoitaessa ei ole enää ongelma. Lisäksi järjestelmä ei vaadi matkapuhelinpalvelua tai Wi-Fi-yhteyttä käyttöä varten, joten voit katsella live HD -videota missä tahansa. Jokainen LONGSHOT Marksman 300-Yard Target Camera voi toimia jatkuvasti jopa 12 tuntia ja siinä on Blinker Shot Locator sekä CrispEdge 2688 x 1512 HD -kuvaterävyys. Järjestelmä voi tukea jopa kolmea lisäkameraa, ja jokainen kamera on nähtävissä yrityksen TargetVision-sovelluksen kautta. Sovellus mahdollistaa myös ampujien seurata ja numeroida laukauksia, tallentaa valokuvia, tarkastella istuntoja sekä tallentaa videoita ja still-kuvia.



Ominaisuudet

- Nimi: LONGSHOT TARGET CAMERAS MARKSMAN CAMERA 300 YARD + UHD
- Valmistaja: LONGSHOT TARGET CAMERAS
- Tuotenro: 100038718
- Valm.nro: TV-CF203
- Väri: Gray
- Toimituksen paino: 2.037kg
- Toimituksen korkeus: 152mm
- Toimituksen leveys: 330mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 656114673007

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA Käyttöohje ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA Käyttöohje ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MARKSMAN 300 YARD TARGET CAMERA tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä kameraa, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä ongelmia.
- Vältä käyttämästä kameraa sääolosuhteissa, jotka voivat vahingoittaa laitetta, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Varmista, että kaikki johdot ja liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai korjata kameraa itse. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos laitteessa on ongelmia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Sijoita kamera 1015 jalan päähän kohteesta varmistaaksesi optimaalisen toiminnan.
- Varmista, että kamera on vakaalla pinnalla ja ettei se voi kaatua tai liikkua käytön aikana.
- Älä katso suoraan kameraan voimakkaassa valossa, sillä se voi vahingoittaa silmiäsi.
- Käytä vain suositeltuja akkuja ja laturia. Väärät akut voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä kamera ja sen osat puhtaina, jotta ne toimivat oikein.
- Varmista, että käytät kameraa vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta kamera tasaiselle pinnalle, joka on 1015 jalan päässä ampumakohteesta.
- Varmista, että kamera on suunnattu suoraan kohteeseen.
- Liitä akku ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.

2. Käyttö

- Avaa TargetVisionsovellus älypuhelimessasi.
- Varmista, että kamera on yhdistetty sovellukseen.
- Aloita live HD videon katselu sovelluksen kautta.
- Seuraa laukauksia ja tallenna valokuvia tai videoita tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt akut paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä kameraa tai sen osia tavalliseen roskakoriin. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai sähkö ja elektroniikkaromukeräykseen.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu turvallisesti ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista verkkosivut, joissa on lisätietoja ja asiakastukea. Muista tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet ja turvallisuustiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi