

PORTABLE TABLET STAND

When setting up your LONGSHOT target-camera system, it's important to ensure that you're able to easily see the live feed of your target, allowing you to make quick corrections and stay on top of your performance. This LONGSHOT Portable Target Stand is compatible with tablets and allows them to stand up on your shooting bench, so you can check your target at a glance. The LONGSHOT Portable Tablet Stand is compatible with iPads and Android tablets and allows for two different viewing angles. When not in use, the stands fold up into a compact package that can be stored in your pocket or range bag. The stand also allows tablets to be displayed in either portrait or landscape orientations.



Attributes

- Name: PORTABLE TABLET STAND
- Manufacturer: LONGSHOT TARGET CAMERAS
- Product no.: 100038721
- Mfr. No.: TV-AS200
- Delivery weight: 0.222kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 235mm
- UPC: 649070997669

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LONGSHOT Tragbaren TabletStänder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LONGSHOT Portable Tablet Stand](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Tablette Portable LONGSHOT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Portatile per Tablet LONGSHOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przenośnego Stojaka na Tablet LONGSHOT](#)
- [Suomi: PORTABLE TABLET STAND LONGSHOT TARGET CAMERAS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PORTABLE TABLET STAND LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)

Sicherheitshinweise für den LONGSHOT Tragbaren TabletStänder

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LONGSHOT Tragbaren TabletStänders! Dieser Ständer wurde entwickelt, um dir eine praktische und sichere Möglichkeit zu bieten, dein Tablet beim Schießen zu verwenden. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du den Ständer sicher verwendest und alle Risiken vermeidest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Ständer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert wird.
- Verwende den Ständer nur für Tablets, die mit dem Produkt kompatibel sind (iPads und AndroidTablets).
- Achte darauf, dass der Ständer nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen verwendet wird.
- Halte den Ständer und das Tablet von Wärmequellen fern, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Ständers auf Risse oder Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Ständer nicht, wenn du abgelenkt bist oder dich nicht auf das Schießen konzentrieren kannst.
- Stelle sicher, dass das Tablet sicher im Ständer sitzt, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Achte darauf, dass der Ständer nicht umkippt oder verrutscht, während du das Tablet verwendest.
- Halte den Ständer und das Tablet außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Ständer nicht bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Wind oder Regen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Ständers:

- Klappe den Ständer auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher eingerastet sind und der Ständer stabil steht.

2. Tablet einlegen:

- Lege dein Tablet vorsichtig in den Ständer.
- Stelle sicher, dass das Tablet sicher sitzt und nicht herausfallen kann.

3. Betrachtungswinkel einstellen:

- Wähle den gewünschten Betrachtungswinkel, indem du den Ständer entsprechend anpasst.
- Teste den Winkel, um sicherzustellen, dass du den LiveFeed gut sehen kannst.

4. Zusammenfallen des Ständers:

- Wenn der Ständer nicht mehr benötigt wird, klappe ihn vorsichtig zusammen.
- Stelle sicher, dass der Ständer vollständig zusammengeklappt ist, bevor du ihn in deiner Tasche oder Schießtasche verstaut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den LONGSHOT Tragbaren TabletStänder gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass du alle Teile des Ständers ordnungsgemäß entsorgst, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu deinem LONGSHOT Tragbaren TabletStänder kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen Händler direkt. Achte darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Produkteinheiten an die zuständigen Stellen gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung des LONGSHOT Tragbaren TabletStänders hat oberste Priorität. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, sorgst du für eine sichere und effektive Nutzung des Produkts. Viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for LONGSHOT Portable Tablet Stand

Introduction

Thank you for choosing the LONGSHOT Portable Tablet Stand. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of the product. Please read this guide carefully before using the stand.

General Safety Guidelines

- Ensure the stand is used only for its intended purpose: supporting tablets during shooting activities.
- Always supervise children when using the stand to prevent accidents.
- Inspect the stand before each use to ensure it is in good condition and free from damage.
- Do not use the stand in wet or damp conditions, as this may cause damage or instability.
- Keep the stand away from extreme temperatures and direct sunlight to prevent warping or degradation of materials.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the tablet is securely placed in the stand before use to prevent it from falling.
- Use the stand on a stable, flat surface to avoid tipping over.
- Do not exceed the weight limit of the stand as specified in the product specifications.
- Avoid using the stand in hightraffic areas where it may be bumped or knocked over.
- When adjusting the viewing angles, do so gently to avoid damaging the stand or the tablet.

Instructions for Installation and Usage

1. Unfolding the Stand:

- Carefully remove the stand from its storage position.
- Gently unfold the legs until they lock into place.

2. Adjusting Viewing Angles:

- Choose between the two viewing angles by adjusting the back support.
- Ensure that the angle is secure before placing the tablet.

3. Placing the Tablet:

- Position your tablet in the designated holder.
- Make sure the tablet is stable and secure.

4. Orientation:

- The stand allows for both portrait and landscape orientations.
- Choose the desired orientation based on your preference.

5. Folding the Stand:

- After use, gently fold the legs back into the compact position.
- Store the stand in a safe location, such as a pocket or range bag.

Disposal Instructions

- Dispose of the stand in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the stand in regular household waste.
- If the stand is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product issues, please reach out to the manufacturer or your local distributor. They can provide assistance and address any concerns regarding the LONGSHOT Portable Tablet Stand.

Thank you for using the LONGSHOT Portable Tablet Stand. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Support de Tablette Portable LONGSHOT

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Tablette Portable LONGSHOT. Ce guide vise à vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le support est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le support à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter toute usure ou dommage.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Ne surchargez pas le support en plaçant des objets lourds ou instables dessus.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des tablettes compatibles avec le support (iPads et tablettes Android).
- Assurez-vous que la tablette est correctement fixée dans le support avant de l'utiliser.
- Évitez de toucher l'écran de la tablette pendant l'utilisation pour minimiser les risques de distraction.
- Ne tentez pas de plier ou de forcer le support au-delà de ses limites de conception.
- Si le support semble instable ou endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage et Inspection

- Retirez le support de l'emballage.
- Inspectez le support pour vous assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.

2. Installation

- Dépliez le support en suivant les instructions de pliage.
- Placez le support sur une surface plane et stable.
- Ajustez les angles de vision selon vos préférences (portrait ou paysage).

3. Utilisation

- Placez votre tablette sur le support.
- Assurez-vous que la tablette est bien maintenue et qu'elle ne peut pas glisser.
- Surveillez régulièrement la stabilité du support pendant son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le support, pliez-le de manière compacte pour faciliter le rangement.
- Si le support est endommagé et ne peut plus être utilisé, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le support dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de LONGSHOT TARGET CAMERAS. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle du produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Support de Tablette Portable LONGSHOT tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci de faire confiance à LONGSHOT TARGET CAMERAS pour vos besoins en accessoires de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Portatile per Tablet LONGSHOT

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Supporto Portatile per Tablet LONGSHOT. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, conformemente alle normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il supporto sia utilizzato solo per tablet compatibili e secondo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il supporto in condizioni di maltempo estremo o in ambienti instabili.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non lasciare il supporto incustodito con un tablet montato.
- Evita di sovraccaricare il supporto con pesi superiori a quelli raccomandati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Bambini:** Questo prodotto non è un giocattolo. Assicurati che i bambini non giochino con il supporto o i tablet montati.
- **Stabilità:** Posiziona il supporto su una superficie piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- **Visibilità:** Assicurati che il tablet sia ben visibile e che non ostacoli la tua visione durante l'uso.
- **Orientamento:** Usa il supporto in orientamento verticale o orizzontale come indicato, per una migliore stabilità e visibilità.
- **Manutenzione:** Pulisci il supporto con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Tablet:

- Apri il supporto e posizionalo su una superficie piana.
- Inserisci il tablet nell'apposito alloggiamento, assicurandoti che sia ben fissato.
- Regola l'angolo di visione desiderato.

2. Utilizzo del Supporto:

- Una volta installato, verifica che il tablet sia stabile e che il supporto non si muova.
- Controlla il feed live del bersaglio e apporta le correzioni necessarie durante l'uso.

3. Ripiegamento:

- Quando non in uso, piega il supporto per riporlo in modo compatto.
- Conserva il supporto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del supporto.
- Non gettare il supporto nell'indifferenziata. Se possibile, ricicla i materiali.
- Controlla le linee guida locali per assicurarti di smaltire il prodotto in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Supporto Portatile per Tablet LONGSHOT. Segui queste istruzioni e goditi le tue sessioni di tiro in sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przenośnego Stojaka na Tablet LONGSHOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przenośnego stojaka na tablet LONGSHOT. Ten produkt został zaprojektowany, aby ułatwić podgląd na żywo celów podczas korzystania z systemu kamer LONGSHOT. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj stojaka tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do wsparcia tabletów podczas obserwacji celów.
- Upewnij się, że stojak jest stabilnie ustawiony na stole strzeleckim, aby zapobiec przewróceniu.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny stojaka, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie używaj stojaka w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie przeciążaj stojaka, umieszczając na nim zbyt ciężkie urządzenia.
- Używaj tylko tabletów zgodnych z produktem (iPad oraz tablety z systemem Android).
- Upewnij się, że tablet jest prawidłowo zamocowany w stojaku przed jego użyciem.
- Nie pozostawiaj stojaka bez nadzoru, gdy jest używany do podtrzymywania tabletu.
- Dzieci powinny być pod stałym nadzorem dorosłych podczas korzystania ze stojaka.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Rozpakowanie:** Ostrożnie wyjmij stojak z opakowania, upewniając się, że nie ma uszkodzeń.
2. **Składanie Stojaka:** Jeśli stojak jest złożony, rozłóż go zgodnie z instrukcjami zawartymi w opakowaniu.
3. **Ustawienie Stojaka:**
 - Umieść stojak na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 - Upewnij się, że wszystkie nogi stojaka są równomiernie rozłożone dla maksymalnej stabilności.
4. **Mocowanie Tablet:**
 - Włóż tablet do uchwytu stojaka, upewniając się, że jest on dobrze zabezpieczony.
 - Dostosuj kąt widzenia, aby uzyskać najlepszy widok na cel.
5. **Zmiana Orientacji:** Stojak pozwala na ustawienie tabletu w orientacji pionowej lub poziomej. Wybierz preferowaną orientację przed użyciem.
6. **Złożenie Stojaka:** Po zakończeniu używania, złoż stojak, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania.

Instrukcje Utylizacji

- Stojak na tablet LONGSHOT należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu elektroniki, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania przenośnego stojaka na tablet LONGSHOT, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpiecznych cech produktu lub doświadczysz incydentu, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek, co pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z przenośnego stojaka na tablet LONGSHOT.

PORTABLE TABLET STAND LONGSHOT TARGET CAMERAS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LONGSHOT Kannettava Kohdistustelineen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on kokoonlaitettuna, ennen kuin siirrät sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivia.
- Vältä tuotteen altistamista kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä telineen kanssa vain yhteensopivia tabletteja (iPad ja Android).
- Varmista, että teline on tukevasti ja tasaisesti asetettu ennen käyttöä.
- Älä yritä säätää telineen kulmaa, kun se on kuormitettuna tabletilla.
- Älä käytä telineen kanssa suuria tai raskaita laitteita, jotka ylittävät sen painorajan.
- Seuraa livevideota varovaisesti, jotta vältät mahdolliset häiriöt tai onnettomuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Avaa teline varovasti.
- Aseta tabletti telineen pidikkeeseen, varmistaen, että se on tukevasti paikoillaan.
- Säädä telineen kulma haluamasi mukaan (pysty tai vaaka).

2. Käyttö:

- Varmista, että teline on vakaasti paikallaan ennen ampumista.
- Tarkista tabletin näyttö säännöllisesti varmistaaksesi, että se on näkyvässä ja toimiva.
- Kun et käytä telineitä, sulje ne ja taita ne kompaktiin muotoon.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden sekaan.
- Tarkista, onko alueellasi kierrätysohjelmia, jotka hyväksyvät elektroniikkajätteet.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista tuotevaroituksista tai takaisinveotoista.

Kiitos, että valitsit LONGSHOT Kannettavan Kohdistustelineen!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PORTABLE TABLET STAND LONGSHOT TARGET CAMERAS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PORTABLE TABLET STAND LONGSHOT TARGET CAMERAS. Tento stojan je navržen tak, aby vám poskytl snadný přístup k vašemu cíli při střelbě. V této příručce najdete důležité informace o bezpečnosti, použití a údržbě vašeho produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte všechny instrukce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti vody nebo vlhkých míst.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na případné poškození.
- Pokud výrobek vykazuje známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že je stojan stabilní, než umístíte tablet.
- Používejte pouze tablety, které jsou kompatibilní se stojanem.
- Při nastavování úhlu pohledu se ujistěte, že je stojan pevně opřený.
- Nikdy se nesnažte upravit stojan, když je na něm tablet.
- Při skládání stojanu dbejte na to, abyste si nezranili prsty.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozložte stojan tak, aby byl stabilní.
- Ujistěte se, že všechny části jsou správně zacvaknuté.
- Umístěte tablet do držáku, ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Nastavte úhel pohledu podle potřeby.

2. Používání:

- Používejte stojan na pevném a rovném povrchu.
- Sledujte svůj cíl pomocí tabletu a upravte úhel pohledu podle potřeby.
- Po skončení používání stojan opatrně složte a uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stojanu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání vašeho PORTABLE TABLET STAND LONGSHOT TARGET CAMERAS.