

# RAIL CHANGER X - RAILCHANGER X WITH ARCALOCK CLAMP

The RailChanger X is the second generation of Area 419's popular RailChanger System. It is designed with a lever-actuated bag retention system that will allow shooters to spend more time acquiring and engaging targets, and less time manipulating gear. Key Features: Lever Actuated Bag Retention, capable of carrying larger bags Integrated Accessory Attachment cutouts Cutout design for ARCALOCK barricade blocks Male ARCALOCK section integrally milled into the underside Milled from 6065 Aluminum in the USA



## Attributes

- Name: RAILCHANGER X WITH ARCALOCK CLAMP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100039230
- Mfr. No.: 419-ALK-RCX
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Arca Swiss
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 850002933277

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAIL CHANGER X AREA 419](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RailChanger X with ArcaLock Clamp](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RailChanger X](#)
- [Français: Guide de Sécurité du RailChanger X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RAIL CHANGER X AREA 419](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLEMME](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X Z KLAMRĄ ARCALOCK](#)
- [Suomi: RAIL CHANGER X Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele RAIL CHANGER X](#)

# Sicherheitshinweise für den RAIL CHANGER X AREA 419

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RAIL CHANGER X von AREA 419! Dieses Produkt ist die zweite Generation des beliebten RailChangerSystems und bietet Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das hebelbetätigte Taschenhaltesystem nur mit kompatiblen Taschen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile korrekt angebracht sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion oder Beschädigung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere wenn Sie mit scharfen oder schweren Teilen arbeiten.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, während Sie das Produkt verwenden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. Stellen Sie sicher, dass der Installationsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
2. Befestigen Sie das RAIL CHANGER X gemäß den beiliegenden Anweisungen.
3. Überprüfen Sie die Stabilität des Produkts, bevor Sie es verwenden.

### Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie sich mit den Funktionen und der Handhabung vertraut gemacht haben.
- Achten Sie darauf, das Produkt während der Nutzung stabil zu halten.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, die zu einem Verlust der Kontrolle über das Produkt führen könnten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Zubehörteile und entsorgen Sie diese separat, falls erforderlich.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig entleert ist, bevor Sie es entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Safety Instruction Guide for RailChanger X with ArcaLock Clamp

## Introduction

Thank you for choosing the RailChanger X with ArcaLock Clamp. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and efficiency. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the RailChanger X for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Lever Actuated Bag Retention:** Ensure the lever is fully engaged before use to prevent accidental release of the bag.
- **Integrated Accessory Attachment Cutouts:** Only use compatible accessories designed for this product to avoid instability.
- **Milled Aluminum Construction:** Handle the product with care to avoid dropping or damaging it, which could lead to injury.
- **ARCALOCK Compatibility:** Verify that the ARCALOCK section is properly aligned with compatible barricade blocks before use.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children. Ensure that only responsible adults handle and operate the RailChanger X.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Identify a stable and level surface for setup.
- Attach the RailChanger X securely to the desired location using the provided mounting hardware.
- Ensure all screws and attachments are tightened properly to prevent movement during use.

### 2. Usage:

- Adjust the leveractuated bag retention system according to the size of your bag.
- Engage the lever fully to secure the bag in place.
- When ready to shoot, ensure that your stance is stable and that the RailChanger X is securely positioned.
- After use, disengage the lever to remove the bag safely.

## Disposal Instructions

- Dispose of the RailChanger X in accordance with local regulations regarding aluminum and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible, to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the safety and usage of the RailChanger X, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el RailChanger X

## Introducción

El RailChanger X de Area 419 es un sistema innovador diseñado para facilitar la retención de bolsas durante el uso de armas. Este documento proporciona directrices de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el RailChanger X.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños.
- Utiliza el RailChanger X solo para su propósito previsto.
- En caso de duda, contacta a un profesional para obtener asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el RailChanger X solo con bolsas compatibles y asegúrate de que estén correctamente aseguradas.
- **Manipulación Segura:** Evita manipular el equipo mientras apuntas o disparas. Asegúrate de que el área esté despejada.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores cuando se utilice el producto.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices el RailChanger X en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer la seguridad.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Coloca el RailChanger X en un soporte adecuado y asegúrate de que esté firmemente fijado.
- Asegúrate de que la sección masculina ARCALOCK esté correctamente alineada con el accesorio correspondiente.
- Verifica que no haya obstrucciones antes de asegurar el sistema.

### 2. Uso:

- Abre el sistema de retención de bolsa accionado por palanca.
- Coloca la bolsa en la posición deseada y cierra la palanca para asegurarla.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien sujeta antes de proceder a apuntar o disparar.
- Después de su uso, libera la bolsa utilizando la palanca y guárdala adecuadamente.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el RailChanger X, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Nunca arrojes el producto a la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante reportar cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

## **Conclusión**

El RailChanger X está diseñado para ser seguro y efectivo cuando se utiliza correctamente. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de tiro más segura y eficiente. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda que tu seguridad es lo más importante.

# Guide de Sécurité du RailChanger X

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre RailChanger X d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de rétention de sac innovante. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité. Ce guide respecte les lignes directrices de sécurité des produits de l'UE.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du RailChanger X pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Utilisation de la Rétention de Sac:

- Assuretoi que le sac est correctement fixé avant de commencer à tirer.
- Ne surcharge pas le système avec des sacs plus lourds que la capacité recommandée.

### • Manipulation des Accessoires:

- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le RailChanger X.
- Évite de modifier le produit ou d'utiliser des pièces non approuvées.

### • Environnement d'Utilisation:

- Utilise le RailChanger X dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans l'activité de tir.
- Évite les surfaces glissantes ou instables lors de l'installation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Choisis un emplacement stable pour installer le RailChanger X.
- Fixe le produit en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assuretoi que la section mâle ARCALOCK est bien usinée et fixée à la surface.

### 2. Utilisation:

- Pour activer le système de rétention de sac, tire sur le levier et place le sac dans l'emplacement prévu.
- Relâche le levier pour sécuriser le sac en place.
- Pour retirer le sac, tire à nouveau sur le levier et enlève le sac en toute sécurité.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le RailChanger X avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton RailChanger X, il est important de consulter le site officiel d'Area 419 ou de contacter leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et la date d'achat à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton RailChanger X tout en respectant les normes de sécurité de l'UE. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant ton produit.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RAIL CHANGER X AREA 419

## Introduzione

Il RAIL CHANGER X è un sistema innovativo progettato per migliorare l'esperienza del tiratore, consentendo un utilizzo più efficiente e sicuro dell'attrezzatura. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Ritenzione della borsa:** Assicurati che la borsa sia correttamente fissata prima di utilizzare il sistema. Verifica che il meccanismo di ritenzione funzioni correttamente.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili e approvati per il RAIL CHANGER X. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe compromettere la sicurezza.
- **Maneggiamento:** Maneggia sempre il prodotto con cura e attenzione. Evita movimenti bruschi che potrebbero causare danni o incidenti.
- **Ambiente di utilizzo:** Utilizza il prodotto in un ambiente sicuro e controllato. Evita di utilizzare il sistema in condizioni meteorologiche avverse o in spazi ristretti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del RAIL CHANGER X:

- Posiziona il sistema su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sistema sia ben fissato e non possa muoversi durante l'uso.
- Controlla che il meccanismo di ritenzione sia correttamente assemblato e funzionante.

### 2. Utilizzo del RAIL CHANGER X:

- Prima di iniziare, verifica che tutti gli accessori siano correttamente installati.
- Attiva il meccanismo di ritenzione della borsa e assicurati che sia bloccato in posizione.
- Acquisisci il bersaglio e utilizza il sistema per facilitare il tuo lavoro. Mantieni sempre una postura sicura e controllata.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il sistema per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il sistema per eventuali segni di usura e sostituisci le parti danneggiate immediatamente.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Se possibile, ricicla le parti in alluminio presso i centri di raccolta autorizzati.
- Consulta le linee guida locali per lo smaltimento sicuro di attrezzature e accessori.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

# Sikkerhetsinstruksjoner for RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLEMME

## Introduksjon

Takk for at du valgte RAIL CHANGER X fra AREA 419. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig montert før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som anbefales for skyting.
- Sørg for at alle festepunkter er sikre før bruk.
- Ikke overbelast produktet utover dets spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.

## Instruksjoner for Installasjon og Bruk

### 1. Montering av RailChanger X:

- Plasser RailChanger X på en stabil overflate.
- Bruk de integrerte festepunktene for å sikre tilbehør.
- Kontroller at den spakaktiverede bagbeholdningen er korrekt justert.

### 2. Bruk av RailChanger X:

- Når du bruker RailChanger X, sørg for at det er riktig festet til våpenet.
- Juster ARCALOCKklemmen for å sikre at den sitter tett.
- Bruk produktet i et område som er fritt for hindringer og andre personer.

### 3. Etter bruk:

- Rengjør produktet med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå korrosjon.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt aluminium.

## **Kontaktinformasjon for Videre Støtte**

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha all nødvendig informasjon tilgjengelig for eventuelle henvendelser.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X Z KLAMRĄ ARCALOCK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X z klamrą ARCALOCK. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywności i bezpieczeństwa podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Informuj się o wszelkich aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie w warunkach, do których jest przeznaczony.
- Nie przeciążaj systemu zatrzymywania torby; stosuj się do maksymalnych zaleceń producenta.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy klamra ARCALOCK jest prawidłowo zainstalowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury czy wilgoć.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie i nieuszkodzone.
- Przymocuj klamrę ARCALOCK do odpowiedniego miejsca na produkcie, zgodnie z instrukcjami montażu.
- Sprawdź, czy klamra jest stabilna i nie ma luzów.

### 2. Użytkowanie:

- Aby uruchomić system zatrzymywania torby, użyj dźwigni, upewniając się, że torba jest odpowiednio umieszczona.
- W przypadku jakichkolwiek trudności w obsłudze skonsultuj się z instrukcją lub zasięgnij porady specjalisty.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci; sprawdź lokalne punkty zbiórki dla sprzętu technicznego.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

## **Podsumowanie**

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X z klamrą ARCALOCK. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i życzymy udanych strzałów!

# RAIL CHANGER X Käyttöturvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa RAIL CHANGER X tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen parasta mahdollista suorituskykyä, mutta on tärkeää noudattaa ohjeita riskien minimoimiseksi.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttöön liittyvät riskit on arvioitava huolellisesti ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinun käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja komponentteja.
- Älä ylitä tuotteen kantokykyä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvin huollettuna.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennus

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Seuraa seuraavia vaiheita asennuksessa:
  1. Tarkista, että asennuspaikka on puhdas ja kuiva.
  2. Kiinnitä tuote tukevasti käyttäen mukana olevia kiinnityksiä.
  3. Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
  4. Testaa tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se toimii moitteettomasti.

### Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epänormaalia toimintaa.
- Noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita, jotka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen.

## Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset turvalliselle hävittämiselle.

## **Lisätietoja ja tuki**

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit RAIL CHANGER X tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA

## Introduktion

Tack för att du valt RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att spakaktiverad väskabehållning är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla väskor och tillbehör enligt tillverkarens rekommendationer.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Se till att alla fästeutskärningar är fria från skräp och obstruktioner.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella risker.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av RailChanger X:

- Placera RailChanger X på en stabil yta.
- Fäst den manliga ARCALOCKsektionen i önskad position.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
- Testa att spakaktiverad väskabehållning fungerar korrekt innan du använder den.

### 2. Användning av RailChanger X:

- Aktivera spaken för att justera väskabehållningen.
- Kontrollera att väskan sitter ordentligt fast innan du påbörjar skytte.
- Engagera mål enligt säkerhetsföreskrifter för skytte.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala miljöbestämmelser.
- Separera komponenter som aluminium för återvinning där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

## Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller frågor kring säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din RAIL CHANGER X AREA 419 RAILCHANGER X MED ARCALOCK KLAMPA.

# Bezpečnostní pokyny pro uživatele RAIL CHANGER X

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAIL CHANGER X od společnosti AREA 419. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní používání při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s vybavením.
- Nezapomínejte na pravidelné kontroly produktu před každým použitím.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.
- Udržujte pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s RailChanger X vždy zajistěte, aby byl produkt stabilně umístěn.
- Před upevněním příslušenství se ujistěte, že je RailChanger X správně nastaven a zajištěn.
- Při používání páčkového systému zadržení tašky dbejte na to, aby taška byla správně umístěna a zajištěna.
- Nikdy nepoužívejte produkt s poškozenými nebo nekompatibilními komponenty.
- Vždy se ujistěte, že je produkt používán na stabilním povrchu a že jste si vědomi svého okolí.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Před instalací si důkladně prostudujte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě připevněte RailChanger X k požadovanému povrchu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je RailChanger X pevně a bezpečně nainstalován.

### 2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu.
- Používejte páčkový systém zadržení tašky k zabezpečení tašky.
- Při každém použití se ujistěte, že je RailChanger X správně nastaven a zajištěn.
- Po dokončení používání produkt pečlivě ukládejte na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály z produktu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Udržujte si aktuální informace o případných zpětných akcích na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.