

"FIRE STARTER" TITANIUM FIRING PIN FOR RUGER™ 10/22™ - FIRE STARTER TITANIUM FIRING PIN FOR RUGER® 10/22®

At a glance: Made of lightweight titanium Helps reduce lock time for improved accuracy Non-corrosive and highly durable Make sure that lost or broken parts don't derail your range time or result in dropping out of a competition. Upgrade to a TANDEMKROSS "Fire Starter" Ruger® 10/22® titanium firing pin and make sure you always have the replacement parts you need at your fingertips. This replacement Ruger® 10/22® firing pin is a simple, drop-in part you can install yourself - no need for a gunsmith or sending your gun back to the factory. The durable 10/22® titanium firing pin is resistant to mushrooming and can withstand both extreme cold and hot conditions, ensuring consistent positive primer strikes. The titanium firing pin is lighter weight than the factory pin, reducing lock time and helping to boost accuracy. Take your Ruger® 10/22® mods to the next level and pair your 10/22® firing pin with a Ruger® 10/22® extractor from TANDEMKROSS.



Attributes

- Name: FIRE STARTER TITANIUM FIRING PIN FOR RUGER® 10/22®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039434
- Mfr. No.: TK18N0267SLV1
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 769498483329

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TITANFEUERSTIFT "FIRE STARTER" für Ruger® 10/22®](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for FIRE STARTER Titanium Firing Pin for Ruger™ 10/22™](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Percussore in Titanio "Fire Starter" per Ruger® 10/22®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: FIRE STARTER Titanium Firing Pin for Ruger™ 10/22™ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIRE STARTER TITAN TÄNDSTIFT](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro titanu spouštěč "Fire Starter" pro Ruger® 10/22®](#)

Sicherheitshinweise für den TITANFEUERSTIFT "FIRE STARTER" für Ruger® 10/22®

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den TITANFEUERSTIFT "FIRE STARTER" von TANDEMKROSS entschieden hast. Dieser hochwertige Feuerstift wurde entwickelt, um die Leistung deines Ruger® 10/22® zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Ruger® 10/22® vollständig verstehst.
- Verwende den TITANFEUERSTIFT nur in Verbindung mit dem Ruger® 10/22®.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Feuerstifts und anderer Teile deiner Waffe.
- Bewahre die Waffe und die Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass der TITANFEUERSTIFT korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende nur zugelassene Munition, die für den Ruger® 10/22® geeignet ist.
- Vermeide es, die Waffe zu benutzen, wenn der Feuerstift oder andere Teile beschädigt sind.
- Halte dich an die geltenden Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Feuerwaffen in deinem Land.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des TITANFEUERSTIFTS:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entferne den alten Feuerstift gemäß der Bedienungsanleitung deines Ruger® 10/22®.
- Setze den TITANFEUERSTIFT "FIRE STARTER" ein, bis er sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der Feuerstift richtig installiert ist, bevor du die Waffe wieder zusammenbaust.

2. Nutzung des TITANFEUERSTIFTS:

- Achte darauf, dass du in einem sicheren und zugelassenen Bereich schießt.
- Prüfe vor jedem Schießen die Funktionsfähigkeit des Feuerstifts.
- Nach dem Schießen, reinige die Waffe und den Feuerstift gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgelaufene Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Titan und andere Materialien, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Kundenservice von TANDEMKROSS oder konsultiere die offizielle Webseite. Dort findest du auch aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitshinweisen.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, den TITANFEUERSTIFT "FIRE STARTER" sicher und effektiv zu nutzen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle.

Consumer Safety Instruction Guide for FIRE STARTER Titanium Firing Pin for Ruger™ 10/22™

Introduction

Thank you for choosing the TANDEMKTROSS "Fire Starter" Titanium Firing Pin for your Ruger® 10/22®. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of the product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Ruger® 10/22® before installing or using the titanium firing pin.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Store the product in a safe and secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the firing pin regularly for signs of wear or damage.
- Only use the firing pin with compatible Ruger® 10/22® models.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The use of a titanium firing pin may pose risks if not installed or used correctly. Potential hazards include:
 - Improper installation leading to malfunction.
 - Use of incompatible parts resulting in firearm failure.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before starting any installation or maintenance work.
 - Do not attempt to modify the firing pin or any other firearm components beyond the manufacturer's specifications.
 - If you experience any issues with the firing pin during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.
- **AgeSpecific Warnings:** This product is intended for use by individuals who are legally permitted to possess and operate firearms. Ensure that all users are trained and knowledgeable about firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Ruger® 10/22® is completely unloaded and the safety is engaged.
- Gather the necessary tools for installation, such as a punch tool and hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the bolt from the Ruger® 10/22® following the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing firing pin from the bolt assembly.
- Align the TANDEMKTROSS "Fire Starter" titanium firing pin with the bolt assembly.
- Gently tap the firing pin into place using the punch tool and hammer, ensuring it is seated securely.
- Reassemble the bolt and reinstall it into the Ruger® 10/22®.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure the firing pin operates correctly.
- Test the firearm in a safe and controlled environment.
- Monitor the performance of the titanium firing pin during use and inspect it regularly for wear.

Disposal Instructions

- When disposing of the product, follow local regulations regarding the disposal of firearm components.
- Do not dispose of the titanium firing pin in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the installation or use of the TANDEMKROSS "Fire Starter" titanium firing pin, please refer to the official TANDEMKROSS website or contact their customer service for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your TANDEMKROSS "Fire Starter" titanium firing pin for the Ruger® 10/22®. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU General Product Safety Regulation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Percussore in Titanio "Fire Starter" per Ruger® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il percussore in titanio "Fire Starter" di TANDEMKROSS per la tua Ruger® 10/22®. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e la performance della tua arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla periodicamente il percussore per segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il percussore in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo il percussore in titanio "Fire Starter" con armi compatibili, come indicato.
- Non tentare di modificare o riparare il percussore; in caso di danno, sostituiscilo con un nuovo componente.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il percussore in ambienti umidi o bagnati per evitare la corrosione.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'uso e la manutenzione della tua Ruger® 10/22®.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Lavora in un'area ben illuminata e organizzata.

2. Installazione del Percussore:

- Rimuovi il percussore originale seguendo le istruzioni del manuale della tua Ruger® 10/22®.
- Inserisci il percussore in titanio "Fire Starter" nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il percussore sia ben fissato e in posizione corretta.

3. Utilizzo:

- Controlla il funzionamento del percussore prima di utilizzare l'arma.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il percussore per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il percussore per segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il percussore in titanio secondo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non gettare il percussore nell'indifferenziato; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, segnalazioni di incidenti o domande relative all'uso, contatta un punto di assistenza autorizzato nella tua area.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del percussore in titanio "Fire Starter" per Ruger® 10/22®. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup iglicy tytanowej "Fire Starter" TANDEMKROSS do Ruger® 10/22®. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj iglicy tytanowej "Fire Starter" wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan iglicy oraz innych części broni, aby uniknąć uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub specjalistami.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze wyłączona i niezaładowana podczas instalacji iglicy.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i zachowuj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj iglicy ani nie używaj jej w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania iglicy, natychmiast przestań jej używać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
2. Zdejmij starą iglicę, stosując odpowiednie narzędzia.
3. Zainstaluj iglicę tytanową "Fire Starter" w miejscu starej iglicy, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
4. Sprawdź, czy iglica działa prawidłowo przed ponownym załadowaniem broni.

Użytkowanie

- Po zainstalowaniu iglicy, regularnie sprawdzaj jej działanie podczas korzystania z broni.
- W przypadku wystąpienia problemów z działaniem iglicy, skontaktuj się z ekspertem lub producentem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych materiałów.
- Upewnij się, że wszystkie części iglicy są odpowiednio zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania iglicy tytanowej "Fire Starter" TANDEMKROSS, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące produktu i możliwe ostrzeżenia na platformach bezpieczeństwa UE.

FIRE STARTER Titanium Firing Pin for Ruger™

10/22™ Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FIRE STARTER Titanium Firing Pin tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotteen turvallisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Asennuksen aikana varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset terävät reunat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimivuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha laukaisupistoke aseesta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Asenna uusi titaaninen laukaisupistoke paikoilleen.
- Varmista, että laukaisupistoke on kunnolla kiinni.

2. Käyttö:

- Tarkista aseiden toiminta ennen ampumista.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä asetta, jos huomaat ongelmia laukaisupistokkeen toiminnassa.

Hävittämishetjet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautukset

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat asianmukaisesti valvottuja.
- Tuote on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mutta väärinkäyttö tai huolimattomuus voi johtaa onnettomuuksiin.

Kiitos, että valitsit FIRE STARTER Titanium Firing Pin tuotteen. Oikein käytettynä se parantaa aseiden suorituskykyä ja varmistaa turvallisen ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för FIRE STARTER TITAN TÄNDSTIFT

Introduktion

Tack för att du valt TANDEMKROSS FIRE STARTER TITAN TÄNDSTIFT för din Ruger® 10/22®. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att öka noggrannheten och minska låstiden. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Ruger® 10/22® innan installation.
- Använd endast originaldelar och tillbehör från TANDEMKROSS för att undvika skador och säkerhetsrisker.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du arbetar med det.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av vapnet.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller defekter.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll av vapnet.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en kvalificerad vapensmed.

Installations och användningsanvisningar

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Ta bort det gamla tändstiftet:

- Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort det gamla tändstiftet.
- Kontrollera att inga delar har skadats under processen.

3. Installera det nya tändstiftet:

- Placera det nya TANDEMKROSS titan tändstiftet på plats.
- Säkerställ att det sitter ordentligt och är korrekt installerat.

4. Testa vapnet:

- Innan du använder vapnet, gör en säkerhetstest för att bekräfta att installationen är korrekt.
- Kontrollera att tändstiftet fungerar som det ska genom att utföra en funktionstest.

Användning

- Använd vapnet endast på godkända skjutbanor.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning.
- Var medveten om din omgivning och säkerhetsavståndet till andra.

Avfallshantering

- Hantera och kassera produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om säker avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta TANDEMKROSS direkt. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt FIRE STARTER TITAN TÄNDSTIFT. Tack för att du bidrar till en säkrare skjutmiljö!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro titanu spouštěč "Fire Starter" pro Ruger® 10/22®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili titanový spouštěč "Fire Starter" od TANDEMKROSS pro váš Ruger® 10/22®. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil její bezpečné používání. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost a efektivitu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vždy v bezpečném stavu, když s ní nemanipulujete.
- Udržujte zbraň a její součásti mimo dosah dětí a nezletilých.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vyčištěná a správně namontovaná.
- Pravidelně kontrolujte spouštěč a další součásti na poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci spouštěče vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před jakýmkoli úpravami.
- Nikdy se nesnažte upravit spouštěč, pokud nejste odborník v oblasti zbraní.
- Pokud si nejste jisti instalací, vyhledejte pomoc odborníka nebo zbrojáře.
- Sledujte všechny pokyny týkající se údržby a používání výrobku.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Zkontrolujte, zda máte správný model spouštěče pro Ruger® 10/22®.

2. Instalace spouštěče:

- Odstraňte zbraň z bezpečného stavu a ujistěte se, že je vybitá.
- Demontujte stávající spouštěč podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte titanový spouštěč "Fire Starter" podle pokynů dodaných s výrobkem.
- Ujistěte se, že je spouštěč pevně a bezpečně namontován.

3. Použití spouštěče:

- Po instalaci proveďte testování spouštěče na bezpečném místě.
- Sledujte, jak spouštěč reaguje a zda je vše v pořádku.
- Pokud zaznamenate jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat zbraň a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny k likvidaci

- Pokud se rozhodnete spouštěč vyřadit, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci elektronických a kovových výrobků.
- Nikdy nevyhazujte spouštěč do běžného odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití titanového spouštěče "Fire Starter" se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o bezpečnosti výrobku a případných výzvách k jeho stažení.

Děkujeme, že jste si vybrali titanový spouštěč "Fire Starter" od TANDEMKROSS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Ruger® 10/22®.