

"KROSSPINS" REPLACEMENT RECEIVER PINS FOR RUGER™ PC CARBINE - KROSSPINS RECEIVER PINS RUGER® PC CARBINE® 2PK

This (2-Pack) includes: Upgraded pins won't fall out when working on your rifle. A steel pin is highly durable. Spring-loaded ball detent holds pin in place securely, installs easily. If you've upgraded your Ruger® PC Carbine™ with aftermarket parts and taken apart your trigger housing sub-assembly, it's likely you've experienced just how easily the receiver cross pins can fall out of the sub-assembly. It's easy to lose these important pins while working on your gun - a loss that can easily derail a day at the range or even firearms competition while you wait for replacement parts. Put a stop to lost receiver cross pins with the new upgraded PC Carbine™ "KrossPins" from TANDEMKROSS. These upgraded galvanized steel pins are highly durable and feature a spring-loaded ball detent that holds the pins securely in place inside the sub-assembly but still allow for easy insertion and removal for working on your rifle. These upgraded PC Carbine™ receiver cross pins are a must-have for any Ruger® PC Carbine™ owner who loves to work on and upgrade their gun! Put a stop to missing pins and make firearms maintenance easier. Stock up now! Supported Models: Ruger® PC Carbine™



Attributes

- Name: KROSSPINS RECEIVER PINS RUGER® PC CARBINE® 2PK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039449
- Mfr. No.: TK28N0331SSL1
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Delivery weight: 0.013kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 108mm
- UPC: 769498484555

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für KROSSPINS ErsatzempfängerPins](#)
- [English: KROSSPINS Replacement Receiver Pins Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les broches de récepteur KROSSPINS](#)
- [Italiano: KROSSPINS Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla KROSSPINS](#)
- [Suomi: KROSSPINS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KROSSPINS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro KROSSPINS](#)

Sicherheitshinweise für KROSSPINS

ErsatzempfängerPins

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der KROSSPINS ErsatzempfängerPins für Ruger™ PC Carbine. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation dieser Pins. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die KROSSPINS nur in Verbindung mit Ruger® PC Carbine™ Modellen verwenden.
- Überprüfen Sie die Pins regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Pins und alle Teile der Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die KROSSPINS nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder beweglichen Teilen während der Installation.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass Sie während der Arbeit an Ihrer Waffe keine Ablenkungen haben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation der KROSSPINS beginnen.
- Entfernen Sie die alten Pins vorsichtig, indem Sie die federbelastete Kugelsperre betätigen.
- Setzen Sie die neuen KROSSPINS in die vorgesehenen Löcher ein. Achten Sie darauf, dass die Kugelsperre korrekt einrastet.
- Überprüfen Sie, ob die Pins fest sitzen und sich nicht leicht herausziehen lassen.
- Nach der Installation sollten Sie die Funktionalität der Waffe testen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte KROSSPINS gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu den KROSSPINS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie die EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für KROSSPINS entschieden haben! Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

KROSSPINS Replacement Receiver Pins Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing KROSSPINS Replacement Receiver Pins for your Ruger® PC Carbine™. This product is designed to enhance the performance and reliability of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that all safety mechanisms of your firearm are engaged when not in use.
- Keep your firearm unloaded until ready to use.
- Store all firearm parts and accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use KROSSPINS with Ruger® PC Carbine™ models.
- Ensure that the firearm is completely unloaded before installing or removing receiver pins.
- Do not force the pins into place; ensure proper alignment before installation.
- If you experience difficulty during installation, consult a qualified gunsmith.
- Be cautious of sharp edges on the pins during handling.
- Do not modify the pins or use them for any purpose other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your Ruger® PC Carbine™ is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, if required, for installation.

2. Installation:

- Locate the receiver cross pin holes on your firearm.
- Align the KROSSPINS with the holes, ensuring that the springloaded ball detent is facing the correct direction.
- Gently press the pin into the hole until it clicks into place. Ensure that it is secure.
- Repeat the process for the second pin.

3. Usage:

- After installation, check that the pins are secure before using your firearm.
- Regularly inspect the pins during routine maintenance to ensure they remain secure and functional.

4. Removal:

- To remove the pins, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use a suitable tool to gently press the ball detent and pull the pin out of the hole.
- Store the pins in a safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn pins in accordance with local regulations.
- Do not throw pins in regular household waste; check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding KROSSPINS Replacement Receiver Pins, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others is our top priority. Enjoy your enhanced Ruger® PC Carbine™ experience with KROSSPINS!

Guide de sécurité pour les broches de récepteur KROSSPINS

Introduction

Merci d'avoir choisi les broches de récepteur KROSSPINS pour votre Ruger® PC Carbine™. Ce guide a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser les broches.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des broches avant chaque utilisation.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Si vous constatez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.
- Tenez-vous informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez jamais les broches en place ; assurez-vous qu'elles sont correctement installées.
- Évitez d'utiliser des outils inappropriés lors de l'installation ou du retrait des broches.
- Ne modifiez pas les broches de récepteur KROSSPINS ; toute modification peut compromettre leur sécurité.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter toute blessure.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation des broches KROSSPINS

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que le mécanisme de détente est en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Insérez la broche dans le trou prévu à cet effet sur le sous-ensemble du boîtier de détente.
- Appuyez doucement jusqu'à ce que la broche soit en place.
- Vérifiez que le détenteur à bille à ressort maintient la broche en position sécurisée.

3. Vérification :

- Tirez doucement sur la broche pour vous assurer qu'elle est correctement installée et qu'elle ne bouge pas.
- Répétez le processus pour la deuxième broche.

Utilisation des broches KROSSPINS

- Une fois installées, vous pouvez travailler sur votre Ruger® PC Carbine™ en toute sécurité.
- Pour retirer les broches, suivez le processus inverse de l'installation.
- Assurez-vous de conserver les broches dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Instructions de mise au rebut

- Les broches KROSSPINS sont fabriquées à partir de matériaux durables, mais si vous devez vous en débarrasser, suivez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas les broches dans des décharges non réglementées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les broches de récepteur KROSSPINS, veuillez vous référer à votre point de contact local ou à la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits et des informations de sécurité.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez les broches KROSSPINS de manière responsable et en toute sécurité.

KROSSPINS Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto i KROSSPINS, i perni di ricambio per il ricevitore della Ruger™ PC Carbine. La sicurezza è la nostra priorità principale. Questo documento fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una corretta installazione e un uso sicuro dei perni. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto al tuo modello di arma prima dell'acquisto.
- Controlla sempre i perni per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare i perni se noti segni di danneggiamento.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e la manutenzione.
- Conserva i perni in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre gli occhiali protettivi quando lavori sulla tua arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di manutenzione.
- Non forzare mai i perni durante l'installazione; se non si inseriscono facilmente, controlla se ci sono ostruzioni.
- Non utilizzare i perni in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Se hai dubbi sull'installazione o sull'uso, consulta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari, come un cacciavite e pinze.

2. Installazione dei KROSSPINS:

- Rimuovi i perni esistenti dal subassemblaggio della custodia del grilletto.
- Posiziona il nuovo KROSSPIN nella sede del ricevitore.
- Spingi delicatamente il pin fino a quando non scatta in posizione, assicurandoti che il detent a molla sia attivo.
- Controlla che il pin sia ben fissato e non si muova.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che tutti i perni siano saldamente in posizione.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano parti allentate o mancanti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire i KROSSPINS insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se i perni sono danneggiati, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sui KROSSPINS, ti invitiamo a contattare il nostro servizio assistenza clienti. È importante che tu possa ricevere supporto per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto.

Queste istruzioni sono progettate per garantire che tu possa utilizzare i KROSSPINS in modo sicuro e responsabile. La sicurezza è fondamentale, quindi non esitare a cercare assistenza se hai domande o preoccupazioni.

Instrukcja bezpieczeństwa dla KROSSPINS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup KROSSPINS, ulepszonych wkładek odbiornika dla Ruger™ PC Carbine. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z naszych produktów jest bezpieczne i komfortowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z KROSSPINS zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzeń broni lub obrażeń osobistych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ostrożności przy pracy z bronią, w tym noszenie okularów ochronnych i rękawic.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan KROSSPINS i wymieniaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj KROSSPINS, jeśli nie są one odpowiednio zainstalowane w broni.
- Unikaj nadmiernego nacisku na wkładki podczas instalacji lub demontażu.
- Nie próbuj modyfikować KROSSPINS ani używać ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w trybie bezpiecznym przed rozpoczęciem pracy nad nią.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja KROSSPINS:

- Włóż nową wkładkę KROSSPINS w odpowiednie miejsce w podzespolu obudowy spustu.
- Upewnij się, że sprężynowy detent kulowy jest prawidłowo osadzony, aby trzymał wkładkę na miejscu.
- Sprawdź, czy wkładka jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Podczas pracy z bronią, regularnie kontroluj stan KROSSPINS.
- Jeśli zauważysz, że wkładki są luźne lub uszkodzone, natychmiast je wymień.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- KROSSPINS należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj KROSSPINS do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących KROSSPINS, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia klienta, aby uzyskać pomoc.

Podsumowanie

KROSSPINS to niezastąpiony element dla każdego właściciela Ruger® PC Carbine™, który ceni sobie bezpieczeństwo i niezawodność. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Dziękujemy za wybór KROSSPINS i życzymy udanych sesji strzeleckich!

KROSSPINS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KROSSPINSreceiveripinnit Ruger® PC Carbine™ kiväärillesi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Ruger® PC Carbine™ kivääriäsi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, kun käytät kivääriäsi.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin aloitat asennuksen tai käytön.
- Älä yritä asentaa tai poistaa KROSSPINSpintoja kivääristäsi, kun se on ladattu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet kivääriäsi parissa.
- Ole erityisen varovainen, kun käsittelet pieniä osia, kuten KROSSPINSpintoja, sillä ne voivat kadota helposti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat käsillä.
- Tarkista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen.

2. Asennus

- Ota KROSSPINSreceiveripinnit pakkauksesta.
- Aseta pinnat paikalleen vastaanottimessa varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu ja tiukasti paikoillaan.
- Käytä jousikuormitteista pallopysäytintä varmistaaksesi, että pinnat pysyvät turvallisesti paikallaan.

3. Käyttö

- Kun olet asentanut KROSSPINSpinnat, voit nyt käyttää kivääriäsi normaalisti.
- Tarkista säännöllisesti, että pinnat ovat paikoillaan ja ettei niissä ole vaurioita.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet KROSSPINSpinnat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaarallinen tai sisältää haitallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja KROSSPINStuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu verkkosivustoon saadaksesi lisäohjeita.

Yhteenveto

KROSSPINSreceiveripinnit ovat suunniteltu parantamaan Ruger® PC Carbine™ kivääriäsi toimintaa ja turvallisuutta. Noudatamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Säkerhetsinstruktioner för KROSSPINS

Introduktion

Tack för att du valt KROSSPINS ersättningsmottagarstift för Ruger™ PC Carbine. Dessa uppgraderade stift är designade för att förbättra säkerheten och funktionaliteten hos ditt vapen. Denna guide innehåller viktig information om säker användning, installation och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid KROSSPINS enligt tillverkarens anvisningar för att säkerställa säker och effektiv drift.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar eller byter ut mottagarstiften.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder när du arbetar med skjutvapen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några skador eller om den verkar defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt Ruger™ PC Carbine är avstängt och ur funktion.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av KROSSPINS:

- Ta bort de gamla mottagarstiften från ditt vapen.
- Placera de nya KROSSPINS i rätt position i mottagaren.
- Kontrollera att de fjäderbelastade kuldetaljerna sitter ordentligt på plats.
- Tryck försiktigt på stiften tills de sitter fast ordentligt.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att stiften sitter korrekt.
- Utför en funktionstest av ditt vapen för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

4. Underhåll:

- Rengör KROSSPINS regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Inspektera stiften för slitage eller skador innan varje användning.

Avfallshantering

- KROSSPINS och dess förpackning ska kasseras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor om det finns särskilda återvinningskrav i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om KROSSPINS, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produktsäkerhet och support.

Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av ditt vapen!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro KROSSPINS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili KROSSPINS vylepšené kolíky pro přijímač Ruger® PC Carbine™ od společnosti TANDEMKROSS. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil bezpečnost a funkčnost vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny součásti zbraně byly čisté a suché před instalací kolíků KROSSPINS.
- Při práci se zbraní vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Udržujte kolíky KROSSPINS mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zbraně se ujistěte, že je v bezpečném stavu a že jste provedli všechny nezbytné kontroly.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci kolíků se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství schválené výrobcem.
- Nepoužívejte kolíky KROSSPINS, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky opotřebení.
- Při práci na zbraní noste ochranné brýle a rukavice, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava zbraně:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte všechny součásti, které brání přístupu k přijímači.

2. Instalace kolíků KROSSPINS:

- Vložte kolík do otvoru v přijímači.
- Ujistěte se, že zajišťovací kulička s pružinou je správně umístěna a kolík je pevně na svém místě.
- Otestujte kolík, zda je správně zajištěn a nevyklouzává.

3. Použití zbraně:

- Po instalaci kolíků KROSSPINS zkontrolujte, zda zbraň funguje správně.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kolíky na svém místě a zda neexistují známky poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Kolíky KROSSPINS a jejich obal by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte kolíky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- V případě nejasností o likvidaci se obraťte na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu týkající se produktu KROSSPINS se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky TANDEMKROSS.

Děkujeme, že jste si vybrali KROSSPINS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší zbraně.