

# BUTTSTOCK SLING TAIL - SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER

Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter easily allows use of push button slings on carbine stocks without integral bases. Steel Kapper that acts as Catch Lock. Fits many rifle stocks with sling slots. Includes optional rubber O-ring for click silencing and piece of mind keeping the catch lock securely in place.



## Attributes

- Name: SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER
- Manufacturer: GROVTEC US
- Product no.: 100041552
- Mfr. No.: GTSL117
- Color: Black
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 811071013208

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Base à Bouton Poussoir BUTTSTOCK SLING TAIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Adattatore di Base per Pulsante di Spinta della Coda della Calciatura](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Bazy Przyciskowej Sling Tail Buttstock](#)
- [Suomi: BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US](#)

# **Sicherheitshinweise für den BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER**

## **Einführung**

Vielen Dank, dass Sie sich für den BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER entschieden haben. Dieser Adapter ermöglicht die einfache Verwendung von PushButtonSchlingen an KarabinerSchäften ohne integrierte Halterungen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Verwenden Sie den Adapter nur mit kompatiblen KarabinerSchäften.
- Stellen Sie sicher, dass der Fangverschluss sicher an seinem Platz bleibt, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den optionalen GummiORing, um geräuschloses Klicken zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung des Adapters, um Brüche oder andere Schäden zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, falls erforderlich.

## **Anweisungen für Installation und Verwendung**

### **Installation**

1. Stellen Sie sicher, dass der KarabinerSchafft sauber und frei von Schmutz ist.
2. Platzieren Sie den Adapter an der vorgesehenen Stelle auf dem KarabinerSchafft.
3. Drücken Sie den Fangverschluss in die Halterung, bis er einrastet.
4. Überprüfen Sie, ob der Adapter fest sitzt und nicht wackelt.

### **Verwendung**

1. Befestigen Sie die PushButtonSchlinge sicher am Adapter.
2. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alles korrekt installiert ist.
3. Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for the Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter

## Introduction

Thank you for choosing the Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing the use of push button slings on carbine stocks without integral bases. To ensure safe and effective use, please follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use to ensure it is free from damage.
- Use the product only as intended. Misuse may result in injury or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues while using the product, stop using it immediately and seek assistance.
- Regularly check for updates on product recalls through the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter is securely attached to the rifle stock before use.
- Use the optional rubber Oring to silence clicks and ensure the catch lock is secure.
- Avoid applying excessive force when attaching or detaching the sling to prevent damage to the adapter or rifle stock.
- Do not use the product if any components are missing or damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the product.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Identify the sling slots on your rifle stock.
- Align the Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter with the sling slots.
- Insert the steel Kapper into the sling slot and ensure it is properly seated.
- If desired, place the optional rubber Oring onto the adapter to reduce noise.
- Verify that the adapter is securely in place and does not move.

### 2. Usage:

- Attach your push button sling to the adapter by pressing the button and inserting the sling attachment.
- Ensure the sling is securely fastened before use.
- Regularly check the connection during use to ensure it remains secure.
- When detaching the sling, press the button and carefully remove the attachment.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, use designated recycling facilities when available.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter, please refer to the contact information provided with your purchase. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience!

# Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Base à Bouton Poussoir BUTTSTOCK SLING TAIL

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur de base à bouton poussoir BUTTSTOCK SLING TAIL de GROVTEC US. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'adaptateur.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement avec des crosses de fusil compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation, contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérifiez le verrou de sécurité** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le verrou de sécurité en acier est en place et fonctionne correctement.
- **Utilisez l'anneau en caoutchouc** : L'anneau en caoutchouc optionnel aide à réduire le bruit de clic. Assurez-vous de l'utiliser pour une utilisation optimale.
- **Ne pas forcer l'adaptateur** : Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'installation ou de l'utilisation de l'adaptateur.
- **Évitez les environnements extrêmes** : Ne pas utiliser l'adaptateur dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Identifiez la crosse de votre fusil et vérifiez qu'elle est compatible avec l'adaptateur.
- Retirez toute sangle ou accessoire existant.
- Insérez l'adaptateur dans la fente de la crosse de manière sécurisée.
- Assurez-vous que le verrou de sécurité est enclenché correctement.
- Si vous utilisez l'anneau en caoutchouc, placez-le autour de l'adaptateur pour réduire le bruit.

### 2. Utilisation :

- Attachez votre sangle à bouton poussoir à l'adaptateur.
- Testez la connexion pour vous assurer qu'elle est sécurisée avant de l'utiliser.
- Utilisez l'adaptateur uniquement pour les sangles à bouton poussoir conçues pour cet usage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'adaptateur n'est plus utilisé ou s'il est endommagé, mettez-le au rebut conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'adaptateur dans des zones non autorisées. Consultez votre municipalité pour connaître les options de recyclage.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur BUTTSTOCK SLING TAIL, veuillez contacter le service client de GROVTEC US. Assurez-vous d'inclure le numéro de modèle et une description du problème.

## Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre adaptateur BUTTSTOCK SLING TAIL en toute sécurité. Restez vigilant et informé pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo dell'Adattatore di Base per Pulsante di Spinta della Coda della Calciatura

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'adattatore di base per il pulsante di spinta della coda della calciatura GROVTEC US. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del tuo fucile, consentendo l'uso di slings a pulsante. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'adattatore sia installato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, contatta un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo slings compatibili con l'adattatore per garantire la sicurezza e la stabilità.
- Controlla regolarmente l'anello in gomma per verificare che non sia danneggiato o usurato.
- Non forzare il pulsante di spinta oltre il suo limite progettato.
- Assicurati che l'adattatore sia fissato saldamente al calcio prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influire sulla sua funzionalità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione dell'Adattatore:**
  - Rimuovi eventuali accessori esistenti dal calcio del fucile.
  - Posiziona l'adattatore sulla parte designata del calcio.
  - Fissa l'adattatore utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Installazione della Sling:**
  - Inserisci la sling nel pulsante di spinta dell'adattatore.
  - Se necessario, utilizza l'anello in gomma per silenziare il clic e garantire una maggiore sicurezza.
4. **Controllo Finale:**
  - Verifica che tutto sia installato correttamente e che non ci siano parti allentate.
  - Eseguì un controllo finale per assicurarti che il fucile sia in condizioni sicure per l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente l'adattatore.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare l'adattatore di base per il pulsante di spinta della coda della calciatura in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto GROVTEC US.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Adaptera Bazy Przyciskowej Sling Tail Buttstock

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Bazy Przyciskowej Sling Tail Buttstock od GROVTEC US. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zminimalizować ryzyko urazów lub uszkodzeń.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny adaptera przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

## Specyficzne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że adapter jest odpowiednio zamocowany do kolby przed użyciem.
- Nie używaj adaptera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zastosuj opcjonalny pierścień O, aby zredukować hałas kliknięcia i poprawić bezpieczeństwo.
- Nie modyfikuj adaptera ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

#### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że kolba karabinu jest czysta i sucha.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia (jeśli wymagane).

#### 2. Montaż:

- Umieść adapter na kolbie w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że otwory na sling są dopasowane do adaptera.
- Użyj stalowego Kappa jako blokady zaczepu, aby zapewnić stabilność adaptera.

#### 3. Sprawdzenie:

- Po zamontowaniu, sprawdź, czy adapter jest dobrze zabezpieczony.
- Pociągnij za adapter, aby upewnić się, że nie ma luzów.

### Użytkowanie

- Przed każdym użyciem, sprawdź stan adaptera.
- Zastosuj odpowiednią siłę podczas mocowania i demontażu adaptera.
- Używaj tylko zalecanych slings do adaptera.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest utylizowany w sposób odpowiedzialny.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za wybór Adaptera Bazy Przyciskowej Sling Tail Buttstock. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

# BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER

## Turvaohjeet

### Johdanto

Kiitos, että valitsit BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTERin. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan painonappihihnojen käyttöä karbiinivarstoissa. On tärkeää noudattaa seuraavia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa hihnaa.
- Varmista, että lukitusmekanismi on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille sääolosuhteille, jotka voivat vaikuttaa sen toimintakykyyn.
- Varmista, että Orenkaat on asennettu oikein äänen vaimentamiseksi.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai toimivuudesta.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Poista kaikki mahdolliset vanhat tai vaurioituneet osat ennen asennusta.
- Kiinnitä Sling Tail Buttstock Push Button Base Adapter kiväärivaraston hihnaslotteihin.
- Varmista, että adapteri on tukevasti kiinni ja että lukitusmekanismi toimii oikein.
- Asenna valinnainen kuminen Orenkaat klikkauksen vaimentamiseksi.

#### 2. Käyttö

- Tarkista adapterin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Varmista, että painonappihihna on oikein kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

### Hävittämisohejeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätystä tai erityistä hävittämistä varten.

### Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikilla tuotteillamme on EU:ssa toimiva yhteyspiste, josta saat apua turvallisuuskysymyksissä. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Kiitos, että käytät BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTERia turvallisesti ja vastuullisesti!



# Säkerhetsinstruktioner för BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER

## Introduktion

Tack för att du valt BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER. Denna produkt är designad för att underlätta användningen av push button slingor på karbinstockar utan integrerade fästen. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att adapter är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast adapter med kompatibla gevärsstockar.
- Se till att gumm Oringen är på plats för att förhindra oönskat ljud och säkerställa att fånglåset är säkert.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av adapter:

- Ta bort eventuella befintliga fästen från gevärsstocken.
- Placera BUTTSTOCK SLING TAIL ADAPTER i slingöppningen på gevärsstocken.
- Använd den medföljande skruven för att fästa adaptern ordentligt.
- Om du använder gumm Oringen, placera den runt adaptern för att minska ljudet och säkerställa att fånglåset hålls på plats.

### 2. Användning av adapter:

- Fäst din push button sling på adaptern.
- Kontrollera att slingan är ordentligt fäst innan du använder vapnet.
- Undvik att dra i slingan med överdriven kraft, vilket kan leda till skador på adaptern eller vapnet.

## Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i vanlig sopor. Kontakta din lokala återvinningscentral för information om hur man hanterar metallprodukter.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare service.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US SLING TAIL BUTTSTOCK PUSH BUTTON BASE ADAPTER. Tack för att du prioriterar säkerhet!



# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BUTTSTOCK SLING TAIL GROVTEC US

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér pro tlačítkový popruh na pažbě Sling Tail od společnosti GROVTEC US. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil použití tlačítkových popruhů na karabinových pažbách, které nemají integrované základny. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny instrukce a pokyny.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na autorizovaný servis.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání adaptéru se ujistěte, že je správně zajištěn na pažbě.
- Používejte pouze kompatibilní tlačítkové popruhy, které splňují specifikace výrobce.
- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu nebo poškození.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zámek zachycen správně na svém místě.
- Pokud používáte volitelný gumový Okroužek, ujistěte se, že je správně nainstalován pro zajištění tlumení kliknutí.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je pažba čistá a suchá.

### 2. Instalace:

- Umístěte adaptér na požadované místo na pažbě.
- Ujistěte se, že otvory pro popruh jsou správně zarovnané s adaptérem.
- Pomocí dodaného nářadí zajistěte adaptér na pažbě.

### 3. Použití:

- Připojte tlačítkový popruh k adaptéru.
- Ujistěte se, že je popruh správně zajištěn a není volný.
- Před použitím zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a ujistěte se, že všechny součásti jsou správně zlikvidovány.

## Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se prosím na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a místa zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti GROVTEC US. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.

