

RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET - RUGER 10/22 1.25 SWIVEL SET BLACK

Packaged with both fore end adapter to fit 10/22, .44 mag and No. 3 carbines. 1/2" wood screw suitable for fore end stock mounting. Includes 3/4" rear wood screw swivel stud with spacers and two 1.25" Locking Swivels. Perfect fit for Project Appleseed rifle marksmanship courses.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 1.25 SWIVEL SET BLACK
- Manufacturer: GROVTEC US
- Product no.: 100041558
- Mfr. No.: GTSW313
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 811071013277

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [English: RUGER 10/22 1.25" Swivel Set Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Zaczepów Pasów Karabinowych RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 1.25" Swivel Set](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET von GROVTEC US. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig verstanden haben.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Waffen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Set enthaltenen Komponenten für die Montage.
- Stellen Sie sicher, dass die Holzschraube und die Schwenkbolzen ordnungsgemäß installiert sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Schwenkbolzen, um Brüche oder andere Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Sets vorhanden sind:

- VorderendeAdapter
- 1/2" Holzschraube
- 3/4" hinterer HolzschraubenSchwenkbolzen mit Abstandshaltern
- Zwei 1,25" VerriegelungsSchwenkbolzen

2. **Montage des VorderendeAdapters:**

- Wählen Sie die geeignete Stelle am Vorderende Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie die 1/2" Holzschraube, um den Adapter sicher zu befestigen.

3. **Installation des hinteren Schwenkbolzens:**

- Platzieren Sie den 3/4" hinteren HolzschraubenSchwenkbolzen an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass die Abstandshalter korrekt positioniert sind, um Stabilität zu gewährleisten.

4. **Befestigung der VerriegelungsSchwenkbolzen:**

- Setzen Sie die beiden 1,25" VerriegelungsSchwenkbolzen in die vorgesehenen Öffnungen ein.
- Überprüfen Sie, ob sie sicher und fest sitzen.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile fest installiert sind.
- Verwenden Sie die Waffe gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften.
- Achten Sie darauf, dass beim Schwenken der Waffe keine Hindernisse im Weg sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten und regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform suchen können.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

RUGER 10/22 1.25" Swivel Set Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the product with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the swivel set only with firearms that are compatible with the RUGER 10/22 model.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or handling.
- Avoid placing fingers near the swivel mechanism when adjusting or using it.
- Do not exceed the recommended load capacity of the swivels to prevent breakage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a screwdriver suitable for the wood screws provided.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation

- **Fore End Adapter:**
 - Identify the fore end of your RUGER 10/22 or compatible firearm.
 - Use the 1/2" wood screw to securely attach the fore end adapter to the stock.
 - Ensure it is tightened adequately to prevent loosening during use.
- **Rear Wood Screw Swivel Stud:**
 - Select a suitable location on the rear of the stock for the swivel stud.
 - Use the provided 3/4" rear wood screw to attach the swivel stud, ensuring it is secure.
 - If necessary, use the spacers to achieve the desired fit.

3. Using the Swivel Set

- Attach the locking swivels to the fore end adapter and rear swivel stud.
- Ensure that the swivels lock securely in place before use.
- When using the firearm, regularly check the swivels for secure attachment.

4. PostUse Care

- Clean the swivels and adapters after each use to maintain functionality.
- Store the firearm and swivel set in a safe location, away from unauthorized access.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the RUGER 10/22 1.25" Swivel Set, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to safety. Enjoy using your RUGER 10/22 1.25" Swivel Set responsibly!

Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET de GROVTEC US. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous familiariser avec les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les carabines spécifiées (10/22, .44 mag et No. 3).
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre carabine.
- Ne pointez jamais votre arme sur quelque chose que vous ne prévoyez pas de tirer.
- Assurez-vous que la carabine est déchargée avant d'installer ou de retirer le swivel set.
- Ne laissez jamais la carabine sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Suivez les instructions du fabricant concernant l'installation et l'utilisation du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la carabine est déchargée et propre.
2. **Fixation de l'adaptateur:**
 - Utilisez les vis en bois de 1/2" fournies pour fixer l'adaptateur au gardemain.
 - Utilisez un tournevis approprié pour éviter d'endommager les vis.
3. **Installation de l'œillet arrière:**
 - Fixez l'œillet de vis arrière en bois de 3/4" à l'arrière du gardemain.
 - Assurez-vous que l'œillet est bien fixé et sécurisé.
4. **Installation des œillets de verrouillage:**
 - Installez les deux œillets de verrouillage de 1,25" à l'avant du gardemain.
 - Vérifiez que tous les œillets sont bien en place avant utilisation.

Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que tout est sécurisé avant de tirer.
- Utilisez le swivel set pour attacher des sangles de transport, si nécessaire.
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour éviter des accidents.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, ne le jetez pas à la poubelle normale.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des accessoires d'armement.
- Si possible, retournez le produit au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit ou son utilisation, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance rapide.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Profitez de votre expérience de tir avec le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET!

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: RUGER 10/22

1.25" SWIVEL SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi e segui tutte le istruzioni incluse nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le viti e gli accessori forniti con il prodotto per garantire la compatibilità.
- Evita di sovraccaricare il perno girevole. Segui le specifiche di peso massimo.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate e fissate prima dell'uso.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite adatto e tutte le parti del set.
- Controlla che il calciolo sia compatibile con il tuo fucile.

2. Installazione:

- Fissa l'adattatore per la parte anteriore sul fucile 10/22, .44 mag o carabine No. 3 utilizzando la vite in legno da 1/2".
- Assicurati che l'adattatore sia ben serrato.
- Inserisci il perno girevole in legno da 3/4" e utilizza gli spaziatori forniti per una corretta installazione.
- Fissa le due girevoli bloccabili da 1,25" sui punti di attacco previsti.

3. Uso:

- Controlla che tutte le parti siano sicure prima di utilizzare il fucile.
- Utilizza il fucile in un'area di tiro sicura e designata.
- Segui sempre le norme di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di raccolta specializzato per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o a visitare il sito ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. Utilizzando il prodotto in modo sicuro, contribuirai a garantire un'esperienza di tiro piacevole e sicura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Zaczepów Pasów Karabinowych RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu zaczepów pasów karabinowych RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zestawu tylko z kompatybilnymi modelami karabinów, takimi jak RUGER 10/22, .44 mag, oraz karabiny No. 3.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną podczas korzystania z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż adaptera do przedniego uchwytu:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zainstaluj adapter na przednim uchwycie, używając dostarczonej śruby drewnianej 1/2".
- Sprawdź, czy adapter jest pewnie zamocowany.

2. Montaż tylnej śruby:

- Użyj 3/4" tylnej śruby do uchwytu z podkładkami.
- Upewnij się, że śruba jest dobrze dokręcona, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż blokujących uchwytów:

- Zamontuj dwa blokujące uchwyty 1.25" w odpowiednich miejscach.
- Sprawdź, czy uchwyty są dobrze zablokowane.

4. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu, przetestuj zestaw, aby upewnić się, że wszystkie elementy są stabilne i działają prawidłowo.
- Korzystaj z zestawu podczas kursów strzeleckich, takich jak Project Appleseed.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj zestawu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy udanego korzystania z produktu!

RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SETIN. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarjoamaan turvallisen ja luotettavan ratkaisun kiväärin kiinnittämiseen. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön ja parhaan mahdollisen kokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä etupään adapteri 10/22, .44 mag tai No. 3 karbiiniin.
- Käytä 1/2" puuruuveja etupään tukin kiinnittämiseen.
- Kiinnitä 3/4" takana oleva puuruuvin kiinnitys.
- Asenna kaksi 1.25" lukittavaa kiinnikettä turvallisesti.

2. Käyttö

- Varmista, että kivääri on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Seuraa kaikkia ampumakurssin sääntöjä ja ohjeita.

Hävittämishojeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SETIN kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 1.25" Swivel Set

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast den rekommenderade skruvstorleken (1/2" träskruv för framändsstock och 3/4" bakre träskruvsvivelstud).
- Se till att låsningssvivelarna är ordentligt fastsatta för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för gevärsskyttekurser, särskilt vid deltagande i Project Appleseed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av framändsadapter:

- Använd 1/2" träskruv för att fästa framändsadaptern på 10/22, .44 mag eller No. 3 karbiner.
- Se till att skruven är ordentligt åtdragen för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av bakre träskruvsvivelstud:

- Använd 3/4" bakre träskruvsvivelstud och distanser för att fästa den bakre delen av sviveln.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.

3. Användning av låsningssvivelar:

- Fäst de två 1.25" låsningssvivelarna och säkerställ att de är ordentligt låsta.
- Kontrollera låsningssvivelarna före varje användning för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET. Tento produkt je určen pro bezpečné a efektivní použití s vaší puškou RUGER 10/22, .44 mag a karabinami No. 3. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Zkontrolujte, zda na produktu nejsou žádné viditelné poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě nehody nebo poškození produktu okamžitě kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před montáží se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze doporučené šrouby a adaptéry dodané s produktem.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a háky pevně utaženy před každým použitím.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat produkt bez odborné pomoci.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to možné.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na montáž:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně šroubováku.
- Zkontrolujte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Montáž adaptéru:

- Připevněte adaptér na přední část zbraně pomocí 1/2" dřevěného šroubu.
- Ujistěte se, že je šroub pevně utažen.

3. Zadní montáž:

- Vložte 3/4" zadní dřevěný šroub s otočným studem a podložkami do zadní části pažby.
- Zkontrolujte, že je šroub správně umístěn a utažen.

4. Instalace otočných háků:

- Připevněte dva 1.25" zámkové otočné háky na určená místa.
- Ujistěte se, že jsou háky bezpečně uchyceny.

5. Kontrola před použitím:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti pevně utaženy a správně umístěny.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tímto se ujistíte, že používáte RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET bezpečně a efektivně. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho produktu.