

TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE FOR GLOCK 43/48 - FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

OPF-G43x/48, RMRcc (Optics Platform, Forward Controls, G43x/48, RMRcc) on uusin jäsen OPF-sarjassa. G43x ja 48 MOS -liukusäätimet on suunniteltu Shield RMRcc -näköpiirin suoraan asentamiseen. Trijiconin RMRcc on pidempi ja vaatii adapterilevyn, joka myös välttämättä nostaa asennuspintaa RMRcc:n asentamiseksi. RMRcc:llä on oma jalanjälkensä. Edessä olevat kaksi kiinnitysreikää on poistettu ja ne on korvattu kahdella suuremmalla kierteisellä pultilla (bossit), joiden kautta kiinnitysruuvit asennetaan. Kiinnitysruuvit ovat myös merkittävästi vahvistettuja, vaikka OPF-G:n RMRcc -suunnittelu pitää näköpiirin paikallaan levyllä, suuremmat ja vahvemmat ruuvit eivät ole niin tärkeitä; toivotamme aina tervetulleiksi ruuvit, jotka todennäköisemmin kestävätkä käyttöä. OPF-G43x/48, RMRcc:ssa emme vain nostaneet asennuspintaa tarjotaksemme alustan RMRcc:lle. Koska RMRcc on pidempi kuin G43X/48 MOS -leikkaus, näköpiiri ulkonee liukusäätimen yli. Asennettuna RMRcc:n pohja (Trijiconin tarjoama tiivistyslevy asennettuna) on lähes tasainen liukusäätimen yläreunan kanssa, joten näköpiiri on mahdollisimman alhaalla. Asetimme RMRcc:n mahdollisimman keskelle levyä, jotta vähennetään tuettuna olevan ulkonevan osan määrää RMRcc:n tiivistyslevyn edessä. RMRcc:llä on kumitiiviste akun osastonsa ympärillä, joka pitää veden ja kosteuden loitolla ja työntää tiivistyslevyä alaspäin. Tämä ei ole ongelma, jos levy on yhtä pitkä kuin RMRcc, mutta ulkonevan osan kanssa se luo pienen raon tiivisteiden ja tiivistyslevyn väliin. OPF-G43x/48, RMRcc:n suunnittelu eliminoi raon/aukot näköpiiriin ja tiivistyslevyn välillä, niin että se jäljittelee levyä, joka on yhtä pitkä kuin itse näköpiiri. Toisin sanoen, jos levy on yhtä pitkä kuin RMRcc, se tekee asennetun RMRcc:n korkeudesta vieläkin suuremman, mikä on juuri syy siihen, miksi valitsimme antaa näköpiiriin ulkonea. Momenttiarvo: Levy liukusäätimelle: 12-15 in-lbs. Näköpiiri levyyn: 18 in-lbs. Paino: 0.75oz Materiaali: 1018 teräs, musta nitridoitu.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN ADAPTER PLATE FOR TRIJICON RMRCC FITS GLOCK 43/48](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 100042982
- Valm.nro: OPF-G43X/48, RM
- Asetyyppi: Glock
- Fits / Used For: Trijicon RMRCC
- Malli: 43,48
- Paino: 0.75 oz
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 135mm
- UPC: 687408648685

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON RMRCC ADAPTER PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi GLOCK 43/48 liukusäätimien kanssa.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta tai puutteellista tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että adapterilevy on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja momenttiarvoja:
 - Levy liukusäätimelle: 1215 in-lbs
 - Näköpiiri levyyn: 18 in-lbs
- Tarkista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Huomioi, että RMRcc saattaa ulkonea liukusäätimen yli. Tämä voi vaikuttaa tasapainoon ja käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Tarkista, että liukusäätimen pinta on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Aseta adapterilevy liukusäätimen päälle siten, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä adapterilevy liukusäätimeen suositellulla momentilla.
- Asenna RMRcc adapterilevyn päälle. Varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.

3. Käyttö

- Tarkista ennen käyttöä, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja turvallisia.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten säädösten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai jätteenkeräyspalveluihin.

Lisätietoja

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi