

HOT BUTTON - PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE

Hot Button is a revolutionary control device for weapon-mounted electronic accessories. Developed out of a need to conserve rail-estate, improve actuation ergonomics, and mechanically integrate with weapon fore ends, Hot Button has successfully reinvented how you interface with your lights and lasers. The first major innovation is the button angle. Legacy remote tape switches feature a flat pad that forces users to strain their thumbs in an unnatural angle to apply consistent pressure to activate a momentary function. Hot Button presents the activation button at a 45-degree angle for an exponentially more comfortable press. This is especially important when activating the button under pressure. A raised, crenelated bezel protects the button from accidental actuation, while providing a tactile index point for the user's thumb. Because Hot Button is angled, the overall footprint is much smaller than factory OEM pressure pads. Not only does this clean up rails on traditional weapons, but it greatly increases the accessory layout options on smaller SMG and PDW's. If that weren't enough, we have designed two separate versions of Hot Button that will attach directly to either Mil-Std M1913 Picatinny or M-LOK rail interface. Both rail systems are approved and standardized by the US Department of Defense for use on issued weapons. Hot Button secures to these rails with hardware, eliminating the need for Velcro, 100mph Tape, or Zip Ties. This secure attachment method ensures your switches stay on the gun (in the location you placed them) regardless of battlefield abuse. Hot Button is available for standard Surefire tail caps and standard Crane-Style laser ports (found in B.E. Meyers, Holosun, Insight/L-3, Steiner, and Wilcox products).



Attributes

- Name: PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE
- Manufacturer: UNITY TACTICAL
- Product no.: 100043353
- Mfr. No.: HBR-IF
- Color: Flat Dark Earth
- Delivery weight: 0.086kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 810007880242

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser 7", FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser](#)
- [Suomi: HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER](#)

Sicherheitshinweise für den HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Nutzung von waffenmontierten elektronischen Zubehörteilen zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den HOT BUTTON nur mit kompatiblen waffenmontierten Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass der Knopf nicht versehentlich betätigt wird. Der gezackte Rand bietet einen taktilen Anhaltspunkt.
- Aktivieren Sie den Knopf nur, wenn Sie sicher sind, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Bedingungen, die seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnten, wie z.B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Produkt nicht ungesichert an Orten, an denen es versehentlich betätigt werden könnte.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Montieren Sie den HOT BUTTON entweder an einer MilStd M1913 Picatinny oder MLOK Schiene.
3. Befestigen Sie das Produkt mit der mitgelieferten Hardware, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.
4. Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass der HOT BUTTON sicher an der Waffe angebracht ist.

• Nutzung:

1. Halten Sie den HOT BUTTON in einem bequemen Griff.
2. Drücken Sie den Knopf im 45GradWinkel, um die Aktivierung zu erleichtern.
3. Achten Sie darauf, den Knopf nur dann zu betätigen, wenn Sie bereit sind, die Waffe zu verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Batterien und elektronischen Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten bei Ihrem Händler oder lokalen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Der HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER ist ein innovatives Produkt, das Ihnen helfen kann, Ihre waffenmontierten Zubehörteile sicher und effektiv zu steuern. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen und gleichzeitig Risiken minimieren.

Safety Instruction Guide for HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE

Introduction

Thank you for choosing the HOT BUTTON PICATINNY SINGLE LEAD LASER. This revolutionary control device is designed for weaponmounted electronic accessories. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for use. However, it is essential to follow all safety guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety concern, recall notices will be standardized and remedies will be provided at no cost.
- **Online Shopping:** If purchased online, this product is subject to the same safety protections as those sold in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Strain:** Ensure that your thumb is positioned comfortably on the activation button to prevent strain.
- **Accidental Actuation:** Be aware of the raised bezel around the button, which is designed to prevent accidental activation.
- **Secure Attachment:** Confirm that the Hot Button is securely attached to the rail system to avoid detachment during use.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the device to extreme temperatures or conditions that may affect its performance.
- **Proper Handling:** Always handle the device with care, especially when it is mounted on a weapon.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the weapon is unloaded and safe to handle before installation.
- Select the appropriate rail system (MilStd M1913 Picatinny or MLOK).
- Align the Hot Button with the rail interface.
- Secure the Hot Button using the provided hardware. Ensure it is tightened properly to avoid movement.

2. Usage:

- Position your thumb on the activation button at a 45degree angle for optimal comfort.
- Apply consistent pressure to activate the momentary function.
- Be mindful of the surrounding environment and maintain control of the weapon at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the HOT BUTTON in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local authorities for proper disposal methods and recycling options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the HOT BUTTON, please refer to the appropriate EU contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the effective use of the HOT BUTTON are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

El Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser es un dispositivo innovador diseñado para mejorar la ergonomía y el control de accesorios electrónicos en armas. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el Hot Button, asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas.
- Inspecciona el Hot Button antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Si el producto presenta algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.
- Utiliza el Hot Button solo en el contexto para el cual fue diseñado.
- Reporta cualquier producto o accidente inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el Hot Button esté correctamente instalado en el riel antes de su uso.
- No apliques presión excesiva sobre el botón, ya que esto puede causar un mal funcionamiento.
- Evita el uso del Hot Button en condiciones extremas (temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva).
- No modifiques el Hot Button de ninguna manera; esto puede comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Siempre utiliza el Hot Button en combinación con las instrucciones de operación de tu arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Localiza el riel Picatinny o MLOK en tu arma.
- Coloca el Hot Button en la posición deseada sobre el riel.
- Utiliza el hardware incluido para fijar el Hot Button al riel, asegurándote de que esté firmemente sujeto.
- Verifica que el botón esté en un ángulo cómodo y accesible para tu pulgar.

2. Uso:

- Para activar el dispositivo, presiona el botón en un ángulo de 45 grados.
- Mantén la presión constante si necesitas activar una función momentánea.
- Si experimentas resistencia al presionar el botón, revisa la instalación y asegúrate de que no haya objetos obstruyendo el mecanismo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Hot Button, asegúrate de desecharlo de manera adecuada.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y sigue las pautas recomendadas.
- No arrojes el Hot Button en la basura común; busca un centro de reciclaje que acepte productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el Hot Button, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas directrices, puedes ayudar a garantizar un uso seguro y efectivo del Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser.

Guide de Sécurité pour le Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser 7", FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser. Ce dispositif innovant est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation d'accessoires électroniques montés sur des armes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le Hot Button est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Hot Button pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le Hot Button ou ses composants.
- Utilisez uniquement le Hot Button avec des accessoires compatibles.
- Gardez le Hot Button hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Activation du Bouton** : Utilisez le bouton d'activation à un angle confortable de 45 degrés pour éviter des tensions inutiles sur votre pouce.
- **Protection Contre l'Activation Accidentelle** : Ne placez pas d'objets lourds ou encombrants à proximité du bouton pour éviter une activation accidentelle.
- **Environnement d'Utilisation** : Évitez d'utiliser le Hot Button dans des environnements extrêmes qui pourraient affecter son fonctionnement.
- **Vérification des Connexions** : Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant d'utiliser le dispositif.
- **Utilisation en Situation de Stress** : En cas de pression, familiarisez-vous avec le placement du bouton pour une activation rapide et efficace.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le Hot Button.
- Identifiez l'emplacement approprié sur le rail Picatinny ou MLOK de votre arme.
- Fixez le Hot Button en utilisant le matériel fourni, en vous assurant qu'il est solidement attaché.
- Vérifiez que le bouton est accessible et positionné pour une activation facile.

2. Utilisation :

- Pour activer le laser, appuyez sur le bouton d'activation à un angle de 45 degrés.
- Maintenez la pression pour une fonction momentanée, si nécessaire.
- Relâchez le bouton pour désactiver le laser.

3. Entretien :

- Inspectez régulièrement le Hot Button pour détecter tout dommage.
- Nettoyez le dispositif avec un chiffon doux et sec pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Hot Button avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des équipements électroniques.
- Contactez votre municipalité pour des instructions spécifiques sur l'élimination des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Hot Button, veuillez contacter le point de contact de sécurité de l'UE. Assurez-vous de conserver toutes les informations relatives à votre achat pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont notre priorité. Utilisez le Hot Button de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser

Introduzione

Grazie per aver scelto il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser. Questo dispositivo è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità degli accessori elettronici montati su armi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Utilizza il prodotto solo con accessori compatibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali malfunzionamenti o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Attivazione del Pulsante:** Utilizza il pulsante di attivazione con il pollice in un angolo naturale per evitare tensioni.
- **Protezione da Attivazioni Accidentali:** Assicurati che il bordo rialzato e crenelato sia sempre visibile e accessibile per evitare attivazioni involontarie.
- **Uso in Situazioni di Pressione:** Quando attivi il pulsante sotto pressione, fai attenzione a non esercitare troppa forza.
- **Controllo della Compatibilità:** Verifica che il Hot Button sia compatibile con i tappi posteriori e le porte laser che intendi utilizzare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e non in uso.
2. **Fissaggio:** Utilizza l'hardware fornito per fissare il Hot Button alla rail MilStd M1913 Picatinny o MLOK.
3. **Controllo di Sicurezza:** Dopo l'installazione, verifica che il dispositivo sia saldamente attaccato e che non si muova.

Uso

- **Attivazione:** Premi il pulsante di attivazione con il pollice mantenendo un angolo di 45 gradi.
- **Controllo della Funzionalità:** Testa il funzionamento del dispositivo in un ambiente sicuro prima di utilizzarlo in situazioni operative.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il dispositivo per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; utilizza i punti di raccolta designati per i rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile secondo le normative vigenti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il punto vendita dove hai acquistato il Hot Button.

Ti ringraziamo per aver scelto il Hot Button Unity Tactical Picatinny Single Lead Laser e ti invitiamo a seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain aseiden kanssa, jotka ovat yhteensopivia MILSTD M1913 Picatinny tai MLOKraillin kanssa.
- Varmista, että aktivointipainike on kunnolla suojattu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Vältä painamasta aktivointipainiketta, kun tuote on kiinnitetty aseeseen, ellei se ole tarpeen.
- Huomioi, että aktivointipainikkeen kulma on 45 astetta, mikä tekee sen käytöstä mukavampaa, mutta vaatii silti tarkkuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat kiinnitystarvikkeet, jotka tulevat tuotteen mukana.
- Kiinnitä Hot Button suoraan MILSTD M1913 Picatinny tai MLOKrailliin.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen, jotta se pysyy paikoillaan käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aktivoi tuote painamalla 45 asteen kulmassa olevaa aktivointipainiketta.
- Varmista, että kätesi on tukevasti ja turvallisesti tuotteen ympärillä aktivoinnin aikana.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa, kuten valojen ja laserien ohjaamiseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla oleva tuki. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai

muistutukset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER 7", FDE

Introduktion

Tack för att du valt HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med elektroniska tillbehör monterade på vapen. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alla instruktioner och säkerhetsmeddelanden innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att aktivera knappen under tryck om det inte är absolut nödvändigt.
- Var medveten om den upphöjda kanten runt knappen som skyddar mot oavsiktlig aktivering.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om komponenter saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Fäst HOT BUTTON på antingen MilStd M1913 Picatinny eller MLOK rail interface med medföljande hårdvara.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att knappen är i rätt läge för bekväm åtkomst.

2. Användning

- Aktivera knappen genom att applicera ett tryck i 45graders vinkel för optimal komfort.
- För tillfällig aktivering, tryck och håll knappen nedtryckt.
- För konstant ljus, tryck knappen nedåt tills den klickar på plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Denna produkt ska inte kasseras med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för elektroniska produkter.
- Om möjligt, återvinn produkten genom en auktoriserad återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du bidrar till en säker användning av HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER.

Návod k bezpečnému používání HOT BUTTON UNITY TACTICAL PICATINNY SINGLE LEAD LASER

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení zařízení Hot Button. Tento revoluční ovládací prvek byl navržen pro zlepšení vašeho zážitku při používání elektronického příslušenství na zbraních. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován na vaši zbraň.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození nebo nesprávné funkce přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při aktivaci tlačítka Hot Button se ujistěte, že máte zbraň stabilně umístěnou a že jste si vědomi okolí.
- Nikdy neaktivujte laser, pokud míříte na lidi nebo zvířata.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli oslnění ostatních uživatelů nebo účastníků.
- Při použití produktu v terénu se ujistěte, že je správně upevněn a že je odolný vůči nárazům a škrábancům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a nářadí.
- Podle pokynů výrobce připevněte Hot Button na lištu MilStd M1913 Picatinny nebo MLOK.
- Použijte dodaný hardware pro zajištění pevného uchycení.
- Zkontrolujte, zda je tlačítko správně orientováno pod úhlem 45 stupňů pro optimální ergonomii.

2. Používání:

- Aktivujte tlačítko Hot Button stiskem palce na vyvýšeném rámečku.
- Ujistěte se, že máte kontrolu nad zbraní během aktivace.
- Pokud je to možné, používejte ochranné brýle a další ochranné vybavení při používání laseru.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o ekologické likvidaci elektronických zařízení.
- Zajistěte, aby byly všechny baterie a elektronické komponenty správně odstraněny a recyklovány v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Hot Button. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání

vašeho zařízení.