

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kasa-ammuntapussit](#)

Etupussi "Old Farley" -malleille, joissa on saranoituja levyjä pussin kiinnittämiseksi. Jos Farley-päällys on koneistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta, tilaa "New Farley" -etupussi. Pohjan mitat ovat 5-1/2" X 1-3/4". EDGE-malli sisältää ylimmät korvat, jotka ohjaavat ja pitävät tukin turvallisemmin paikallaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA](#)
- Valmistaja: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Tuotenro: 100045594
- Valm.nro: EDGE FARLEY 3 I
- Materiaali: Leather,Cordura
- Tyyli: Rest Top,Front Bag
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä, sillä tämä voi aiheuttaa liukastumisen.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja tuotteeseen sen käytön aikana.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epänormaalisti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta EDGEBAG FARLEY FRONT REST tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saranoidut levyt ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista, että "New Farley" etupussi on paikoillaan, jos käytät sitä.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu tuki pussin päälle varovasti.
- Varmista, että ylimmät korvat ohjaavat tukin turvallisesti paikalleen.
- Säädä pussi tarvittaessa, jotta saat parhaan mahdollisen tuen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Oikea käyttö ja huolellisuus varmistavat, että EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuote palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata yllä olevia ohjeita, ja nauti tuotteesi käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi