

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK

CORDURA

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kasa-ammuntapussit](#)

Etupussi ""New Farley"" -malleille. Nämä ovat uusia tyyliä Farley-päitä, jotka on koneistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta. Jos Farley-päähäsi on rakennettu saranoiduista sivulevyistä, tilaa ""Old Farley"" -etupussi. Pohjan mitat ovat 5-1/8" x 1-3/4". EDGE-malli sisältää ylimmät korvat, jotka ohjaavat ja pitävät tukin turvallisemmin paikoillaan.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA](#)
- Valmistaja: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Tuotenro: 100045604
- Valm.nro:
- Materiaali: Cordura,Leather
- Tyyli: Front Bag,Rest Top
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumaaseiden käsittelyyn.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Älä käytä tuotetta muuhun kuin ampumaaseiden tukemiseen.
- Varmista, että käytät tuotetta tasaisella ja vakaalla pinnalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etupussi on kunnolla asetettu ennen ammuntaa.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa säässä, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että etupussi on tukevasti paikallaan.
- Aseta ase etupussin päälle varmistaen, että se on tasapainossa.

2. Käyttö:

- Aseta ase etupussin päälle niin, että se tukee tuokin turvallisesti.
- Tarkista, että ase on oikein kohdistettu ennen laukaisua.
- Käytä etupussia vain ampumisen aikana ja poista se heti ammunnan jälkeen.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että etupussi ei päädy luontoon tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdolliset kierrätettävät osat, kuten alumiini.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi