

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kasa-ammuntapussit](#)

Etupussi "Old Farley" -malleille, joissa on saranoituja levyjä pussin kiinnittämiseksi. Jos Farley-päälyksesi on valmistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta, tilaa "New Farley" -etupussi. Pohjan mitat ovat 5-1/2" X 1-3/4".



Ominaisuuudet

- Nimi: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK](#)
- Valmistaja: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Tuotenro: 100045613
- Valm.nro: FARLEY 3 IN SL
- Materiaali: 3M Slick, Leather
- Tyyli: Front Bag, Rest Top
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ampumiseen ja siihen liittyviin aktiviteetteihin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu ja se voi aiheuttaa vahinkoa, jos sitä käytetään väärin.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja ampumaaseiden käyttöön.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että etupussi on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa (esim. erittäin kuuma tai kylmä sää).
- Älä altista tuotetta voimakkaille kemikaaleille tai liuottimille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että saranoidut levyt ovat kunnolla paikallaan.
- Jos käytät "New Farley" etupussia, varmista, että se on valmistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta.

2. Käyttö:

- Aseta ase tai muu ampumaase etupussin päälle.
- Varmista, että ase on turvallisessa asennossa ennen laukaisua.
- Käytä etupussia vain suunniteltuihin tarkoituksiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta tukea ampumiseen. Noudata tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti kaikissa ampumaaktiviteeteissa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi