

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kasa-ammuntapussit](#)

Etupussi "Old Farley" -malleille, joissa on saranoituja levyjä pussin kiinnittämiseksi. Jos Farley-päälyksesi on valmistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta, tilaa "New Farley" -etupussi. Pohjan mitat ovat 5-1/2" X 1-3/4".



Ominaisuudet

- Nimi: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Valmistaja: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Tuotenro: 100045614
- Valm.nro: FARLEY 2 1/4 IN
- Materiaali: Leather, 3M Slick
- Tyyli: Front Bag, Rest Top
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä sekä ohjeita asennukseen ja käyttöön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai loukkaantumisia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etupussi on kunnolla kiinnitetty ja että se on tasaisella pinnalla ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote tarvitsee huoltoa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa materiaalia tai tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen turvallisuusohjeista ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saranoidut levyt ovat kunnolla kiinnitettyjä.
- Tarkista, että pohjan mitat (51/2" X 13/4") sopivat käyttötarkoitukseen.

2. Käyttö:

- Aseta ase etupussin päälle varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä tuotetta vain ampumaharjoittelussa tai kilpailuissa, joissa se on sallittua.
- Pidä etäisyys muihin henkilöihin ja esteisiin ampumisen aikana.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuote on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikki tuotteet sisältävät EU:ssa sijaitsevan yhteyspisteen turvallisuuskysymyksiä varten. Suosittelemme, että otat yhteyttä valmistajaan, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta.

Loppusanat

Kiitos, että käytät FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotetta. Oikean käytön ja huolellisuuden avulla voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta ampumaharjoittelusta.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi