

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kasa-ammuntapussit](#)

Etupussi "Old Farley" -malleille, joissa on saranoituja levyjä pussin kiinnittämiseksi. Jos Farley-päälyksesi on valmistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta, tilaa "New Farley" -etupussi. Pohjan mitat ovat 5-1/2" X 1-3/4".



Ominaisuudet

- Nimi: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Valmistaja: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Tuotenro: 100045615
- Valm.nro: FARLEY 3 IN W/
- Materiaali: 3M Slick,Leather
- Tyyli: Rest Top,Front Bag
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja nauttia tuotteestasi täysimääräisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muulla tavalla kuin ohjeissa on mainittu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaituista vioista tai vaarallisista olosuhteista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu tukevasti ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakaila pinoilla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Vältä liiallista painoa tai rasitusta tuotteelle, joka voi johtaa vaurioihin.
- Pidä huolta, että ympäröivä alue on vapaa esteistä ja vaarallisista esineistä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna tuote seuraavasti:
 1. Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
 2. Varmista, että pussi on täysin avattu ja että kaikki saranoidut levyt ovat paikallaan.
 3. Kiinnitä tarvittaessa pussi alustaansa.
- Käytä tuotetta seuraavasti:
 1. Aseta ase tai muu tarvittava väline tukevasti etupussiin.
 2. Säädä pussia tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen tuen.
 3. Tarkista säännöllisesti, että tuote on kunnolla paikallaan ja että se ei ole vaurioitunut käytön aikana.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty asianmukaisesti, mukaan lukien mahdolliset vaaralliset materiaalit.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä, valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit käyttää FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi