

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ampumatuet](#) > [Kasa-ammuntapussit](#)

Etupussi "Old Farley" -malleille, joissa on saranoituja levyjä pussin kiinnittämiseksi. Jos Farley-päälyksesi on valmistettu yhdestä kiinteästä alumiinikappaleesta, tilaa "New Farley" -etupussi. Pohjan mitat ovat 5-1/2" X 1-3/4".



Ominaisuudet

- Nimi: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Valmistaja: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Tuotenro: 100045616
- Valm.nro: FARLEY 2 1/4 IN
- Materiaali: Leather, 3M Slick
- Tyyli: Front Bag, Rest Top
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 178mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehdi, että luet ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja ampumatarvikkeita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että ei ole muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tarvitset apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että pussin pohja on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Kiinnitä pussi tarvittaessa saranoiduilla levyillä, jos tuote on varustettu niillä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti etupussiin varmistaaksesi sen vakauden.
- Säädä pussin korkeutta ja kulmaa tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteiden käsittelypalveluun saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön.

Yhteenveto

FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa ampua. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi