

BIKINI SCOPE COVER

The Bikini Scope Cover protects optics with objectives up to 62mm in diameter. The simple, one-piece design features stretch retainers that hold two rubber caps firm against either end of the scope, providing a dustproof, moisture-proof seal. Fits riflescopes with objectives up to 62mm outside diameter One-piece, quick-clearing design Ideal for storage, transport and field use



Attributes

- Name: BIKINI SCOPE COVER
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046038
- Mfr. No.: 19000
- Color: Black
- End Fit: Objective
- Optic Model: 62mm
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 051525190004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A504.g

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Bikini Scope Cover von Butler Creek](#)
- [English: Bikini Scope Cover Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK](#)
- [Suomi: BIKINI SCOPE COVER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK](#)

Sicherheitshinweise für den Bikini Scope Cover von Butler Creek

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Bikini Scope Covers von Butler Creek. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Optiken mit einem Objektivdurchmesser von bis zu 62 mm zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie das Bikini Scope Cover nur für Zielfernrohre mit einem Objektivdurchmesser von bis zu 62 mm.
- Achten Sie darauf, dass die Gummikappen sicher an beiden Enden des Zielfernrohrs befestigt sind, um Staub und Feuchtigkeit fernzuhalten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Cover beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Nehmen Sie das Bikini Scope Cover aus der Verpackung.
 2. Positionieren Sie das Cover über dem Zielfernrohr.
 3. Ziehen Sie die Dehnungsretainer über die Enden des Zielfernrohrs, sodass die Gummikappen sicher sitzen.
- **Nutzung:**
 1. Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob das Cover richtig sitzt und die Gummikappen fest an Ort und Stelle sind.
 2. Verwenden Sie das Cover während des Transports und der Lagerung, um Ihre Optiken zu schützen.
 3. Reinigen Sie das Cover regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle.

Bikini Scope Cover Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Bikini Scope Cover. This product is designed to protect your optics with objectives up to 62mm in diameter. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Bikini Scope Cover is suitable for your specific optic model before use.
- Always inspect the product for any damage or defects before installation.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidental injury.
- Regularly check the seals and caps for wear and tear to maintain optimal protection.
- Report any unsafe conditions or accidents involving this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Dust and Moisture Protection:** The Bikini Scope Cover is designed to provide a dustproof and moistureproof seal. Ensure that both rubber caps are securely in place when not in use.
- **Avoid Extreme Conditions:** Do not expose the Bikini Scope Cover to extreme temperatures or harsh environmental conditions, as this may compromise its integrity.
- **Proper Handling:** Handle the product with care to avoid damaging the caps or the scope itself.
- **Age Warning:** This product is not a toy. Keep it away from children and pets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your scope is clean and free from any debris before installation.
- Identify the objective lens of your scope.

2. Installation:

- Align the Bikini Scope Cover over the objective lens.
- Gently stretch the retainers to fit the rubber caps securely over both ends of the scope.
- Ensure that the cover fits snugly to provide the best protection against dust and moisture.

3. Usage:

- When transporting or storing your scope, always use the Bikini Scope Cover to protect the optics.
- Before using your scope, remove the Bikini Scope Cover carefully to avoid scratching the lens.
- After use, reattach the Bikini Scope Cover to maintain protection.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the Bikini Scope Cover for any signs of wear, such as cracks or tears in the rubber caps.
- Clean the cover with a damp cloth as needed, and allow it to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the Bikini Scope Cover responsibly.
- Check local regulations for guidelines on the disposal of plastic products.
- If the product is no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Bikini Scope Cover, please contact the manufacturer. Ensure you have the product information handy for reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your Bikini Scope Cover while ensuring the safety and longevity of your optics.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger vos optiques et garantir une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvercle et remplacez-le s'il est endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- En cas de problème, contactez le point de contact pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le couvercle de lunette si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Ne pas forcer les capuchons en caoutchouc lors de leur mise en place ou de leur retrait.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs pour nettoyer le couvercle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la lunette est propre et sèche avant d'installer le couvercle.
2. **Positionnement:** Placez le couvercle sur la lunette, en veillant à ce qu'il soit correctement aligné avec l'objectif.
3. **Fixation:** Utilisez les reteneurs extensibles pour maintenir fermement les capuchons en caoutchouc à chaque extrémité de la lunette.

Utilisation

- Pour protéger vos optiques, assurez-vous que les capuchons sont bien en place lorsque la lunette n'est pas utilisée.
- Lors de l'utilisation sur le terrain, retirez les capuchons avec précaution pour éviter de les endommager.
- Remettez les capuchons en place immédiatement après utilisation pour garantir une protection continue.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Renseignez-vous sur les points de collecte pour les déchets électroniques si applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le point de contact approprié en Europe.

En suivant ces directives, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres utilisateurs. Merci de votre attention et profitez de votre Couvercle de Lunette Bikini Butler Creek.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK

Introduzione

Grazie per aver scelto il BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK. Questo prodotto è progettato per proteggere le ottiche con obiettivi fino a 62 mm di diametro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il BIKINI SCOPE COVER per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di emergenza o di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esporre il BIKINI SCOPE COVER a temperature estremamente elevate o basse.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o forte vento.
- Non forzare i fermagli elastici oltre la loro capacità di estensione.
- Assicurati che i tappi in gomma siano saldamente fissati prima di riporre o trasportare il cannocchiale.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare i materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il cannocchiale sia pulito e asciutto prima di applicare il BIKINI SCOPE COVER.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il BIKINI SCOPE COVER sull'obiettivo del cannocchiale.
 - Assicurati che i fermagli elastici siano saldamente ancorati contro ciascuna estremità del cannocchiale.
 - Controlla che il prodotto aderisca correttamente e che non ci siano spazi aperti.
3. **Utilizzo:**
 - Quando non in uso, lascia il BIKINI SCOPE COVER in posizione per proteggere l'ottica da polvere e umidità.
 - Rimuovi il copriobiettivo solo quando sei pronto ad utilizzare il cannocchiale.
4. **Pulizia:**
 - Pulisci il BIKINI SCOPE COVER con un panno morbido e asciutto.
 - Evita l'uso di detergenti chimici aggressivi o solventi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il BIKINI SCOPE COVER deve essere smaltito in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per materiali plastici.
- Assicurati di rimuovere eventuali componenti non biodegradabili prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza e aggiornamenti sui prodotti attraverso le fonti ufficiali.

BIKINI SCOPE COVER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. BIKINI SCOPE COVER suojaa optiikoita, joiden objektiivin halkaisija on enintään 62 mm, ja on suunniteltu tarjoamaan pölytiivis ja kosteudelta suojaava tiiviste.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määritellyissä olosuhteissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että BIKINI SCOPE COVER on kunnolla kiinnitetty kaukoputken päihin ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Jos tuote altistuu äärimmäisille sääolosuhteille, tarkista se huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta BIKINI SCOPE COVER kaukoputken objektiivin päälle.
- Varmista, että venyvät pidikkeet ovat tiukasti kiinni kummassakin päässä.
- Tarkista, että tiiviste on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Käytä BIKINI SCOPE COVERia aina, kun kaukoputki ei ole käytössä.
- Poista kansi vain ennen käyttöä ja aseta se takaisin paikoilleen käytön jälkeen.
- Puhdista tuote tarvittaessa pehmeällä, kuivalla liinalla.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusäntöjen (GPSR) mukaisesti. Huolellinen noudattaminen varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK. Tento produkt je navržen tak, aby chránil optiku s objektivem o průměru až 62 mm. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je, neprovádějte jeho použití a kontaktujte výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než je jeho zamýšlené použití.
- V případě jakýchkoli potíží s produktem se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před nasazením krytu se ujistěte, že je puškohled čistý a suchý.
- Zkontrolujte, zda jsou gumové víčka pevně připevněna k oběma koncům puškohledu.
- Vyvarujte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Nepoužívejte produkt, pokud je vystaven nadměrnému tlaku nebo nárazům, které by mohly poškodit optiku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava puškohledu:

- Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
- Zkontrolujte průměr objektivu puškohledu a ujistěte se, že nepřesahuje 62 mm.

2. Instalace krytu:

- Umístěte pružné zadržovače na obě strany puškohledu.
- Pevně připevněte gumové víčka na obě konce puškohledu.
- Ujistěte se, že kryt je správně nasazen a že je pevně zajištěn.

3. Používání:

- Před použitím puškohledu odstraňte gumové víčka.
- Po použití znovu nasadte víčka, aby se zajistila ochrana proti prachu a vlhkosti.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného komunálního odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrná místa pro plastové a gumové materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v EU.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a příjemné používání BIKINI SCOPE COVER BUTLER CREEK.