

# FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL

[Kiväärin osat](#) > [Piipunsuun lisävarusteet](#) > [Liekinsammuttimet](#)

Tämä flash hider liukuu standardin 10/22® kiväärin piippuun ja kiinnitetään yhdellä ruuvilla... ei vaadi asekorjausosaamista.



## Ominaisuuudet

- Nimi: [SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL](#)
- Valmistaja: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Tuotenro: 100047444
- Valm.nro: 04-06062-00
- Asetyyppi: Ruger
- Kaliiperi: 22 Caliber (.223-.224)
- Malli: 10/22
- Materiaali: Stainless Steel
- Viimeistely: Stainless Steel
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: 850006871780

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger 10/22® kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että kiväärin piippu on tyhjennetty ennen FLASH HIDERIN asentamista.
- Älä suuntaa kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista, että FLASH HIDER on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole perehtynyt aseiden turvalliseen käsittelyyn.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja turvallinen.
- Liukuta FLASH HIDER standardin 10/22® kiväärin piippuun.
- Kiinnitä FLASH HIDER yhdellä ruuvilla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että FLASH HIDER on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö:

- Käytä FLASH HIDERIA vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kiväärin piippu on puhdas ja esteetön ennen käyttöä.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja asetta käytettäessä.

### Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

### Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen kanssa.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)