

STANDARD BOLT KNOB

Replacement bolt knob found on Christensen Arms hunting rifles. Features a laser-etched Rams Head logo. Specifications: Found on standard Christensen Arms rifles Replacement Bolt Knob Features laser-etched Rams Head logo



Attributes

- Name: STANDARD BOLT KNOB
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050210
- Mfr. No.: 810-00019-01
- Finish: Black
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Lightweight
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 691328232695

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den STANDARD BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STANDARD BOLT KNOB](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla STANDARD BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS](#)
- [Suomi: STANDARD BOLT KNOB KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för STANDARD BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS](#)

Sicherheitshinweise für den STANDARD BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des STANDARD BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS. Dieser ErsatzBolzenknopf ist speziell für die Jagdgewehre von Christensen Arms konzipiert und mit einem lasergravierten Rams HeadLogo versehen. Um die sichere Verwendung und Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsbestimmungen verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Bolzenknopf korrekt installiert ist.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Bolzenknopfs.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Bolzenknopfs beschädigt sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Bolzenknopfs:

- Entfernen Sie den alten Bolzenknopf vorsichtig.
- Setzen Sie den neuen STANDARD BOLT KNOB an die vorgesehene Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass der Knopf fest sitzt und keinen Spielraum hat.

2. Verwendung des Bolzenknopfs:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sicher und stabil auf einer geeigneten Fläche liegt.
- Verwenden Sie den Bolzenknopf, um den Verschluss des Gewehrs zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht im Weg sind, während Sie den Bolzenknopf verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt an den zuständigen EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den STANDARD BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for STANDARD BOLT KNOB

Introduction

Thank you for choosing the STANDARD BOLT KNOB from Christensen Arms. This replacement bolt knob is designed for use with Christensen Arms hunting rifles and features a laseretched Rams Head logo. Your safety and satisfaction are our top priorities. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage and proper handling of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bolt knob for any signs of damage or wear before installation. Do not use if damaged.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or replace the bolt knob.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the bolt knob only as intended and in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates and safety notices on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunctioning of the firearm.
 - Using the product with incompatible firearms may pose safety risks.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the firearm is in a safe condition before working on it.
 - Familiarize yourself with your firearm's manual and ensure compatibility before installation.
 - Do not attempt to modify or alter the bolt knob in any way.
- **Agespecific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Ensure that minors do not handle or operate firearms without proper supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Ensure that your firearm is unloaded. Remove the magazine and visually check the chamber.
 - Gather necessary tools such as a wrench or screwdriver, depending on your firearm model.
2. **Installation:**
 - Remove the existing bolt knob by loosening it with the appropriate tool.
 - Carefully align the new STANDARD BOLT KNOB with the bolt mechanism.
 - Securely tighten the new bolt knob, ensuring it is firmly in place but not overtightened to avoid damage.
3. **Usage:**
 - Use the bolt knob to operate the bolt action of your firearm smoothly.
 - Always handle the firearm with care and follow safe shooting practices.
4. **PostInstallation Check:**
 - After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
 - Ensure that the bolt knob is securely attached and operates smoothly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the product is damaged beyond use, follow local regulations for the disposal of firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it poses a safety risk.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the STANDARD BOLT KNOB, please refer to the manufacturer's contact resources. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the guidelines provided. Enjoy your experience with the STANDARD BOLT KNOB from Christensen Arms.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB de Christensen Arms. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre fusil de chasse. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement sur les fusils de chasse compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Consultez un professionnel si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le bouton de verrouillage. Utilisez une pression uniforme pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne tentez pas d'utiliser le bouton si vous constatez des signes de dommage ou de défaillance.
- Évitez de manipuler le fusil avec le bouton de verrouillage en position déverrouillée.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez sur votre fusil pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer le bouton.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis approprié, éventuellement un lubrifiant léger.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bouton de verrouillage en dévissant la vis de fixation.
- Installez le nouveau bouton en le plaçant à l'emplacement correct.
- Serrez la vis de fixation jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour verrouiller le fusil, poussez le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton et assurez-vous qu'il fonctionne correctement avant de manipuler le fusil.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Un contact basé dans l'UE doit être disponible pour répondre à vos questions.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB. Merci de votre attention à la sécurité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STANDARD BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór STANDARD BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użycia w myśliwskich karabinach Christensen Arms.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.
- Osoby niepełnoletnie powinny używać produktu pod nadzorem dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pokrętło jest prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas obsługi pokrętła, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją obsługi karabinu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny.
- Zdejmij stare pokrętło, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcją producenta karabinu.
- Umieść nowe pokrętło w odpowiednim miejscu i upewnij się, że jest prawidłowo zamocowane.
- Sprawdź, czy pokrętło działa płynnie i bez oporów.

2. Użytkowanie:

- Używaj pokrętła zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zapewnić optymalne działanie karabinu.
- Regularnie sprawdzaj stan pokrętła, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem pokrętła, skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, z których wykonany jest produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemu, prosimy o kontakt z odpowiednim wsparciem. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, aby uzyskać szybką pomoc.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania STANDARD BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz o regularne sprawdzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy satysfakcji z użytkowania.

STANDARD BOLT KNOB KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa STANDARD BOLT KNOB tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Varmista, että luet ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisten valvonnassa.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Christensen Armsin metsästyskiväreissä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että pulttikahva on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa asennuksen tai käytön aikana.
- Vältä kosteita tai liukkaita olosuhteita, jotka voivat vaikuttaa pulttikahvan toimintaan.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Jos huomaat epänormaalia toimintaa, lopeta käytön ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha pulttikahva varovasti.
- Puhdista alue, johon uusi pulttikahva asennetaan.
- Aseta uusi pulttikahva paikalleen ja varmista se tiukasti.
- Tarkista, että pulttikahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Käytä pulttikahvaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja puhtaat ennen käyttöä.
- Tarkista pulttikahvan kiinnitys ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa STANDARD BOLT KNOB tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för STANDARD BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS

Introduktion

Tack för att du valt STANDARD BOLT KNOB från Christensen Arms. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse med Christensen Arms jaktgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast STANDARD BOLT KNOB med kompatibla Christensen Arms gevär.
- Se till att knoppen är korrekt installerad innan användning för att undvika potentiella risker.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den är defekt.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för jaktgevär när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.
- Se till att geväret är i ett säkert läge och avfyrat.

2. Installation:

- Ta bort den gamla knoppen genom att lossa skruven som håller den på plats.
- Placera STANDARD BOLT KNOB på plats.
- Fäst knoppen med den medföljande skruven och dra åt den ordentligt.

3. Användning:

- Använd knoppen som en del av det normala handhavandet av ditt gevär.
- Kontrollera att knoppen fungerar smidigt innan du använder geväret i fält.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens information för kontaktuppgifter.