

RS75/RS62 WAVE SPRING - RIFLESPEED RS75/RS62 WAVE SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasumännät](#)

Korvaava Wave Spring Riflespeed Gas Controlille. Valmistettu Yhdysvalloissa 17-7 ruostumattomasta teräksestä. Jos pidät varaosia käsillä korjauksia varten, lisää muutama näistä varusteesi joukkoon. Saatavilla myös osana Riflespeedin Uudelleenrakennussarjaa.



Ominaisuudet

- Nimi: [RIFLESPEED RS75/RS62 WAVE SPRING](#)
- Valmistaja: [RIFLESPEED](#)
- Tuotenro: 100050273
- Valm.nro: US0116
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen leveys: 108mm
- Toimituksen pituus: 159mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RS75/RS62 WAVE SPRING Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RS75/RS62 WAVE SPRING Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RS75/RS62 Wave Spring tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. RS75/RS62 Wave Spring on valmistettu korkealaatuisesta 177 ruostumattomasta teräksestä Yhdysvalloissa ja se on suunniteltu käytettäväksi Riflespeedin kaasumännissä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, ellei se ole valmistajan ohjeiden mukaista.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna Wave Spring tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille ilman asianmukaista käsittelyä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea RS75/RS62 Wave Spring tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi