

PRECISION MELTER - LEE PRECISION MELTER 220V

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valupadat ja tarvikkeet](#)

Korkean nopeuden sulatin, jossa on äärettömän lämpötilan säätö vakaville ampujille. Käsittelee helposti 4-kavitaatioisia muotteja. Vain 15 minuutissa voit sulattaa 4 paunaa metallia. Sama äärettömän lämpötilan säätö kuin tuoteastiassa. 500 wattia AC vain.



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION MELTER 220V](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100053071
- Valm.nro: 90024
- Toimituksen paino: 1.043kg
- Toimituksen korkeus: 208mm
- Toimituksen leveys: 122mm
- Toimituksen pituus: 170mm
- UPC: 734307900243

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet LEE Precision Melter 220V:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet LEE Precision Melter 220V:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEE Precision Melter 220V:n. Tämä korkeanopeudellinen sulatin on suunniteltu vakaville ampujille ja pystyy sulattamaan 4 paunaa metallia alle 15 minuutissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä sulatinta aina hyvin tuuletetussa tilassa, jotta haitallisten höyryjen kertyminen vältetään.
- Pidä sulatin pois helposti syttyvistä materiaaleista ja pinnoista.
- Älä jätä sulatinta valvomatta käytön aikana.
- Varmista, että sulatin on asetettu vakaalle, lämmönkestäville pinnalle.
- Tarkista säännöllisesti virtajohdon kunto ennen käyttöä.
- Varmista, että sulatinta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa — metallin sulattamiseen.
- Pidä laite lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta vahinkojen mahdollisuus vähenee.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Sähköturvallisuus:**
 - Käytä sulatinta vain 220V AC virtalähteen kanssa.
 - Älä käytä jatkojohtoja, jotka eivät ole yhteensopivia sulattimen tehovaatimusten kanssa.
- **Lämpötilan hallinta:**
 - Sulattimessa on äärettömän lämpötilan säätö; varmista, että tunnet asetukset ennen käyttöä.
 - Käytä aina suojakäsineitä käsitellessäsi sulatinta tai kuumia materiaaleja.
- **Muottien käyttö:**
 - Käytä vain sulattimelle yhteensopivia muotteja.
 - Varmista, että muotit ovat puhtaita ja kuivia ennen metallin kaatamista.
- **Hätätilanteet:**
 - Tulipalon sattuessa älä käytä vettä sen sammuttamiseen. Käytä metallipaloille sopivaa luokan D palosammutinta.
 - Jos kohtaat sähköongelmia, katkaise virta välittömästi ja hae ammattilaisen apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta sulatin tasaiselle, vakaalle pinnalle, kauas syttyvistä materiaaleista.
- Varmista, että virtajohto on kytketty turvallisesti 220V AC pistorasiaan.
- Tarkista, että alue sulattimen ympärillä on esteetön.

2. Käyttö:

- Kytke sulatin päälle ja säädä haluttu lämpötila äärettömän lämpötilan säädöllä.
- Anna sulattimen esilämmittää muutaman minuutin ennen metallin lisäämistä.
- Kaada metalli varovasti muottiin, kun se on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Käytön jälkeen kytke sulatin pois päältä ja anna sen jäähtyä täysin ennen käsittelyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä sulatin paikallisten sähköjätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen hävittämistä.
- Poista kaikki jääneet metallijätteet laitteesta ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita LEE Precision Melter 220V:stä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan sulatusprosessin LEE Precision Melter 220V:llä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden tuotteen käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi