

QUICK TRIM DIES - 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Lee Quick Trim Dies, for use with the Lee Deluxe and Lee Value Trim Case Trimmers.



Attributes

- Name: 204 RUGER QUICK TRIM DIE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053358
- Mfr. No.: 90439
- Cartridge: 204 Ruger
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 734307904395

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- [English: QUICK TRIM DIES 204 RUGER QUICK TRIM DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger](#)
- [Suomi: QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Verwendung.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitsupdates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer, mit dem die Dies verwendet werden, stabil und sicher aufgestellt ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck in die Arbeitsbereiche gelangen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Sichtprobleme zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer ordnungsgemäß montiert und stabil ist.
- Befestigen Sie die QUICK TRIM DIE gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers.
- Überprüfen Sie, ob die Die sicher und fest sitzt, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Verwendung:

- Laden Sie die Hülsen gemäß den Anweisungen des Trimmerherstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Die korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Betreiben Sie den Trimmer nur mit der empfohlenen Geschwindigkeit und den empfohlenen Einstellungen.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.
- Schalten Sie den Trimmer aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz, wenn Sie die Die reinigen oder warten möchten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, bevor Sie sie entsorgen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Sicherheitsanfragen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können dort auch Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

QUICK TRIM DIES 204 RUGER QUICK TRIM DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Lee Quick Trim Dies for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the Quick Trim Dies.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is trimming cases for the 204 Ruger cartridge.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when operating the case trimmer to prevent injury from metal fragments or debris.
- Keep hands clear of moving parts during operation to avoid pinching or cuts.
- Ensure that the workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not modify the Quick Trim Die or use it in a manner not specified by the manufacturer.
- Only use compatible Lee case trimmers with the Quick Trim Dies to ensure safety and efficiency.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Follow the instructions provided with your Lee case trimmer for attaching the Quick Trim Die.
- Ensure that the die is securely fastened before operation.
- Verify that the die is properly aligned with the trimmer.

2. Usage:

- Insert the case into the trimmer as per the manufacturer's guidelines.
- Adjust the trimming depth according to your specifications.
- Operate the trimmer smoothly and steadily, avoiding sudden movements.
- After trimming, inspect the case for any defects or issues before proceeding with reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn Quick Trim Dies in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Quick Trim Dies, please refer to the manufacturer's website or customer support channels for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the Lee Quick Trim Dies.

Instructions de Sécurité pour les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les Lee Deluxe et Lee Value Trim Case Trimmers. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel si des réparations sont nécessaires.
- En cas de problème de sécurité, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils de découpe.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou blessures.
- Ne forcez pas le produit au-delà de ses capacités. Suivez les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le QUICK TRIM DIE à votre trimmer en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et en place avant d'utiliser le produit.

2. Utilisation :

- Placez la cartouche 204 Ruger dans le trimmer.
- Actionnez le trimmer en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Vérifiez régulièrement la cartouche pour vous assurer qu'elle est correctement ajustée.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des outils et accessoires.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou souci concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et une description du problème à portée de main.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE.

Guida di Sicurezza per il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger

Introduzione

Grazie per aver scelto il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni utili per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il Quick Trim Die.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Quick Trim Die solo con i trimmer per casi Lee Deluxe e Lee Value Trim.
- Indossare sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il prodotto oltre le sue specifiche tecniche.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Quick Trim Die:

- Assicurarsi che il trimmer per casi Lee sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Montare il Quick Trim Die sul trimmer seguendo le istruzioni specifiche del trimmer.
- Controllare che il die sia fissato saldamente prima di avviare il trimmer.

2. Uso del Quick Trim Die:

- Inserire il bossolo nel trimmer e assicurarsi che sia allineato correttamente.
- Accendere il trimmer e seguire le istruzioni per eseguire il trimming del bossolo.
- Dopo l'uso, spegnere il trimmer e rimuovere il bossolo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di metallo e plastica.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o consultare il sito web del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida e precauzioni, potrai utilizzare il Quick Trim Die Lee Precision 204 Ruger in modo sicuro ed efficace. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käyttäjille, jotka ovat vähintään 18vuotiaita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten on määritelty käyttöohjeissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikkoutunut tai siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä käytä voimaa, jos tuote ei toimi odotetusti.
- Jos tuote aiheuttaa epämukavuutta tai kipua, lopeta käyttö välittömästi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Lue kaikki valmistajan ohjeet ennen asennusta.
- Varmista, että työkalosi ovat valmiina asennusta varten.
- Kiinnitä die koneeseen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että die on tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kone ja tarkista, että kaikki toimii oikein.
- Aseta hylsy dieen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käytä tuotetta rauhallisesti ja hallitusti.
- Pidä kädet ja vaatteet poissa liikkuvista osista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.