

AR .308 M5 MAGAZINE CATCH BUTTON EXTENDED - M5 EXTENDED MAGAZINE CATCH BUTTON FOR AR-308 BLACK

The Extended Magazine Catch Button is a drop-in replacement for the standard lower receiver magazine catch button. This extended button is longer, allowing it to protrude the proper distance when used with our M5 Lower Receiver. Made from Aluminum.



Attributes

- Name: M5 EXTENDED MAGAZINE CATCH BUTTON FOR AR-308 BLACK
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100054409
- Mfr. No.: APRH101268C
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 117mm
- UPC: 840014611416

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR .308 M5 Magazinfreigabeknopf](#)
- [English: AR .308 M5 Magazine Catch Button Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Déverrouillage de Chargeur Prolongé AR .308 M5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Esteso AR .308 M5](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwalnającego Magazynka AR .308 M5](#)
- [Suomi: AR .308 M5 MAGAZINE CATCH BUTTON EXTENDED KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR .308 M5 Magazine Catch Button Extended](#)

Sicherheitshinweise für den AR .308 M5 Magazinfreigabeknopf

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den AR .308 M5 Magazinfreigabeknopf entschieden haben. Dieser verlängerte Magazinfreigabeknopf ist ein einfacher Ersatz für den StandardMagazinfreigabeknopf Ihres unteren Empfängers. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Magazinfreigabeknopf richtig installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist.
- Stellen Sie sicher, dass der Knopf bei der Benutzung nicht blockiert wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazinfreigabeknopfes:

- Entfernen Sie den alten Magazinfreigabeknopf vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setzen Sie den neuen, verlängerten Magazinfreigabeknopf an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Knopf fest sitzt und richtig funktioniert, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung des Magazinfreigabeknopfes:

- Drücken Sie den Knopf, um das Magazin freizugeben.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht im Weg sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Üben Sie den Umgang mit dem Knopf in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den entsprechenden EUKontaktpunkt für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Rückrufe über die offiziellen Kanäle erfolgen.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, den AR .308 M5 Magazinfreigabeknopf sicher und effektiv zu nutzen. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

AR .308 M5 Magazine Catch Button Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR .308 M5 Extended Magazine Catch Button. This product is designed to enhance the functionality of your firearm by providing a more accessible magazine catch button. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Always follow the manufacturer's instructions for the firearm.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine catch button for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Injury:** Improper installation or use may result in injury. Always ensure the product is securely installed.
- **Compatibility:** This product is specifically designed for use with the M5 Lower Receiver. Do not attempt to use it with incompatible models.
- **Vulnerable Groups:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- **Handling:** Always handle your firearm with care and treat it as if it is loaded, even when you believe it is not.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe environment.
- Gather necessary tools for installation, including a small punch tool and a hammer.

2. Installation Steps:

- Remove the existing magazine catch button by pushing it out from the inside of the lower receiver using the punch tool.
- Insert the new AR .308 M5 Extended Magazine Catch Button into the magazine catch assembly.
- Ensure that the button is fully seated and secure.
- Test the button by pressing it to confirm it functions correctly.

3. Usage Instructions:

- When using the magazine catch button, ensure your grip is secure and your finger is off the trigger until ready to fire.
- To release the magazine, press the extended button firmly until the magazine drops free.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Consult local recycling or hazardous waste guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR .308 M5 Extended Magazine Catch Button, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for additional support and information.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Déverrouillage de Chargeur Prolongé AR .308 M5

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de déverrouillage de chargeur prolongé AR .308 M5 d'Aero Precision. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le bouton de déverrouillage de chargeur avec le récepteur inférieur M5 compatible.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Ne forcez pas le bouton lors de son utilisation pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne modifiez pas le produit d'aucune manière, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation:

- Retirez le bouton de déverrouillage standard du récepteur inférieur.
- Insérez le bouton de déverrouillage de chargeur prolongé dans l'emplacement prévu.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et fonctionne correctement.

3. Utilisation:

- Pour déverrouiller le chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage.
- Vérifiez que le chargeur se libère sans résistance excessive.
- Si vous rencontrez des difficultés, arrêtez l'utilisation et vérifiez l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à un professionnel qualifié ou à un service client approprié.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du bouton de déverrouillage de chargeur prolongé AR .308 M5. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Esteso AR .308 M5

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Esteso AR .308 M5 di AERO PRECISION. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È essenziale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Rivolgiti a un professionista qualificato se non sei sicuro su come installare o utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Fai attenzione a non danneggiare il prodotto durante l'installazione o l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il pulsante di rilascio del caricatore oltre il suo limite di movimento.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito e che il pulsante di rilascio funzioni come previsto prima dell'uso.
- Non utilizzare il pulsante se presenta segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare il prodotto con caricatori non compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il pulsante di rilascio da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
2. **Rimozione del Pulsante Standard:**
 - Rimuovi il pulsante di rilascio del caricatore standard dal lower receiver.
 - Segui le istruzioni specifiche del produttore per la rimozione.
3. **Installazione del Pulsante Esteso:**
 - Inserisci il Pulsante di Rilascio del Caricatore Esteso nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Verifica:**
 - Controlla che il pulsante funzioni correttamente prima di utilizzare il lower receiver.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore esteso.
- Controlla che il caricatore si stacchi senza difficoltà.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e verifica la causa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali in alluminio.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Pulsante di Rilascio del Caricatore Esteso AR .308 M5. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare un professionista esperto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwalniającego Magazynka AR .308 M5

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przycisku Zwalniającego Magazynka AR .308 M5 od AERO PRECISION. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego modelu dolnego receivera.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny przycisku zwalniającego, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj przycisku zwalniającego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu przycisku, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem technicznym.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją przycisku zwalniającego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Zdejmij stary przycisk zwalniający magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dolnego receivera.
- Zainstaluj nowy przycisk zwalniający, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy przycisk działa prawidłowo, wykonując kilka próbnych zwolnień magazynka.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij przycisk zwalniający delikatnie, ale zdecydowanie.
- Unikaj nadmiernego nacisku na przycisk, aby nie uszkodzić mechanizmu.
- Regularnie sprawdzaj, czy przycisk nie jest zablokowany lub uszkodzony.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli lokalne przepisy wymagają specjalnego traktowania odpadów metalowych.
- Zawsze sprawdzaj lokalne przepisy dotyczące utylizacji, aby upewnić się, że postępujesz zgodnie z wymaganiami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby przyspieszyć proces wsparcia.

Dziękujemy za wybór Przycisku Zwalniającego Magazynka AR .308 M5. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

AR .308 M5 MAGAZINE CATCH BUTTON EXTENDED KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa AR .308 M5 MAGAZINE CATCH BUTTON EXTENDED tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Tuotteen on suunnitellut AERO PRECISION, ja se on valmistettu alumiinista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai vaihtamista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai asennuksesta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha lipaskytkinpainike, tarvittaessa käytä työkaluja.
- Asenna uusi, laajennettu lipaskytkinpainike paikalleen.
- Varmista, että painike on tukevasti kiinni ja toimii oikein.

2. Käyttö

- Käytä lipaskytkinpainiketta normaalisti aseesi käytön yhteydessä.
- Varmista, että lipaskytkin toimii moitteettomasti ennen ampumista.
- Tarkista kytkin säännöllisesti varmistaaksesi sen toimivuuden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa EU:n turvallisuusportaalista. Muista myös raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Yhteenveto

AR .308 M5 MAGAZINE CATCH BUTTON EXTENDED on suunniteltu parantamaan aseesi käyttöä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för AR .308 M5 Magazine Catch Button Extended

Introduktion

Tack för att du har valt AR .308 M5 Magazine Catch Button Extended från AERO PRECISION. Denna förlängda magasinutlösarknapp är designad för att förbättra användarupplevelsen med din M5 nedersta mottagare. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att du har en korrekt installation för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig själv.
- Kontrollera att det inte finns några föremål i vägen innan du aktiverar magasinutlösaren.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg för installationen.
- Rengör området där du ska installera knappen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla magasinutlösarknappen genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den förlängda knappen på rätt plats på den nedersta mottagaren.
- Säkra knappen på plats enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Tryck försiktigt på den förlängda knappen för att frigöra magasinet.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat efter varje användning.
- Använd inte knappen om den känns lös eller instabil.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens information tillgänglig för att få snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.