

TIKKA T1X PIDENNETTY KIIKARIN KIINNITYSKISKO - Tikka T1x pidennetty picatinnykisko 30 MOA

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiväärien jalustat](#)

Pidennetty, kallistettu picatinnykisko Tikka T1x aseisiin, kallistus 20 tai 30 MOA mahdollistaa pidempien matkojen ammunnan myös aliaäanisillä patruunoilla ja suuren suurennoksen kiikareilla, joiden säätövara on pieni, pituus yli 20 cm.



Ominaisuudet

- Nimi: [Tikka T1x pidennetty picatinnykisko 30 MOA](#)
- Valmistaja: [MOUNTAIN TACTICAL](#)
- Tuotenro: 100061468
- Valm.nro: T1XR-EXT30
- Asetyyppi: Tikka
- Elevation: 30 MOA
- Jalustojen lukumäärä: 1-Piece
- Malli: T1X
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Extension
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 254mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 811291030665

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TIKKA T1X PIDENNETTY KIIKARIN KIINNITYSKISKO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TIKKA T1X PIDENNETTY KIIKARIN KIINNITYSKISKO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tämä ohje on tarkoitettu TIKKA T1X pidennetyn kiikarin kiinnityskiskon käyttäjille. Tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi Tikka T1x aseissa. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnityskisko on ehjä ja ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja aseita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden säätövara on pieni, pituus yli 20 cm.
- Varmista, että kiikarin ja kiinnityskiskon yhteensopivuus on tarkistettu ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja ammuntaetäisyyksiä, jotta vältät vaaratilanteet.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa, ennen kuin asennat tai poistat kiikarin.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat käsillä.
- Poista kiikarin kiinnityskisko pakkauksesta.
- Aseta kisko Tikka T1x aseeseen yläpuolelle.
- Kiinnitä kisko tiukasti, mutta varovasti, varmistaen, ettei se liiku.
- Tarkista, että kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen kiikarin asentamista.

2. Käyttö:

- Aseta kiikari kiinnityskiskolle ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä kiikarin suurennosta tarpeidesi mukaan.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kiikari on oikein asetettu ja että se toimii odotetusti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumatarvikkeiden käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti ampumakokemuksestasi!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi