

# REPLACEMENT LIGHT HEADS - MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Valaisimet ja tarvikkeet](#) > [Asevalot](#)

## Tehokkaat Vaihtovalopäät

VARAUSVALOHEADIT OKW-valohead on suora korvike Surefire M600DF -headille. Sitä voidaan käyttää Modlite 18650 -kappaleen tai pienemmän Modlite 18350 -kappaleen kanssa. Vaikka lumen-tuotto on vain 680 lumenia, valon kantama on noin 400 % suurempi kuin M600DF:ssä. Tämä valohead on parhaiten soveltuva tilanteisiin, joissa tarvitaan äärimmäistä kantamaa. Käsin koottu ja testattu Yhdysvalloissa. Elinikäinen takuu. Noin 680 lumenia ja candela on noin 69 000. Tämä valo on erinomainen valinta kaikille, jotka tarvitsevat maksimaalista kantamaa. 6061-sarjan alumiinikehys Mil-Spec Hard Anodizing -pinnoitteella. Erittäin kirkas BOROFloat®-linssi sallii 98-99 % valon läpäisyn. IR-850 valoheadia voidaan käyttää 18650-kappaleemme, pienemmän 18350-kappaleemme tai Surefire® M600DF Dual Fuel -kappaleen kanssa. Tämä on omistettu IR-valaistushead, joka on suunniteltu tuottamaan IR-valoa 850nm IR-spektrissä. Heijastin on suunniteltu tuottamaan hyvä määrä valoa ympärilleen ja hyvin määritelty kuuma kohta jopa 300 jardin etäisyydellä riippuen sääolosuhteista. Käsin koottu ja testattu Yhdysvalloissa. Elinikäinen takuu. Noin 1100mW IR-tuotto. (vertailun vuoksi SF 952v on 160mW) 6061-sarjan alumiinikehys Mil-Spec Hard Anodizing -pinnoitteella. Erittäin kirkas BOROFloat®-linssi sallii 98-99 % valon läpäisyn. HUOM: Litium CR123 -paristoja ei tueta, ja niiden käyttö voi aiheuttaa paristojen kuumenemisen ja mahdollisesti räjähdys tai tulipalon. Suosittelemme KeepPower 18650/18350 -korkean purkauskäytön paristoja, jotka löytyvät täältä. Käyttöaika on noin 120 minuuttia 18650-paristoilla ja noin 50 minuuttia pienemmillä 18350-paristoilla. Älä pinnoita 18350-paristoja 18650-kappaleeseen, sillä tämä voi aiheuttaa valon toimintahäiriön. Käytä vain 18650-paristoja 18650-kappaleissa ja 18350-paristoja 18350-kappaleissa.



## Ominaisuudet

- Nimi: [MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE](#)
- Valmistaja: [MODLITE SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 100061535
- Valm.nro: PLHV2HEADFDE
- Väri: Flat Dark Earth
- Toimituksen paino: 0.07kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 38mm
- Toimituksen pituus: 57mm
- UPC: 850008965192

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS

## PLHV2 LIGHT HEAD FDE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

### Johdanto

Tervetuloa REPLACEMENT LIGHT HEADS MODLITE SYSTEMS PLHV2 LIGHT HEAD FDE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

### Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu takaisinvetotietoja.

### Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Älä käytä litium CR123 paristoja, sillä niiden käyttö voi aiheuttaa paristojen kuumenemista ja mahdollisesti räjähtämistä tai syttymistä.
- Suosittelemme käyttämään KeepPower 18650/18350 korkean purkauksen paristoja.
- Älä pinnoita 18350paristoja 18650runkoon, sillä tämä voi aiheuttaa valon toimintahäiriön.
- Käytä vain 18650paristoja 18650rungoissa ja 18350paristoja 18350rungoissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

### Asennus ja Käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä valopää Modlite 18650 tai 18350runkoon.
- Varmista, että valopää on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole löysiä osia.

#### 2. Käyttö:

- Käynnistä valo kytkemällä se päälle.
- Säädä valonsäteen suuntaa tarpeen mukaan.
- Varmista, että käytät valoa vain turvallisissa olosuhteissa.

#### 3. Paristojen vaihto:

- Irrota valopää runosta.
- Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot oikeaan suuntaan.
- Kiinnitä valopää takaisin runkoon ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.

### Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt paristot paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä paristoja tai tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

### Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina keskusteluasi varten.

**Huom:** Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)