

MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Spare or Replacement Feed cam return spring. Fits all models of MCR ® , Shrike 5.56™ and military AMG 2.



Attributes

- Name: MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING
- Manufacturer: FIGHTLITE INDUSTRIES
- Product no.: 100075017
- Mfr. No.: 15084
- Make: Fightlite Industries
- Model: MCR
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 54mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 859714006415

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MCR Feed Cam Lever Arm Spring](#)
- [English: MCR Feed Cam Lever Arm Spring Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Ressort de retour de cam feed MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCR Feed Cam Lever Arm Spring](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Dźwigni Podajnika MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING](#)
- [Suomi: MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING](#)

Sicherheitshinweise für die MCR Feed Cam Lever Arm Spring

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MCR Feed Cam Lever Arm Spring von Fightlite Industries. Diese Feder ist ein Ersatz oder Austauschteil für den Feed Cam und passt auf alle Modelle von MCR®, Shrike 5.56™ und das militärische AMG 2. Um die Sicherheit und optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und geeigneten Umfeld verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.
- Informiere dich über die Sicherheitsvorkehrungen beim OnlineKauf von Produkten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Feder nur mit kompatiblen Modellen (MCR®, Shrike 5.56™, AMG 2).
- Achte darauf, dass die Feder nicht beschädigt oder deformiert ist, bevor du sie installierst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wenn du mit Waffen oder ähnlichen Geräten arbeitest.
- Vermeide den Kontakt mit der Feder, wenn du sie unter Druck setzt.
- Halte dich an die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung und Installation.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du über die richtigen Werkzeuge verfügst, um die Feder zu installieren.
- Reinige den Bereich, in dem die Installation vorgenommen wird.

2. Installation:

- Entferne die alte Feder vorsichtig, wenn vorhanden.
- Setze die neue MCR Feed Cam Lever Arm Spring an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Teste die Funktionalität der Feder, bevor du das Produkt vollständig verwendest.
- Überwache die Leistung des Produkts während der Verwendung und achte auf Anzeichen von Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über die MCR Feed Cam Lever Arm Spring, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat höchste Priorität. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

MCR Feed Cam Lever Arm Spring Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MCR Feed Cam Lever Arm Spring. This product is designed for use with all models of MCR®, Shrike 5.56™, and military AMG 2. It serves as a spare or replacement feed cam return spring. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed during installation and use.
- Always handle the spring with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the spring for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the spring with compatible models: MCR®, Shrike 5.56™, and military AMG 2.
- Do not modify the spring in any way, as this may compromise safety and functionality.
- Ensure that the spring is installed correctly to prevent malfunction or injury.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) when handling or installing the spring.
- If you experience any issues during installation or use, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for installation.
- Ensure that the work area is clean and welllit.

2. Installation:

- Remove the old or damaged feed cam return spring, if applicable.
- Carefully position the new MCR Feed Cam Lever Arm Spring in the designated area.
- Ensure that the spring is securely fitted and properly aligned.
- Doublecheck all connections and fittings to confirm that they are tight and secure.

3. Usage:

- After installation, test the functionality of the spring by operating the device as per the manufacturer's guidelines.
- Monitor the performance during initial use to ensure that everything is functioning as intended.

4. PostInstallation:

- Periodically check the spring for signs of wear or damage.
- Replace the spring if any issues are detected to maintain safe operation.

Disposal Instructions

- When disposing of the MCR Feed Cam Lever Arm Spring, follow local regulations for the disposal of metal and mechanical components.
- Do not dispose of the spring in regular household waste.
- Consider recycling the spring if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support related to the MCR Feed Cam Lever Arm Spring, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can help ensure your safety and the proper functioning of the MCR Feed Cam Lever Arm Spring. Thank you for prioritizing safety in your use of our products.

Guide de sécurité pour le Ressort de retour de cam feed MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de retour de cam feed MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING de Fightlite Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation et à l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le ressort si vous constatez des fissures, des déformations ou tout autre dommage visible.
- Évitez d'appliquer une pression excessive sur le ressort lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Gardez le produit propre et exempt de débris pour assurer un fonctionnement optimal.
- Ne modifiez pas le ressort ou n'utilisez pas d'outils non recommandés pour son installation.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Lisez attentivement les instructions fournies avec le produit.

2. Installation :

- Démontez le composant où le ressort sera installé.
- Insérez le ressort de retour de cam feed dans le logement prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le ressort est correctement positionné et fixé.
- Remontez le composant en suivant les instructions de l'appareil d'origine.

3. Utilisation :

- Utilisez le produit uniquement avec des modèles MCR®, Shrike 5.56™, et AMG 2 militaire.
- Suivez toutes les instructions spécifiques à votre modèle pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des composants métalliques.
- Consultez les centres de recyclage locaux pour des options d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir les détails nécessaires pour obtenir une assistance rapide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MCR Feed Cam Lever Arm Spring

Introduzione

Grazie per aver scelto il MCR Feed Cam Lever Arm Spring di Fightlite Industries. Questo prodotto è progettato per garantire la funzionalità e la sicurezza della tua attrezzatura. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto in modo non autorizzato.
- Utilizza solo parti di ricambio originali Fightlite Industries per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Segui le istruzioni per l'uso specifiche per il tuo modello di attrezzatura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
2. **Rimozione della parte danneggiata:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il feed cam esistente.
3. **Installazione della nuova molla:**
 - Posiziona la nuova molla nella sua sede.
 - Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano spazi vuoti.
4. **Verifica:** Controlla che tutto sia in ordine e che la molla funzioni correttamente.

Uso

- Utilizza il MCR Feed Cam Lever Arm Spring solo con i modelli compatibili: MCR®, Shrike 5.56™ e militari AMG 2.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso della tua attrezzatura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di Fightlite Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto Fightlite Industries. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Dźwigni Podajnika MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny dźwigni podajnika MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING od Fightlite Industries. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne użycie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i dźwigni podajnika, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj sprężyny tylko z kompatybilnymi modelami MCR®, Shrike 5.56™ oraz wojskowym AMG 2.
- Nie modyfikuj sprężyny ani dźwigni podajnika w jakikolwiek sposób.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas instalacji lub konserwacji.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami lub ruchomymi częściami podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia.
- Zdejmij wszelkie zanieczyszczenia i brud z obszaru pracy.

2. Instalacja sprężyny:

- Zdejmij starą sprężynę, jeśli jest to konieczne.
- Umieść nową sprężynę w odpowiedniej pozycji w dźwigni podajnika.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

3. Testowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyny, przetestuj dźwignię podajnika, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Sprawdź, czy nie ma żadnych nieprawidłowości w działaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do środowiska naturalnego ani do ogólnych odpadów.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z producentem lub sprawdź stronę internetową Fightlite Industries.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu lub incydenty, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING.

MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCR Feed Cam Lever Arm Spring tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi MCR®-malleissa, Shrike 5.56™:ssä ja sotilas AMG 2:ssa. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi laitteessasi ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki asennusohjeet on noudatettu ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen aikana.
- Ole varovainen, ettei tuote aiheuta vaurioita muihin osiin tai laitteisiin.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha jousi tai osa varovasti.
- Asenna uusi jousi paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttöohjeet:

- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Jos havaitset epänormaalia ääntä tai toimintaa, sammuta laite ja tarkista asennus.
- Pidä laite puhtaana ja huolletuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät MCR Feed Cam Lever Arm Spring tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Introduktion

Tack för att du valde MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING från Fightlite Industries. Denna reservdel är designad för att säkerställa optimal funktionalitet av din MCR, Shrike 5.56™ eller militär AMG 2. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att undvika eventuella risker och säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella fjädrar som kan hoppa.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens specifikationer för installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den gamla fjädern från matningskammen.
- Placera den nya MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING på rätt plats.
- Säkerställ att fjädern är korrekt inpassad och fastsatt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du återmonterar enheten.

3. Användning:

- Efter installation, testa enheten för att säkerställa att den fungerar som avsett.
- Använd produkten i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller defekta delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens namn och modell till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!