

MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Latausportin osat](#)

Vara- tai vaihtojousi syöttökammion palautukselle. Sopii kaikkiin MCR ®
-malleihin, Shrike 5.56™:iin ja sotilas AMG 2:een.



Ominaisuuudet

- Nimi: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING](#)
- Valmistaja: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100075017
- Valm.nro: 15084
- Asetyyppi: Fightlite Industries
- Malli: MCR
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 54mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 859714006415

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MCR FEED CAM LEVER ARM SPRING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCR Feed Cam Lever Arm Spring tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi MCR®-malleissa, Shrike 5.56™:ssä ja sotilas AMG 2:ssa. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota sinulle tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi laitteessasi ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki asennusohjeet on noudatettu ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen aikana.
- Ole varovainen, ettei tuote aiheuta vaurioita muihin osiin tai laitteisiin.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennusohjeet:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha jousi tai osa varovasti.
- Asenna uusi jousi paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttöohjeet:

- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Jos havaitset epänormaalia ääntä tai toimintaa, sammuta laite ja tarkista asennus.
- Pidä laite puhtaana ja huolletuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivuilta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät MCR Feed Cam Lever Arm Spring tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi