

GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR BLUE 11+1RD - HENRY REPEATING ARMS GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR BLUE 11+1

The Henry Silver Boy Lever-Action 17HMR is a golden example of classic American craftsmanship with Old-West-inspired embellishments and premium varmint-hunting performance. Finely grained American-walnut stock with a nickel receiver, silver barrel band and silver buttplate. The hefty blued octagonal barrel and lever provide perfect balance for accurate off-hand shooting. Adjustable buckhorn-style rear sight and brass beaded front sight. Easy-to-load tubular magazine. Made in USA



Attributes

- Name: HENRY REPEATING ARMS GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR BLUE 11+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100402589
- Mfr. No.: H004SV
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 20"
- Capacity: 11+1-Round
- Cartridge: 17 HMR
- Finish: Blue
- Front Sight: Fixed
- Length: 37.5"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry Repeating Arms
- Model: Golden Boy Silver
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Walnut
- Weight: 6.75 lbs
- Delivery weight: 3.629kg
- UPC: 619835016294

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für den GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für den GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Einführung

Danke, dass du dich für den GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR von Henry Repeating Arms entschieden hast. Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt, um dir ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu bieten. Bitte lies diesen Sicherheitsanleitungsleitfaden gründlich, um zu verstehen, wie du deine Waffe sicher verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet.
- Bewahre Waffen sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Waffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Altersbeschränkungen:** Diese Waffe ist für Personen ab 18 Jahren gedacht. Stelle sicher, dass jüngere Personen von einem qualifizierten Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- **Schutzausrüstung:** Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du diese Waffe benutzt.
- **Umgebung:** Verwende diese Waffe nur in ausgewiesenen Schießständen oder Bereichen, in denen das Schießen erlaubt ist.
- **Handhabung:** Vermeide die Verwendung der Waffe, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- **Wartung:** Reinige und warte deine Waffe regelmäßig gemäß den Anweisungen des Herstellers, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Laden der Waffe:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss und überprüfe visuell die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Lade das Rohrmagazin, indem du die Anweisungen im Benutzerhandbuch befolgst.
- Schließe den Verschluss und stelle sicher, dass er sicher verriegelt ist.

• Abfeuern der Waffe:

- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest und alle Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden.
- Ziele auf dein Ziel und halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Drücke den Abzug sanft, um die Waffe abzufeuern.
- Behalte nach dem Schießen die Kontrolle über die Waffe und sei dir ihrer Bewegung bewusst.

• Entladen der Waffe:

- Richte die Waffe in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und entferne alle Patronen aus der Kammer und dem Magazin.

- Überprüfe visuell die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte Munition und Waffenbestandteile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Waffen nicht im regulären Abfall. Kontaktiere deine örtlichen Behörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich deines GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktdokumentation angegeben sind.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR gewährleisten. Bleibe immer informiert und proaktiv in allen Aspekten des Waffenbesitzes und der Nutzung.

Safety Instruction Guide for the GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Introduction

Thank you for choosing the GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR from Henry Repeating Arms. This product is designed with the utmost care to provide you with a safe and enjoyable experience. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use and maintain your firearm safely.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the firearm in a safe direction.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This firearm is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger individuals are supervised by a qualified adult.
- **Protective Gear:** Always wear appropriate eye and ear protection when using this firearm.
- **Environment:** Only use this firearm in designated shooting ranges or areas where shooting is permitted.
- **Handling:** Avoid using the firearm if you are under the influence of alcohol or drugs.
- **Maintenance:** Regularly clean and maintain your firearm according to the manufacturer's instructions to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

• Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Load the tubular magazine by following the instructions in the user manual.
- Close the action and ensure it is securely locked.

• Firing the Firearm:

- Ensure you are in a safe environment and that all safety precautions are followed.
- Aim at your target, keeping your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire the firearm.
- After firing, maintain control of the firearm and be aware of its movement.

• Unloading the Firearm:

- Point the firearm in a safe direction.
- Open the action and remove any cartridges from the chamber and magazine.
- Visually inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of unused ammunition and firearm components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms in regular waste. Contact your local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product documentation.

Conclusion

Your safety is our top priority. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR. Always stay informed and proactive about safety in all aspects of firearm ownership and use.

Guide de Sécurité pour le GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Introduction

Merci d'avoir choisi le GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR de Henry Repeating Arms. Ce produit est conçu avec le plus grand soin pour t'offrir une expérience sûre et agréable. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir ton arme à feu en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Oriente toujours l'arme dans une direction sûre.
- Sois conscient de ta cible et de ce qui se trouve au-delà.
- Range les armes à feu en toute sécurité et hors de portée des enfants.
- Inspecte régulièrement ton arme pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Restrictions d'Âge** : Cette arme est destinée à un usage par des personnes âgées de 18 ans et plus. Assure-toi que les jeunes sont supervisés par un adulte qualifié.
- **Équipement de Protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles appropriés lorsque tu utilises cette arme.
- **Environnement** : Utilise cette arme uniquement dans des champs de tir désignés ou dans des zones où le tir est autorisé.
- **Manipulation** : Évite d'utiliser l'arme si tu es sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- **Entretien** : Nettoie et entretiens régulièrement ton arme selon les instructions du fabricant pour garantir des performances et une sécurité optimales.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Chargement de l'Arme :

- Assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Ouvre l'action et inspecte visuellement la chambre pour confirmer qu'elle est vide.
- Charge le chargeur tubulaire en suivant les instructions du manuel de l'utilisateur.
- Ferme l'action et assure-toi qu'elle est bien verrouillée.

• Tir de l'Arme :

- Assure-toi que tu es dans un environnement sûr et que toutes les précautions de sécurité sont respectées.
- Vise ta cible, en gardant ton doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Presse doucement la gâchette pour tirer l'arme.
- Après avoir tiré, maintiens le contrôle de l'arme et sois conscient de son mouvement.

• Déchargement de l'Arme :

- Oriente l'arme dans une direction sûre.
- Ouvre l'action et retire toutes les cartouches de la chambre et du chargeur.
- Inspecte visuellement la chambre pour t'assurer qu'elle est vide.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les munitions inutilisées et les composants de l'arme conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les armes à feu dans les déchets ordinaires. Contacte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

Ta sécurité est notre priorité absolue. En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR. Reste toujours informé et proactif en matière de sécurité dans tous les aspects de la possession et de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Introduzione

Grazie per aver scelto il GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR di Henry Repeating Arms. Questo prodotto è progettato con la massima cura per offrirti un'esperienza sicura e piacevole. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere in sicurezza la tua arma da fuoco.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito fuori dal grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Punta sempre l'arma in una direzione sicura.
- Sii consapevole del tuo bersaglio e di ciò che c'è oltre di esso.
- Conserva le armi da fuoco in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Restrizioni di Età:** Questa arma da fuoco è destinata all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che i giovani siano supervisionati da un adulto qualificato.
- **Equipaggiamento Protettivo:** Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando utilizzi questa arma da fuoco.
- **Ambiente:** Utilizza questa arma da fuoco solo in poligoni di tiro designati o in aree dove il tiro è consentito.
- **Maneggiamento:** Evita di utilizzare l'arma da fuoco se sei sotto l'influenza di alcol o droghe.
- **Manutenzione:** Pulisci e mantieni regolarmente la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore per garantire prestazioni ottimali e sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Caricamento dell'Arma da Fuoco:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione e ispeziona visivamente la camera per confermare che sia vuota.
- Carica il caricatore tubolare seguendo le istruzioni nel manuale dell'utente.
- Chiudi l'azione e assicurati che sia bloccata in modo sicuro.

• Sparare con l'Arma da Fuoco:

- Assicurati di essere in un ambiente sicuro e che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite.
- Mira al tuo bersaglio, tenendo il dito fuori dal grilletto finché non sei pronto a sparare.
- Premi delicatamente il grilletto per sparare l'arma da fuoco.
- Dopo aver sparato, mantieni il controllo dell'arma e sii consapevole del suo movimento.

• Scaricare l'Arma da Fuoco:

- Punta l'arma in una direzione sicura.
- Apri l'azione e rimuovi eventuali cartucce dalla camera e dal caricatore.
- Ispeziona visivamente la camera per assicurarti che sia vuota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le munizioni inutilizzate e i componenti dell'arma da fuoco in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le armi da fuoco nei rifiuti normali. Contatta le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il tuo GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella documentazione del prodotto.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra massima priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR. Rimani sempre informato e proattivo riguardo alla sicurezza in tutti gli aspetti della proprietà e dell'uso delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjoner for GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Innledning

Takk for at du valgte GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR fra Henry Repeating Arms. Dette produktet er designet med stor omtanke for å gi deg en trygg og behagelig opplevelse. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å forstå hvordan du bruker og vedlikeholder ditt skytevåpen på en sikker måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Pek alltid skytevåpenet i en trygg retning.
- Vær oppmerksom på målet ditt og hva som er bak det.
- Oppbevar skytevåpenet sikkert og utenfor rekkevidde for barn.
- Inspiser regelmessig skytevåpenet ditt for tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Aldersrestriksjoner:** Dette skytevåpenet er ment for bruk av personer som er 18 år og eldre. Sørg for at yngre personer er under tilsyn av en kvalifisert voksen.
- **Verneutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselvern når du bruker dette skytevåpenet.
- **Miljø:** Bruk kun dette skytevåpenet på bestemte skytebaner eller områder der skyting er tillatt.
- **Håndtering:** Unngå å bruke skytevåpenet hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- **Vedlikehold:** Rengjør og vedlikehold skytevåpenet ditt regelmessig i henhold til produsentens instruksjoner for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Lading av skytevåpenet:

- Sørg for at skytevåpenet peker i en trygg retning.
- Åpne mekanismen og inspiser kammeret visuelt for å bekrefte at det er tomt.
- Last den tubulære magasinet ved å følge instruksjonene i brukermanualen.
- Lukk mekanismen og sørg for at den er sikkert låst.

• Avfiring av skytevåpenet:

- Sørg for at du er i et trygt miljø og at alle sikkerhetstiltak følges.
- Sikt mot målet, og hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Klem forsiktig på avtrekkeren for å avfyre skytevåpenet.
- Etter avfiring, oppretthold kontrollen over skytevåpenet og vær oppmerksom på bevegelsen.

• Tømming av skytevåpenet:

- Pek skytevåpenet i en trygg retning.
- Åpne mekanismen og fjern eventuelle patroner fra kammeret og magasinet.
- Inspiser kammeret visuelt for å sikre at det er tomt.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt ubrukt ammunisjon og komponenter av skytevåpen i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke skytevåpen i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående din GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er gitt i produktdokumentasjonen.

Konklusjon

Din sikkerhet er vår høyeste prioritet. Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og behagelig opplevelse med din GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR. Hold deg alltid informert og proaktiv angående sikkerhet i alle aspekter av eierskap og bruk av skytevåpen.

Säkerhetsinstruktionsguide för GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Introduktion

Tack för att du har valt GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR från Henry Repeating Arms. Denna produkt är designad med största omsorg för att ge dig en säker och trevlig upplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller ditt vapen på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Var medveten om ditt mål och vad som finns bakom det.
- Förvara vapen säkert och utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Åldersbegränsningar:** Detta vapen är avsett för användning av personer som är 18 år och äldre. Se till att yngre individer övervakas av en kvalificerad vuxen.
- **Skyddsutrustning:** Använd alltid lämplig ögon och hörselskydd när du använder detta vapen.
- **Miljö:** Använd endast detta vapen på avsedda skjutbanor eller områden där skjutning är tillåten.
- **Hantering:** Undvik att använda vapnet om du är påverkad av alkohol eller droger.
- **Underhåll:** Rengör och underhåll ditt vapen regelbundet enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

• Ladda vapnet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Öppna åtgärden och inspektera visuellt kammaren för att bekräfta att den är tom.
- Ladda det tubulära magasinet enligt instruktionerna i användarmanualen.
- Stäng åtgärden och se till att den är ordentligt låst.

• Avfira vapnet:

- Se till att du befinner dig i en säker miljö och att alla säkerhetsåtgärder följs.
- Sikta mot ditt mål, håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfira vapnet.
- Efter avfyrning, behåll kontrollen över vapnet och var medveten om dess rörelse.

• Tömma vapnet:

- Rikta vapnet i en säker riktning.
- Öppna åtgärden och ta bort eventuella patroner från kammaren och magasinet.
- Inspektera visuellt kammaren för att säkerställa att den är tom.

Avfallsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition och vapendelar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte vapen i vanligt avfall. Kontakta dina lokala myndigheter för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående din GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktokumentationen.

Slutsats

Din säkerhet är vår högsta prioritet. Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR. Håll dig alltid informerad och proaktiv angående säkerhet i alla aspekter av vapenägande och användning.

Bezpečnostní pokyny pro GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR od Henry Repeating Arms. Tento produkt byl navržen s maximální péčí, aby vám poskytl bezpečný a příjemný zážitek. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste pochopili, jak bezpečně používat a udržovat vaši zbraň.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy mířte zbraní bezpečným směrem.
- Budte si vědomi svého cíle a toho, co je za ním.
- Zbraně uchovávejte bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň na známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Věkové omezení:** Tato zbraň je určena pro použití osobami staršími 18 let. Zajistěte, aby mladší osoby byly pod dohledem kvalifikovaného dospělého.
- **Ochranné pomůcky:** Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při používání této zbraně.
- **Prostředí:** Používejte tuto zbraň pouze na určených střelnicích nebo v oblastech, kde je střílení povoleno.
- **Manipulace:** Vyhněte se používání zbraně, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog.
- **Údržba:** Pravidelně čistěte a udržujte svou zbraň podle pokynů výrobce, aby byla zajištěna optimální výkonnost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Nabíjení zbraně:**
 - Ujistěte se, že je zbraň mířena bezpečným směrem.
 - Otevřete mechanismus a vizuálně zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je prázdná.
 - Nabijte trubkový zásobník podle pokynů v uživatelské příručce.
 - Zavřete mechanismus a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.
- **Střelba ze zbraně:**
 - Ujistěte se, že jste v bezpečném prostředí a že dodržujete všechna bezpečnostní opatření.
 - Zaměřte se na svůj cíl, držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
 - Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
 - Po výstřelu udržujte kontrolu nad zbraní a buďte si vědomi jejího pohybu.
- **Vybíjení zbraně:**
 - Mířte zbraní bezpečným směrem.
 - Otevřete mechanismus a odstraňte všechny náboje z komory a zásobníku.
 - Vizuálně zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nepoužité náboje a součásti zbraně v souladu s místními předpisy.
- Zbraně nevyhazujte do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti vaší GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v dokumentaci k produktu.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou. Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší GOLDEN BOY SILVER 20IN 17 HMR. Vždy buďte informováni a proaktivní v oblasti bezpečnosti ve všech aspektech vlastnictví a používání zbraní.