

AR-15 ULTRA-LIGHT FORWARD ASSIST - V SEVEN WEAPON SYSTEMS

AR-15 ULTRA-LIGHT FORWARD ASSIST CHECKERED BLK

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Lukon pakkosulun osat](#)

Valmistettu 7075 T6-alumiinista, tyyppi III kovapinnoitettu anodisoitu. Tuote toimitetaan jousen ja pienen teräspinnan kanssa. Kantokohdan osat: valmistettu 4140 lämpökäsitellystä kovametallista.



Ominaisuuudet

- Nimi: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS AR-15 ULTRA-LIGHT FORWARD ASSIST CHECKERED BLK](#)
- Valmistaja: [V SEVEN WEAPON SYSTEMS](#)
- Tuotenro: 100500034
- Valm.nro: UL-FOR A-DIAM
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet AR15 UltraLight Forward Assistille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet AR15 UltraLight Forward Assistille

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 UltraLight Forward Assistin V SEVEN Weapon Systemsiltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele tuotetta aina varovaisesti onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen forward assistin asentamista tai poistamista.
- Käytä vain yhteensopivia osia ja tarvikkeita AR15alustalla.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla, sillä tämä voi johtaa vikaantumiseen tai vahinkoon.
- Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi asetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja häiriöistä vapaa.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva forward assist AR15:stäsi, jos se on tarpeen.
- Aseta AR15 UltraLight Forward Assist suunniteltuun kiinnityskohtaan aseessasi.
- Kiinnitä forward assist tukevasti mukana tulevalla jousella ja pinnalla.
- Varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja ja että forward assist toimii sujuvasti.

3. Käyttö:

- Käytä forward assistia painamalla varovasti forward assist painiketta varmistaaksesi, että lukko on täysin paikallaan.
- Älä pakota painiketta, jos se ei reagoi helposti, sillä tämä voi viitata vikaantumiseen.
- Tarkista säännöllisesti forward assistin toimivuus aseesi huollon yhteydessä.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että forward assist toimii oikein.
- Varmista, että ase toimii oikein uuden forward assistin kanssa asennettuna.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, erityisesti vaarallisten materiaalien osalta.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 UltraLight Forward Assistista, suosittelemme tutustumaan valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on käytössäsi ajankohtaiset tiedot ja tuki.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 UltraLight Forward Assistin käytössä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi