

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijousten ohjuripuikot](#)

Vankka ruostumaton teräsopas. Tarkasti CNC-koneistettu hyväksymään irrotettava Allen-pään kärki, mikä helpottaa jousien vaihtamista. Jouset on valmistettu 17-7 ruostumattomasta teräksestä ja ne on kalibroitu tehdaspainojen mukaan.



Ominaisuudet

- Nimi: [LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL](#)
- Valmistaja: [LONE WOLF DIST.](#)
- Tuotenro: 100803030
- Valm.nro: LWD-GRA21G4-SAT
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 21,41,20,40
- Toimituksen paino: 0.408kg
- Toimituksen korkeus: 178mm
- Toimituksen leveys: 13mm
- Toimituksen pituus: 76mm
- UPC: 639737068443

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL

Johdanto

Kiitos, että hankit Guide Rod Assembly for Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 Stainless Steel. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen asianmukaisen toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai poistaa ohjainvarsikokoonpanoa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista ohjainvarsi ja jouset kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä ohjainvarsikokoonpanoa, jos siinä on vaurioita tai et ole varma sen kunnosta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muokkaamista.
- Säilytä ohjainvarsikokoonpano turvallisessa ja suojatussa paikassa, kun et käytä sitä.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Varmista, että käytät oikeaa ohjainvarsikokoonpanoa Glock® aseeseen (mallit: 20, 21, 40, 41).
- Käytä vain suositeltuja jousia, jotka on valmistettu 177 ruostumattomasta teräksestä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- Jousia vaihtaessasi käytä aina varovaisuutta ja noudata ohjeita huolellisesti vammojen välttämiseksi.
- Käytä suojalaseja jousia käsitellessäsi suojataksesi silmiäsi mahdollisilta vammoilta.
- Älä koskaan osoita asetta itseesi tai muihin, kun käsittelet tai asennat ohjainvarsikokoonpanoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien Allenavain irrotettavaa kärkeä varten.

2. Vanhan Ohjainvarren Poistaminen

- Poista liukusylinteri aseesta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Poista varovasti vanha ohjainvarsikokoonpano liukusylinteristä.

3. Uuden Ohjainvarren Asentaminen

- Ota uusi ohjainvarsikokoonpano ja aseta se liukusylinteriin.
- Varmista, että se on kunnolla ja turvallisesti paikallaan.

4. Jousien Vaihtaminen

- Jousen vaihtamiseksi käytä Allenavainta irrottaaksesi Allenpään kärjen ohjainvarresta.
- Vaihda vanha jousi uuteen, varmistaen, että se on kalibroitu tehdaspainoihin.
- Kiinnitä Allenpään kärki tiukasti takaisin.

5. Aseen Uudelleen Kokoaminen

- Kun uusi ohjainvarsikokoonpano on asennettu, kiinnitä liukusylinteri takaisin aseeseen.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha ohjainvarsikokoonpano ja jouset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät ruostumattomalle teräkselle ja muille materiaaleille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteen turvallisuudesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään, jolta ostit ohjainvarsikokoonpanon.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle aseharjoituksissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi