

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3 1.388" (35.3MM)

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Linssinsuojat](#)

Estää Haitallisten Jätteiden Naarmuttamasta Tai Vahingoittamasta Linssejä

Säänkestävät, pölytiivit ja kosteudelta suojatut kiikarin suojat suojaavat kiikarin linssejä vaurioitumiselta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Suoja avautuu helposti sormen painalluksella ja nousee pois tieltä. Silmä- ja objektiivisuoja myydään erikseen. Oikean suojan määrittämiseksi mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija ja käytä taulukkoa.



Ominaisuudet

- Nimi: [BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3 1.388" \(35.3MM\)](#)
- Valmistaja: [BUTLER CREEK](#)
- Tuotenro: 120000040
- Valm.nro: MO20035
- End Fit: Ocular
- Koko: 1.388
- Model Number: 1.388" (35.3MM)
- Optic Model: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 69mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 051525200352

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvaohjeet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:lle
- Tietoa meistä

Turvaohjeet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:n. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssijä vaurioilta sään, pölyn ja kosteuden vuoksi taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän käyttöohjeen ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Tarkista säännöllisesti linssisuojan kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien tai väärinkäytön estämiseksi.
- Ilmoita kaikista tuotteen aiheuttamista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä pakota kantta auki; käytä hellää sormen painetta sen avaamiseen.
- Vältä linssisuojan käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka ylittävät sen tarkoitetun käytön.
- Varmista, että suoja on kiinnitetty tukevasti estääksesi sen irtoamisen käytön aikana.
- Älä altista linssisuojan teräville esineille, jotka voivat aiheuttaa puhkaisua tai repeämiä.
- Säilytä linssisuoja viileässä, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, pidentääksesi sen käyttöikää.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kiikarin Mittaaminen:

- Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean linssisuojan koon.
- Käytä annettua taulukkoa varmistaaksesi, että Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3 (1.388" tai 35.3mm) sopii kiikariisi.

2. Linssisuojan Kiinnittäminen:

- Kohdista linssisuojan aukko kiikarin silmäaukon kanssa.
- Paina lujasti, kunnes linssisuojan on tiukasti kiinnitetty silmäaukkoon.
- Varmista, että suoja on kunnolla kiinnitetty eikä heilu.

3. Linssisuojan Käyttäminen:

- Avaa linssisuoja kohdistamalla sormesi merkittyyn alueeseen ja painamalla hellästi.
- Suoja ponnahtaa ylös ja pois tieltä, jolloin voit käyttää kiikariasia esteettä.
- Kun olet valmis, sulje linssisuojuus varovasti suojataksesi linssijä pölyltä ja kosteudelta.

Hävittämishjeet

- Hävitä linssisuoja paikallisten muovituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai kompostoi linssisuoja.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:n turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti kokemuksestasi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3:n kanssa samalla, kun varmistat oman ja muiden turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi