

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2 1.221" (31.0MM)

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Linssinsuojat](#)

Estää Haitallisten Jätteiden Naarmuttamasta Tai Vahingoittamasta Linssejä

Säänkestävät, pölytiivit ja kosteudenkestävät tähtäinkotelot suojaavat tähtäimesi linssejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Kansi avautuu helposti sormipaineella ja nousee pois tieltä. Silmä- ja objektiivisuoja myydään erikseen. Oikean tähtäinkotelon määrittämiseksi mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija ja käytä taulukkoa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #2 1.221" \(31.0MM\)](#)
- Valmistaja: [BUTLER CREEK](#)
- Tuotenro: 120000056
- Valm.nro: MO30020
- End Fit: Objective
- Koko: 1.225
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 41mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 051525300205

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT

TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAT Butler Creekilta. Nämä suojat on suunniteltu suojaamaan tähtäimesi linssijä vaurioilta, joita voi aiheutua pölystä, kosteudesta ja muista ympäristötekijöistä taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tämä turvaohjeopas tarjoaa olennaista tietoa turvalliseen käyttöön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamiseen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että linssisuojat ovat tukevasti kiinnitettyinä, kun niitä ei käytetä, estääksesi vahinkoja.
- Tarkista linssisuojat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Pidä linssisuojat lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.
- Käytä linssisuoja vain niiden tarkoitettuun tarkoituksessa; älä muokkaa tai muuta niitä.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä optisten laitteiden käytöstä alueellasi.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä pakota kantta auki tai kiinni. Käytä hellävaraista sormipainetta kannen avaamiseen.
- Vältä altistamista linssisuoja äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille kemikaaleille, sillä nämä voivat heikentää materiaaleja.
- Varmista, että suojat ovat kuivia ennen säilyttämistä kosteuden kertymisen estämiseksi.
- Jos linssisuoja likaantuvat, puhdista ne pehmeällä, kuivalta kankaalta. Älä käytä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa linssijä.
- Ole varovainen käyttäessäsi tähtäintä heikossa valaistuksessa; varmista, että linssisuoja ovat täysin avattu ennen tähtäämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Mittaa tähtäimesi:

- Mittaa tähtäimen objektiivilinssin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean kokoisen suojan. Tämän tuotteen halkaisijan tulisi olla noin 1.221 tuumaa (31.0 mm).

2. Linssisuojien asentaminen:

- Aseta linssisuoja objektiivilinssin ylle.
- Paina varovasti suoja linssiin, kunnes se istuu tukevasti.

3. Linssisuojien käyttäminen:

- Avaa linssisuoja asettamalla sormesi reunan päälle ja painamalla kevyesti, jotta se avautuu.
- Varmista, että kansi on täysin taaksepäin eikä estä näkymääsi.

4. Linssisuojien poistaminen:

- Poista suoja vetämällä se varovasti pois linssistä, varmistaen, ettei pinta naarmuunnu.

Hävitysohjeet

- Hävitä linssisuoja paikallisten muovijäteasetusten mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä tuotetta vesistöissä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJAISSA, viittaa EU:n tuoteturvallisuuden yhteyspisteeseen. Pysy myös ajan tasalla tuotevedoksista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Huomioimalla nämä ohjeet varmistat FLIPOPEN OBJEKTIIVILINSSEJEN SUOJIEEN turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi