

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BLIZZARD LENS COVER #7 1.8-1.89" (45.7-48.0MM)

Clear, See-Thru Caps Flip Open With Just A Touch

Spring-loaded, flip-open scope covers allow fast, thru-the-scope sighting for quick, off-hand shots. Impact resistant, polymer lenses keep your scope lens dry and clear during inclement weather and ready for your next shot.



Attributes

- Name: BLIZZARD LENS COVER #7 1.8-1.89" (45.7-48.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 120250007
- Mfr. No.: 70207
- Color: Black
- Size: 1.8,1.82,1.84,1.89
- Delivery weight: 0.027kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525702078

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7](#)
- [English: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les CouvreLentilles BLIZZARD SCOPE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE](#)
- [Suomi: BLIZZARD SCOPE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání krytek objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7](#)

Sicherheitshinweise für BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BLIZZARD SCOPE LENS COVERS von BUTLER CREEK. Diese Objektivabdeckungen sind speziell entwickelt, um Ihnen bei der schnellen Zielerfassung und Schussabgabe zu helfen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die Verwendung mit Ihrem Zielfernrohr geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Schäden aufweist, und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen auf der Verpackung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen sicher am Zielfernrohr befestigt sind, um ein ungewolltes Öffnen während der Verwendung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Linsen beschädigen könnten.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht bei extremen Temperaturen, die das Material beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Überprüfen Sie die Größe der Objektivabdeckungen (1.81.89 Zoll / 45.748.0 mm), um sicherzustellen, dass sie zu Ihrem Zielfernrohr passen.
- Befestigen Sie die Abdeckungen sicher an den Objektiven des Zielfernrohrs. Achten Sie darauf, dass sie fest sitzen.

2. Verwendung:

- Klappen Sie die Abdeckungen auf, wenn Sie bereit sind zu zielen.
- Stellen Sie sicher, dass die Linsen sauber und frei von Schmutz oder Kratzern sind, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Schließen Sie die Abdeckungen, wenn das Zielfernrohr nicht in Gebrauch ist, um die Linsen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über das Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen, die über die EU Safety Gate Plattform bereitgestellt werden. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt zögern Sie nicht, die entsprechenden Stellen zu kontaktieren.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your scope lens covers. Please read this document carefully before use to maximize your safety and the longevity of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the scope lens covers with care to avoid damage.
- Ensure that the scope lens covers are compatible with your specific scope model.
- Keep the lens covers out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or injury.
- Regularly inspect the lens covers for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not force the lens covers open or closed if they appear stuck; this may cause damage.
- Avoid exposing the lens covers to extreme temperatures or harsh chemicals, as this can compromise their integrity.
- Ensure the lens covers are securely attached to the scope before use to prevent accidental detachment during operation.
- Always check that the lens is clean and clear before taking a shot to ensure optimal visibility.
- In inclement weather, ensure that the lens covers are properly closed to keep the scope lens dry.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Align the lens covers with the corresponding ends of your scope.
- Gently press the covers into place until you hear a click, indicating they are securely attached.
- Ensure that the covers are not obstructing the view through the scope.

2. Usage:

- To open the lens covers, simply press the release button or slide the mechanism (depending on the model).
- Make sure the lens covers are fully open before attempting to take a shot.
- After use, always close the lens covers to protect the lenses from dust and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer usable, please recycle the materials when possible.

Contact Information for Further Support

For further assistance and support, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for contact details. Always ensure that you have the product information available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your BLIZZARD SCOPE LENS COVERS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK

Introducción

Gracias por elegir las tapas de lente de mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK. Este producto está diseñado para proporcionar una protección efectiva a las lentes de tu mira, asegurando que estén listas para su uso en diversas condiciones climáticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tapas de lente estén correctamente instaladas antes de usar el equipo.
- Revisa las tapas de lente regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Mantén las tapas de lente limpias y libres de suciedad para asegurar una visibilidad óptima.
- No utilices las tapas de lente si están dañadas o no funcionan correctamente.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Las lentes de polímero son resistentes a impactos, pero evita golpes fuertes que puedan dañarlas.
- No expongas las tapas de lente a temperaturas extremas o a la luz solar directa durante períodos prolongados.
- Utiliza las tapas de lente únicamente para el propósito previsto: proteger las lentes de tu mira.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta al soporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la mira esté apagada y alejada de cualquier fuente de energía.
- Coloca las tapas de lente sobre las lentes de la mira, asegurándote de que encajen correctamente.
- Verifica que las tapas se abran y cierren sin dificultad.

2. Uso:

- Antes de disparar, asegúrate de que las tapas de lente estén abiertas.
- Si las condiciones climáticas cambian, cierra las tapas de lente para proteger las lentes de la humedad y la suciedad.
- Después de cada uso, revisa las tapas de lente para asegurarte de que estén en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de plástico.
- No arrojes las tapas de lente en la naturaleza; utiliza los contenedores de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre seguridad o para reportar un producto defectuoso, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de las tapas de lente de mira BLIZZARD SCOPE LENS COVERS de BUTLER CREEK.

Instructions de Sécurité pour les CouverLentilles BLIZZARD SCOPE

Introduction

Merci d'avoir choisi les couverlentilles BLIZZARD SCOPE de Butler Creek. Ces couvreobjectifs à ressort, à ouverture rapide, sont conçus pour vous offrir une visée rapide et efficace. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des couverlentilles pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans la supervision d'un adulte.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'exposer les couverlentilles à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les couverlentilles par vous-même.
- Assurezvous que les couverlentilles sont bien fixés avant chaque utilisation pour éviter qu'ils ne se détachent.
- Ne les utilisez pas si vous remarquez des fissures ou des dommages sur les lentilles en polymère.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des CouverLentilles :

- Retirez les couverlentilles de leur emballage.
- Vérifiez que les lentilles sont propres et sèches.
- Positionnez les couverlentilles sur les objectifs de la lunette.
- Assurezvous qu'ils s'enclenchent correctement en place.

2. Utilisation des CouverLentilles :

- Avant de tirer, ouvrez les couverlentilles en tirant sur la languette.
- Assurezvous que la vue à travers la lunette est claire et dégagée.
- Après utilisation, fermez les couverlentilles pour protéger vos lentilles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les couverlentilles dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de votre commune.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de Butler Creek. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour garantir une utilisation en toute sécurité de vos couverlentilles BLIZZARD SCOPE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Coperture per Obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduzione

Le coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS di Butler Creek sono progettate per offrire una protezione efficace per le lenti del tuo mirino. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente le coperture per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare le coperture per obiettivo durante l'apertura o la chiusura.
- Evitare l'esposizione prolungata a temperature estreme o a fonti di calore.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Assicurarsi che le coperture siano completamente chiuse quando non in uso per evitare l'ingresso di polvere e umidità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posizionare le coperture per obiettivo sulla lente del mirino.
- Assicurarsi che le coperture siano fissate saldamente e che non ci siano spazi aperti.
- Controllare che le coperture non ostacolino la visione attraverso il mirino.

2. Uso

- Per aprire le coperture, premere delicatamente sul meccanismo di apertura.
- Dopo l'uso, chiudere le coperture per proteggere le lenti.
- Verificare che le lenti siano pulite e asciutte prima di riporre il mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le coperture per obiettivo devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali di plastica.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il servizio clienti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero del modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Si prega di notare che questo documento è stato redatto per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle coperture per obiettivo BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Seguire tutte le istruzioni e le linee guida per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokryw na Soczewki BLIZZARD SCOPE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokryw na soczewki celowników BLIZZARD SCOPE firmy Butler Creek. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj pokrywy w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj stan pokryw przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania w trudnych warunkach pogodowych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pokryw, jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że pokrywy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać pokryw, jeśli ulegną uszkodzeniu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób niepełnoletnich.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Otwórz pokrywę, aby uzyskać dostęp do soczewki celownika.
- Umieść pokrywę na soczewce, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Sprawdź, czy mechanizm sprężynowy działa prawidłowo, otwierając i zamykając pokrywę kilka razy.

2. Użytkowanie:

- Używaj pokryw na soczewki tylko w warunkach, do których są przeznaczone.
- Po zakończeniu strzelania, zamknij pokrywę, aby chronić soczewki przed kurzem i wilgocią.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrywy są czyste i w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj pokryw do ogólnych odpadów, jeśli są one wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Zasięgnij informacji w lokalnym centrum recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania pokryw na soczewki, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa tähtäimen linssille, erityisesti huonoissa sääolosuhteissa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet, asennus ja käyttöohjeet sekä tiedot tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttämällesi tähtäimelle ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos sattuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että linssit ovat puhtaat ennen käyttöä, jotta näkyvyys ei heikkene.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai toiminnasta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että tähtäin on irrotettu aseesta.
- Puhdista tähtäimen linssi huolellisesti ennen suojakoteloiden asentamista.
- Valitse sopivan kokoinen linssikotelo (1.8, 1.82, 1.84 tai 1.89 tuumaa).
- Aseta linssikotelot tähtäimen päälle ja varmista, että ne istuvat tiiviisti.

2. Käyttö

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että linssikotelot ovat käännetty pois tähtäimen linssistä.
- Tarkista, että linssit ovat puhtaat ja kuivat ennen laukaisua.
- Käytä tuotteita vain silloin, kun se on tarpeen, ja sulje linssikotelot, kun et käytä tähtäintä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet, jotta voit hävittää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Kiitos, että valitsit BLIZZARD SCOPE LENS COVERS tuotteen! Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat, että saat parhaan mahdollisen hyödyn tuotteestasi.

Säkerhetsinstruktioner för BLIZZARD SCOPE LENS COVERS

Introduktion

Tack för att du valt BLIZZARD SCOPE LENS COVERS från BUTLER CREEK. Dessa skydd är designade för att skydda ditt kikarsikte under olika väderförhållanden och säkerställa en klar och snabb sikt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast som avsett.
- Kontrollera att linsen är ren och fri från skräp innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att undvika olyckor.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att linsen är ordentligt fastsatt innan du använder kikarsiktet.
- Undvik att använda produkten under extrema väderförhållanden som kraftigt regn eller snöstorm.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om linsen är spräckt.
- Var försiktig när du öppnar och stänger linsen för att undvika skador på mekanismen.
- Tänk på att linsen kan bli varm vid långvarig exponering för sol.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av linslock:

- Ta bort linslocket från förpackningen.
- Kontrollera att linslocket passar med ditt kikarsikte (1.81.89" eller 45.748.0MM).
- Montera linslocket genom att trycka det på plats tills det klickar.

2. Användning av linslock:

- För att öppna linslocket, tryck lätt på flipup mekanismen.
- Sikta genom kikarsiktet och justera vid behov.
- När du är klar, stäng linslocket genom att trycka ner det tills det klickar på plats.

3. Rengöring av linsen:

- Använd en mjuk, ren trasa för att torka av linsen.
- Använd inga kemikalier eller lösningsmedel som kan skada linsen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plastprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, särskilt om den är tillverkad av återvinningsbara material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av BLIZZARD SCOPE LENS COVERS. Tack för att du bidrar till säkerheten och kvaliteten i ditt skytte.

Návod k bezpečnému používání krytek objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili krytky objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7. Tento produkt je navržen tak, aby chránil objektiv vašeho puškohledu a zajistil jeho optimální výkon. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte krytky objektivu mimo dosah dětí a zvířat.
- Kontrolujte krytky před každým použitím, zda nejsou poškozené.
- Používejte pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby krytky byly správně nasazeny na objektiv puškohledu, aby se zabránilo jejich uvolnění během používání.
- Při manipulaci s puškohledem se ujistěte, že je zbraň vždy v bezpečném režimu.
- Při odstraňování krytek buďte opatrní, abyste nezpůsobili poškození objektivu nebo krytky.
- V případě, že krytky nefungují správně, přestaňte je používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je puškohled čistý a suchý.
2. **Instalace:**
 - Opatrně umístěte krytky na objektiv puškohledu tak, aby pevně seděly.
 - Zkontrolujte, zda jsou krytky správně uzavřeny.
3. **Použití:**
 - Před zaměřením na cíl otevřete krytky pružinovým mechanismem.
 - Po použití je vždy zavřete, abyste chránili objektiv před nečistotami a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Krytky objektivu by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte krytky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály. Zjistěte, zda je možné je recyklovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání krytek objektivu BLIZZARD SCOPE LENS COVERS BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7.